

# Installationshinweise Softwareinstallation und Dokumentationsübersicht Communication Solutions



Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH www.hilscher.com

# Inhaltsverzeichnis

1	EINLI	EITUNG		6
	1.1	Installati	onshinweise	6
	1.2	Änderun	ngsübersicht	7
	1.3	Installati	on für Communication Solutions starten	8
	1.4	Was bei	nhaltet die Communication Solutions-DVD?	9
		1.4.1	Installationskomponenten	
		1.4.2	Verzeichnisstruktur der DVD	10
		1.4.3	Inhalt der DVD	11
	1.5	Konvent	ionen in diesem Handbuch	12
	1.6	Rechtlic	he Hinweise	13
		1.6.1	Copyright	13
		1.6.2	Wichtige Hinweise	13
		1.6.3	Haftungsausschluss	14
		1.6.4	Gewährleistungen	14
		1.6.5	Exportbestimmungen	15
		1.6.6	Warenmarken	15
		1.6.7	Lizenzhinweis zu VARAN-Client	16
3			IFX	
	3.1	Welche	Treiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?	18
	3.2	Wo rufe	ich die Installation und Dokumentation auf?	20
		3.2.1	Gerätetreiber cifX Device Driver	20
		3.2.2	USB-Treiber	
		3.2.3	SYCON.net-Konfigurationssoftware	
		3.2.4	netX Configuration Tool	
		3.2.5	Dokumentation	24
	3.3	Welche	Dokumentationen benötige ich zur Installation?	26
		3.3.1	"Benutzer"	
		3.3.2	"Entwickler"	27
		3.3.3	Dokumentationsübersichten	
		3.3.4	cifX EtherCAT-Master	
		3.3.5	cifX EtherCAT-Slave	
		3.3.6	cifX EtherNet/IP-Scanner/Master	
		3.3.7	cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave	
		3.3.8	cifX Open-Modbus/TCP	
		3.3.9	cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave	
		3.3.10	cifX PROFINET IO Controller/Master	
		3.3.11	cifX PROFINET IO Device/Slave	
		3.3.12	cifX sercos Master	
		3.3.13	cifX sercos SlavecifX VARAN-Client/Slave	
		3.3.14	CIIV AKAIA-CIIGUI/OIGAG	55

		3.3.15	cifX PROFIBUS DP-Master	58
		3.3.16	cifX PROFIBUS DP-Slave	60
		3.3.17	cifX PROFIBUS MPI-Gerät	63
		3.3.18	cifX CANopen-Master	66
		3.3.19	cifX CANopen-Slave	68
		3.3.20	cifX DeviceNet-Master	71
		3.3.21	cifX DeviceNet-Slave	73
		3.3.22	cifX AS-Interface-Master	76
		3.3.23	cifX CompoNet-Slave	78
		3.3.24	cifX CC-Link-Slave	80
	3.4	Für weld	che Geräte gelten die Dokumentationen?	83
		3.4.1	PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet	83
		3.4.2	PC-Karten cifX PROFIBUS DP bzw. PROFIBUS MPI	83
		3.4.3	PC-Karten cifX CANopen	84
		3.4.4	PC-Karten cifX DeviceNet	84
		3.4.5	PC-Karte cifX AS-Interface	85
		3.4.6	PC-Karte cifX CompoNet-Slave	85
		3.4.7	PC-Karte cifX CC-Link-Slave	85
	3.5	Wo sind	die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?	86
			S	
4	KOMI	MUNIKAT	IONSMODULE COMX	89
	4.1	Welche	Treiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?	89
	4.2	Wo rufe	ich die Installation und Dokumentation auf?	91
		4.2.1	Gerätetreiber cifX Device Driver	91
		4.2.2	USB-Treiber	92
		4.2.3	SYCON.net-Konfigurationssoftware	93
		4.2.4	netX Configuration Tool	
		4.2.5	Dokumentation	95
	4.3	Welche	Dokumentationen benötige ich zur Installation?	97
		4.3.1	"Benutzer"	
		4.3.2	"Entwickler"	
		4.3.3	Dokumentationsübersichten	
		4.3.4	comX EtherCAT-Master	
		4.3.5	comX EtherCAT-Slave	
		4.3.6	comX EtherNet/IP-Scanner/Master	
		4.3.7	comX EtherNet/IP-Adapter/Slave	
		4.3.8	comX Open-Modbus/TCP	
		4.3.9	comX POWERLINK-Controlled-Node/Slave	
		4.3.10	comX PROFINET IO Controller/Master	
		4.3.11	comX PROFINET IO Device/Slave	
		4.3.12	comX sercos Master	
		4.3.13	comX sercos Slave	
		4.3.14	comX VARAN-Client/Slave	
		4.3.15	comX PROFIBUS DP-Master	
		4.3.16	comX PROFIBUS DP-Slave	
		4.3.17	comX CANopen-Master	
		4.3.18	comX CANopen-Slave	
		4.3.19	comX DeviceNet-Master	

		4.3.20 4.3.21	comX DeviceNet-SlavecomX CC-Link-Slave				
	4.4	-					
	4.4		ne Geräte gelten die Dokumentationen?  Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet				
		4.4.1 4.4.2	Kommunikationsmodule comX Real-Time-Etnemet  Kommunikationsmodule comX Feldbus				
	4.5	Wo sind o	die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?	148			
5	KOMI	MUNIKATIO	ONSMODULE NETJACK	150			
	5.1	Welche T	reiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?	150			
	5.2	Wo rufe id	ch die Installation und Dokumentation auf?				
		5.2.1	Gerätetreiber cifX Device Driver	152			
		5.2.2	USB-Treiber				
		5.2.3	SYCON.net-Konfigurationssoftware				
		5.2.4	netX Configuration Tool				
		5.2.5	Dokumentation	156			
	5.3	Welche D	Ookumentationen benötige ich zur Installation?	158			
		5.3.1	"Benutzer"				
		5.3.2	"Entwickler"	159			
		5.3.3	Dokumentationsübersichten	160			
		5.3.4	netJACK EtherCAT-Master	161			
		5.3.5	netJACK EtherCAT-Slave	163			
		5.3.6	netJACK EtherNet/IP-Scanner/Master	166			
		5.3.7	netJACK EtherNet/IP-Adapter/Slave	168			
		5.3.8	netJACK Open-Modbus/TCP	171			
		5.3.9	netJACK POWERLINK-Controlled-Node/Slave	174			
		5.3.10	netJACK PROFINET IO Controller/Master	177			
		5.3.11	netJACK PROFINET IO Device/Slave	179			
		5.3.12	netJACK sercos Master	182			
		5.3.13	netJACK sercos Slave	184			
		5.3.14	netJACK VARAN-Client/Slave	187			
		5.3.15	netJACK PROFIBUS DP-Master	190			
		5.3.16	netJACK PROFIBUS DP-Slave	192			
		5.3.17	netJACK CANopen-Master	195			
		5.3.18	netJACK CANopen-Slave	197			
		5.3.19	netJACK DeviceNet-Master	199			
		5.3.20	netJACK DeviceNet-Slave				
	5.4	Für welch	ne Geräte gelten die Dokumentationen ?	205			
		5.4.1	Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet	205			
		5.4.2	Kommunikationsmodule netJACK Feldbus	206			
	5.5	Wo sind o	die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben	207			
6	HILFS	SWERKZFI	JGE	209			
-	6.1	Welche Hilfswerkzeuge gibt es und was kann ich damit machen?					
	6.2		zeuge aufrufen				
	J	6.2.1	cifX TCP Server				
		6.2.2	NXCheck				
		6.2.3	TAG-List Editor				
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Inh	Inhaltsverzeichnis			
7	ANH	ANG	213	
	7.1	Verzeichnis "Documentation"	214	
	7.2	Verzeichnis "Examples and API/2. Application Examples"	217	
	7.3	Abbildungsverzeichnis	218	
	7.4	Tabellenverzeichnis	218	
	7.5	Glossar	222	
	7.6	Kontakte	227	

Einleitung 6/227

# 1 Einleitung

### 1.1 Installationshinweise

In den Installationshinweisen (dieses Dokument) können Sie für Ihr Gerät

- PC-Karte cifX,
- Kommunikationsmodul comX oder
- Kommunikationsmodul netJACK

### nachlesen:

- 1. Was beinhaltet die Communication Solutions-DVD?
- 2. Welche Treiber, Software und Werkzeuge benötigen Sie für die Installation, Konfiguration und Diagnose Ihres Gerätes?
- 3. Wo können Sie die Installation der Software und die Dokumentation aufrufen?
- 4. Welche Dokumentationen benötigen Sie für die Installation und Konfiguration?
- 5. Wo sind die einzelnen Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?
- 6. Welche zusätzlichen Hilfswerkzeuge sind auf der Communication Solutions DVD vorhanden und wofür können Sie diese Hilfswerkzeuge verwenden?

Einleitung 7/227

# 1.2 Änderungsübersicht

Index	Datum	Kapitel	Änderungen
4	10.12.13	3.5, 4.5, 5.5	Überarbeitet und aktualisiert. Aktualisierungen: (1) Neue Geräte: - cifX: Extended Temperature-Varianten ergänzt (CIFX 50-RE\ET, CIFX 50E-RE\ET, CIFX 90E-RE\ET\F, CIFX 90E-DP\ET\F, CIFX 90E-CO\ET\F, CIFX 90E-DN\ET\F), - comX: PNS (COMX 51CA-REFO, COMX 51CN-REFO), - comX: PNS (COMX 51CA-REFO, COMX 51CN-REFO), - comX: ECS, EIS, OMB, PNS, S3S (COMX 51CA-RE, COMX 51CN-RE), - netJACK: NJ 10D-DPS, NJ 10D-COS, NJ 10D-DNS, NJ 10D-CCS; - netJACK: Master und Slave (NJ 100DN-CO, NJ 100DN-DN); - netJACK: ECS, EIS, OMB, PNS, S3S (NJ 51D-RE), - netJACK: ECM, ECS, EIM, EIS, OMB, PLS, PNM, PNS, S3M, S3S, VRS (NJ 100EN-RE) (2) Aktualisierungen Software etc.: - Windows 8, - Neue Version cifX Device Driver, Version 1.2.x.x, - USB-Treiber-Installation jetzt als Setup, (3) Änderungen der Verzeichnisstruktur der DVD, (4) Neue Dokumentationen: - Schulungsunterlagen PROFIBUS DP-Master, PROFINET IO-Controller und EtherNet/IP-Scanner ergänzt, - Application Notes zu EtherCAT-Master, EtherCAT-Slave, POWERLINK Controlled Node, PROFINET IO-Controller und sercos Master ergänzt CIFX API-Manual neu ergänzt, - CAN Object Dictionary V3 ergänzt PNS API-Manual zu Firmware V3.5 und - Migration Guide von V3.4 nach V3.5 ergänzt; - ECS API-Manual zu Firmware V4.3 und - Migration Guide von V2.5 nach V4.2 ergänzt TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf für sercos Master ergänzt. Weiter Überarbeitungen: Abschnitte Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben? (cifX), Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben (netJACK).

Tabelle 1: Änderungsübersicht

Einleitung 8/227

# 1.3 Installation für Communication Solutions starten

Um die Installation für Ihr Gerät (cifX, comX oder netJACK) zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Alle Programme schließen.
- 2. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint:



Abbildung 1: Communication Solutions - Startbildschirm



**Hinweis:** Wenn das Autostartmenü nicht geöffnet wird, gehen Sie in das Verzeichnis Ihres DVD-ROM-Laufwerkes und starten Sie über einen Doppelklick die Programmdatei *Communication\_Solutions.exe*.

Vom Startbildschirm Communication Solutions aus können Sie:

- diese Installationshinweise (dieses Dokument) aufrufen,
- die Installation der SYCON.net-Konfigurationssoftware starten,
- die Dokumentation zu Ihrem Gerät aufrufen,
- Treiber, Software, Werkzeuge für Ihr Gerät installieren oder aufrufen.

Einleitung 9/227

# 1.4 Was beinhaltet die Communication Solutions-DVD?

# 1.4.1 Installationskomponenten

Auf der Communication Solutions-DVD finden Sie alle erforderlichen Software- und Dokumentationskomponenten für Ihr Gerät (cifX, comX oder netJACK), wenn Sie beispielsweise

- einen vorhandenen Treiber verwenden,
- · einen eigenen Gerätetreiber entwickeln,
- die Funktionen für die Ferndiagnose verwenden,
- die Firmware anpassen oder
- · eine eigene Applikation auf der Firmware entwickeln wollen.

Die folgende Übersicht zeigt, welche Installationskomponenten Sie für die einzelnen Aufgaben benötigen.

### VORHANDENEN GERÄTETREIBER VERWENDEN

Wenn Sie den vorhandenen Gerätetreiber **cifX Device Driver** für cifX / netJACK verwenden wollen, benötigen Sie die folgenden Komponenten:

- 1. Installation für den Gerätetreiber
- Dokumentation für den Gerätetreiber

### EIGENEN GERÄTETREIBER ENTWICKELN

Wenn Sie einen eigenen Treiber für ihr Gerät entwickeln wollen, benötigen Sie für Ihre Entwicklungsumgebung die folgenden Komponenten:

- 1. Treiber-Toolkit
- 2. Dokumentation zum Treiber-Toolkit
- 3. Header
- 4. Programme zum Test und zur Demonstration für den Treiber

Das Treiber-Toolkit beinhaltet Informationen, Beispiele und Quellcode zur Anprogrammierung Ihres Gerätes (cifX, comX oder netJACK) sowie zur Erstellung eines eigenen Gerätetreibers. Auf der Communcation Solutions DVD finden Sie dazu im Unterverzeichnis *Driver and Toolkit\Driver Toolkit (NXDRV-TKIT)\cifXToolkit*:

- die Treiberkernsoftware cifX/netX-Toolkit für cifX/netX-basierte Geräte im Quellcode als betriebssystemspeziefisches Beispiel für die Verwendung des Toolkits auf einem Windows<sup>®</sup> Betriebssystem,
- die zur Erzeugung der Datei *cifXToolkit.chm* verwendeten Doxygen-Einstellungen,
- Hilfeinformationen zum Toolkit (Die Datei cifXToolkit.chm muss zur Ansicht lokal abgelegt werden.).

Programme zum Test und zur Demonstration für den Treiber finden Sie im Unterverzeichnis *Driver and Toolkit\Device Driver (NXDRV-WIN)\Examples* der Communcation Solutions DVD.

Einleitung 10/227

### FUNKTIONEN FÜR DIE FERNDIAGNOSE VERWENDEN

Wenn Sie die Funktionen der Diagnoseschnittstelle für den Fernzugriff verwenden wollen, benötigen Sie für Ihre Entwicklungsumgebung die Programmierbeispiele im Verzeichnis *Driver and Toolkit\Device Driver (NXDRV-WIN)\Diagnostic and Remote Access.* Das Verzeichnis enthält die Programmierbeispiele für die Standard-Diagnoseschnittstelle **netX Diagnostic and Remote Access Services** für netX-basierte Hardware einschließlich Beispielen zum Host-Gerät und zum Ziel-Gerät.

### **FIRMWARE ANPASSEN**

Wenn Sie die Firmware für Ihre Zwecke anpassen wollen, benötigen Sie die folgenden Komponenten:

- 1. Firmware
- 2. Dokumentation zur Firmware

### EIGENE APPLIKATION AUF DER FIRMWARE ENTWICKELN

Wenn Sie eine eigene Applikation auf der Firmware entwickeln wollen, benötigen Sie für Ihre Entwicklungsumgebung die folgenden Komponenten:

- 1. Installation für den Gerätetreiber
- 2. Dokumentation für den Gerätetreiber
- 3. Firmware
- 4. Dokumentation zur Firmware
- Header

# 1.4.2 Verzeichnisstruktur der DVD

Verzeichnisname	Beschreibung			
Documentation	Installationshinweise, Dokumentation und Schulungsunterlagen im Acrobat <sup>®</sup> Reader-Format (PDF)			
Driver and Toolkit	cifX Device Driver, USB-Treiber für cifX / comX / netJACK, Toolkit (Informationen, Beispiele und Quellcode zur Anprogrammierung bzw. Erstellung eines eigenen Gerätetreibers)			
EDS	Gerätebeschreibungsdateien			
Examples and API	Header, Beispiele zum Webserver, Applikationshinweise			
Firmware	Ladbare Firmware			
fscommand	Hilfsdateien für das Installationsprogramm			
Software	SYCON.net-Konfigurationssoftware, Slave-Konfigurationswerkzeug			
Tools	Hilfswerkzeuge			

Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD

Einleitung 11/227

### 1.4.3 Inhalt der DVD

Auf der Communication Solutions-DVD finden Sie für Ihr Gerät (cifX, comX oder netJACK) die erforderliche Konfigurationssoftware, die Dokumentation, Schulungsunterlagen, die Treiber sowie Hilfswerkzeuge entsprechend der folgenden Übersicht:

### 1. INSTALLATIONSHINWEISE (DIESES DOKUMENT)

### 2. KONFIGURATIONSSOFTWARE

• Installation für die Konfigurationssoftware SYCON.net

### 3. DOKUMENTATION

- PC-Karten cifX
- Kommunikationsmodule comX
- Kommunikationsmodule netJACK
- Schulungsunterlagen
- Konfigurationshandbücher zur Hardware und Software
- Treiberhandbücher
- Programmierhandbücher

### 4. TREIBER, SOFTWARE, WERKZEUGE

- Installation f
  ür den Ger
  ätetreiber cifX Device Driver f
  ür cifX / netJACK
- USB-Treiber für cifX / comX / netJACK
- Installation f
   ür Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool
- Hilfswerkzeuge
- Treiber-Toolkit für Programmierer

# 5. FIRMWARE UND GERÄTEBESCHREIBUNGSDATEIEN (EDS)

- Firmware
- Gerätebeschreibungsdateien (EDS)

### 6. BEISPIELE UND API FÜR "ENTWICKLER"

- · Header für Firmware und Includes
- · Beispielseiten für den integrierten Webserver
- Applikationshinweise für RTE-Systeme

Einleitung 12/227

# 1.5 Konventionen in diesem Handbuch

Hinweise, Handlungsanweisungen und Ergebnisse von Handlungen sind wie folgt gekennzeichnet:

### **Hinweise**



Wichtig: <Wichtiger Hinweis>



Hinweis: <Hinweis>



<Hinweis, wo Sie weitere Informationen finden können>

### Handlungsanweisungen

- 1. <Anweisung>
- 2. <Anweisung>

oder

<Anweisung>

### **Ergebnisse**

₹ < Ergebnis>

### **VERWENDETE SPRACHREGELUNGEN**

PC-Karte cifX Kommunikationsinterfaces (Communication Interfaces) Real-Time-Ethernet

und Feldbus der cifX-Produktfamilie von Hilscher auf Basis des

Kommunikationcontroller netX 100.

Kommunikationsmodul comX Kommunikationsmodule Real-Time-Ethernet und Feldbus der comX-

Produktfamilie von Hilscher auf der Basis der Kommunikationscontroller

netX 10, 50 beziehungsweise 100.

Kommunikationsmodul netJACK Kommunikationsmodule Real-Time-Ethernet und Feldbus der netJACK-

Produktfamilie von Hilscher auf der Basis der Kommunikationscontroller netX 10, 50 beziehungsweise 100 entweder mit einer PCI Express- oder

8/16-Bit-Dual-Port-Memory-Schnittstelle.



Weitere besondere Sprachregelungen zu den PC-Karten cifX sowie zu den Kommunikationsmodulen comX und netJACK, deren Installation, Konfiguration und Betrieb finden Sie im Glossar im Kapitel *Glossar* ab Seite 222.

Einleitung 13/227

### 1.6 Rechtliche Hinweise

# 1.6.1 Copyright

© Hilscher, 2011-2013, Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Alle Rechte vorbehalten.

Texte Begleitmaterialien Die Bilder. Fotografien und der (Benutzerhandbuch, Begleittexte, Dokumentation sind etc.) deutsches und internationales Urheberrecht sowie internationale Handelsund Schutzbestimmungen geschützt. Sie sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht berechtigt, diese vollständig oder teilweise durch technische oder mechanische Verfahren zu vervielfältigen (Druck, Fotokopie oder anderes Verfahren), unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten oder zu übertragen. Es ist Ihnen untersagt, Veränderungen an Copyrightvermerken, Kennzeichen, Markenzeichen oder Eigentumsangaben vorzunehmen. Darstellungen werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. Die in diesem Dokument enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken (Unternehmens- oder Warenmarken) der jeweiligen Inhaber und können marken- oder patentrechtlich geschützt sein. Jede Form der weiteren Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den jeweiligen Inhaber der Rechte.

# 1.6.2 Wichtige Hinweise

Das Benutzerhandbuch, Begleittexte und die Dokumentation wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Fehler können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Garantie, die juristische Verantwortung für fehlerhafte Angaben oder irgendeine Haftung kann daher nicht übernommen werden. Sie werden darauf hingewiesen, dass Beschreibungen in dem Benutzerhandbuch, den Begleittexte und der Dokumentation weder eine Garantie, noch eine Angabe über die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung oder eine zugesicherte Eigenschaft darstellen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Benutzerhandbuch, die Begleittexte und die Dokumentation nicht vollständig mit den beschriebenen Eigenschaften, Normen oder sonstigen Daten der gelieferten Produkte übereinstimmen. Eine Gewähr oder Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Genauigkeit der Informationen wird nicht übernommen.

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte und deren Spezifikation, sowie zugehörige Benutzerhandbücher, Begleittexte und Dokumentationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, ohne zur Anzeige der Änderung verpflichtet zu sein. Änderungen werden in zukünftigen Manuals berücksichtigt und stellen keine Verpflichtung dar; insbesondere besteht kein Anspruch auf Überarbeitung gelieferter Dokumente. Es gilt jeweils das Manual, das mit dem Produkt ausgeliefert wird.

Die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH haftet unter keinen Umständen für direkte, indirekte, Neben- oder Folgeschäden oder Einkommensverluste, die aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen entstehen.

Einleitung 14/227

# 1.6.3 Haftungsausschluss

Die Software wurde von der Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH sorgfältig erstellt und getestet und wird im reinen Ist-Zustand zur Verfügung gestellt. Es kann keine Gewährleistung für die Leistungsfähigkeit und Fehlerfreiheit der Software für alle Anwendungsbedingungen und -fälle und die erzielten Arbeitsergebnisse bei Verwendung der Software durch den Benutzer übernommen werden. Die Haftung für etwaige Schäden, die durch die Verwendung der Hard- und Software oder der zugehörigen Dokumente entstanden sein könnten, beschränkt sich auf den Fall des Vorsatzes oder grob fahrlässigen Verletzung wesentlicher der Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Es ist strikt untersagt, die Software in folgenden Bereichen zu verwenden:

- für militärische Zwecke oder in Waffensystemen;
- zum Entwurf, zur Konstruktion, Wartung oder zum Betrieb von Nuklearanlagen;
- in Flugsicherungssystemen, Flugverkehrs- oder Flugkommunikationssystemen;
- in Lebenserhaltungssystemen;
- in Systemen, in denen Fehlfunktionen der Software körperliche Schäden oder Verletzungen mit Todesfolge nach sich ziehen können.

Sie werden darauf hingewiesen, dass die Software nicht für die Verwendung in Gefahrumgebungen erstellt worden ist, die ausfallsichere Kontrollmechanismen erfordern. Die Benutzung der Software in einer solchen Umgebung geschieht auf eigene Gefahr; jede Haftung für Schäden oder Verluste aufgrund unerlaubter Benutzung ist ausgeschlossen.

# 1.6.4 Gewährleistungen

Obwohl die Hard- und Software mit aller Sorgfalt entwickelt und intensiv getestet wurde, übernimmt die Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH keine Garantie für die Eignung für irgendeinen Zweck, der nicht schriftlich bestätigt wurde. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Hard- und Software Ihren Anforderungen entspricht, die Verwendung der Software unterbrechungsfrei und die Software fehlerfrei ist. Eine Garantie auf Nichtübertretung, Nichtverletzung von Patenten, Eigentumsrecht oder Freiheit von Einwirkungen Dritter wird nicht gewährt. Weitere Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich Marktgängigkeit, Rechtsmängelfreiheit, Integrierung oder Brauchbarkeit für bestimmte Zwecke werden nicht gewährt, es sei denn, diese sind nach geltendem Recht vorgeschrieben und können nicht eingeschränkt werden. Gewährleistungsansprüche beschränken sich auf das Recht, Nachbesserung zu verlangen.

Einleitung 15/227

# 1.6.5 Exportbestimmungen

Das gelieferte Produkt (einschließlich der technischen Daten) unterliegt den gesetzlichen Export- bzw. Importgesetzen sowie damit verbundenen Vorschriften verschiedener Länder, insbesondere denen von Deutschland und den USA. Die Software darf nicht in Länder exportiert werden, in denen dies durch das US-amerikanische Exportkontrollgesetz und dessen ergänzender Bestimmungen verboten ist. Sie verpflichten sich, die Vorschriften strikt zu befolgen und in eigener Verantwortung einzuhalten. Sie werden darauf hingewiesen, dass Sie zum Export, zur Wiederausfuhr oder zum Import des Produktes unter Umständen staatlicher Genehmigungen bedürfen.

### 1.6.6 Warenmarken

Windows<sup>®</sup> XP, Windows<sup>®</sup> Vista, Windows<sup>®</sup> 7 und Windows<sup>®</sup> 8 sind registierte Warenmarken der Microsoft Corporation.

Linux ist eine registrierte Warenmarke von Linus Torvalds.

QNX ist eine registrierte Warenmarke der QNX Software Systems, Ltd.

VxWorks ist eine registrierte Warenmarke der Wind River Systems, Inc.

IntervalZero RTX ™ ist eine Warenmarke von IntervalZero.

CANopen® ist eine registrierte Warenmarke des CAN in AUTOMATION - International Users and Manufacturers Group e.V., Nürnberg.

CC-Link ist eine registrierte Warenmarke der Mitsubishi Electric Corporation, Tokio, Japan.

CompoNet<sup>™</sup>, DeviceNet<sup>™</sup> und EtherNet/IP<sup>™</sup> sind Warenmarken der ODVA (Open DeviceNet Vendor Association, Inc).

EtherCAT® ist eine registrierte Warenmarke und eine patentierte Technologie der Fa. Beckhoff Automation GmbH, Verl, Bundesrepublik Deutschland, ehemals Elektro Beckhoff GmbH.

Modbus ist eine registrierte Warenmarke von Schneider Electric.

POWERLINK ist eine registrierte Warenmarke von B&R, Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H, Eggelsberg, Österreich.

PROFIBUS® und PROFINET® sind registrierte Warenmarken von PROFIBUS International, Karlsruhe.

sercos und sercos interface sind registrierte Warenmarken des sercos international e. V., Süssen, Bundesrepublik Deutschland.

Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum Ihrer jeweiligen rechtmäßigen Inhaber.

Einleitung 16/227

### 1.6.7 Lizenzhinweis zu VARAN-Client

Um die PC-Karte cifX, das Kommunikationsmodul comX oder das Kommunikationsmodul netJACK mit VARAN verwenden zu können, benötigen Sie eine Lizenz. Diese Lizenz können Sie bei der VNO (VARAN Bus-Nutzerorganisation, Bürmooser Straße 10, A-5112 Lamprechtshausen, info@varan-bus.net) erwerben, nachdem Sie dort Mitglied geworden sind.

Die Lizenz, sowie die Herstellerkennung (Vendor ID) und die Gerätekennung (Device) ID können mit der SYCON.net Konfigurationssoftware bzw. mit dem netX Configuration Tool eingestellt werden.

# 2 "PC-basiert" oder Embedded-Lösung?

Welche Software oder Werkzeuge Sie installieren müssen, ist abhängig davon, ob Sie eine "PC-basierte" Lösung oder eine "Embedded"-Lösung verwenden und welchen Gerätetyp Sie einsetzen. Lesen Sie in diesem Dokument die Abschnitte mit den Angaben für Ihren Gerätetyp.

### "PC-BASIERTE" LÖSUNG PC-KARTEN CIFX



Abschnitt in diesem Dokument	Handbuch- seite
Was beinhaltet die Communication Solutions-DVD?	9
Welche Treiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?	18
Wo rufe ich die Installation und Dokumentation auf?	20
Welche Dokumentationen benötige ich zur Installation?	26
Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?	86
Welche Hilfswerkzeuge gibt es und was kann ich damit machen?	209

Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt

# "EMBEDDED"-LÖSUNG KOMMUNIKATIONSMODULE COMX



Abschnitt in diesem Dokument	Handbuch- seite
Was beinhaltet die Communication Solutions-DVD?	9
Welche Treiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?	89
Wo rufe ich die Installation und Dokumentation auf?	91
Welche Dokumentationen benötige ich zur Installation?	97
Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?	148
Welche Hilfswerkzeuge gibt es und was kann ich damit machen?	209

Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt

# "EMBEDDED"-LÖSUNG KOMMUNIKATIONSMODULE NETJACK



Abschnitt in diesem Dokument	Handbuch- seite
Was beinhaltet die Communication Solutions-DVD?	9
Welche Treiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?	150
Wo rufe ich die Installation und Dokumentation auf?	152
Welche Dokumentationen benötige ich zur Installation?	158
Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben	207
Welche Hilfswerkzeuge gibt es und was kann ich damit machen?	209

Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt

PC-Karten cifX 18/227

# 3 PC-Karten cifX

Sie möchten Ihre **PC-Karte cifX** und die Software dazu installieren oder Ihr Gerät konfigurieren. In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie,

- welche Treiber, Software und Werkzeuge Sie dazu benötigen,
- wo Sie die Installation der Software und die Dokumentationen aufrufen,
- welche Dokumentationen Sie für Ihr Gerät benötigen,
- für welche Geräte die Dokumentationen gelten und
- wo einzelne Installations- und Konfigurationsschritte beschrieben sind (in welchem Handbuch bzw. Abschnitt).

# 3.1 Welche Treiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?

Zur Installation Ihrer **PC-Karte cifX** benötigen Sie die Installation der folgenden Treiber, Software und Werkzeuge:

### **TREIBER**

für die PC-Karten cifX (Master und Slave):

- Treiber für die Host-Schnittstelle PCI, PCI Express, Compact PCI, Mini PCI, Mini PCI Express, PCI-104 oder PC/104
- Vorhandener Gerätetreiber cifX Device Driver
  Wenn Sie Ihr Gerät in einen PC einbauen, steht typischerweise
  Windows<sup>®</sup> als Betriebssystem zur Verfügung. Für die Kommunikation
  zum Gerät und den Datenaustausch über das Dual-Port-Memory wird in
  diesem Fall empfohlen, den vorhandenen cifX Device Driver zu
  installieren.

### **ODER**

- Eigener Gerätetreiber
  Wenn Windows<sup>®</sup> nicht als Betriebssystem zur Verfügung steht, können
  Sie mithilfe des cifX-Treiber-Toolkit einen eigenen Gerätetreiber
  erstellen.
- Gerätetreiber von Hilscher
  Für die Betriebssysteme Linux, Windows<sup>®</sup> CE, VxWorks, QNX und
  IntervalZero RTX<sup>™</sup> können Sie Gerätetreiber/Device Driver bei der
  Firma Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH
  www.hilscher.com erwerben.

PC-Karten cifX 19/227

### 2. Treiber für die USB-Diagnoseschnittstelle

Die Installation ist nur erforderlich bei den PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), PCI-104 (CIFX 104C) und PC/104 (CIFX 104) mit USB-Schnittstelle und PCI-104 (CIFX 104C\F) und bei den PC-Karten PC/104 (CIFX 104\F) mit Anschluss des Verbindungsinterface Diagnose (AIFX-DIAG).

### USB-Treiber

Installlieren Sie den USB-Treiber,

- (a) wenn Sie SYCON.net oder netX Configuration Tool über die USB-Schnittstelle zur Diagnose verwenden oder
- (b) wenn Sie bei PC-Karten cifX PC/104 die Firmware und die Konfiguration über die USB-Schnittstelle in das Gerät herunterladen.

### **KONFIGURATIONSSOFTWARE**

für die PC-Karte cifX (Master):

### 1. SYCON.net-Konfigurationssoftware

Installieren Sie SYCON.net oder ein anderes geeignetes Anwendungsprogramm, um den Maste zu konfigurieren.

für die PC-Karte cifX (Slave):

### 2. SYCON.net-Konfigurationssoftware

Installieren Sie SYCON.net, um den Slave zu konfigurieren. Alternativ können Sie das einfache Slave-Konfigurationswerkzeug **netX Configuration Tool** oder ein anderes geeignetes Anwendungsprogramm verwenden.



Weitere Details zu den Voraussetzungen für den Betrieb Ihrer PC-Karte cifX finden Sie im **cifX-Benutzerhandbuch** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das cifX-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 24 (in diesem Dokument) beschrieben.

### **HILFSWERKZEUGE (TOOLS)**

Zusätzlich stehen auf der Communication Solutions-DVD folgende Hilfswerkzeuge (Tools) zur Verfügung:

TAG-List Editor

Zur Bearbeitung von Tag-Listen und Firmware-Dateien.

NXCheck

Zum Auslesen der Firmware-Version.

cifX TCP Server

Zur Ferndiagnose über Ethernet .



Weitere Informationen zu den Hilfswerkzeugen finden Sie im Abschnitt Welche Hilfswerkzeuge gibt es und was kann ich damit machen? auf Seite 209 (in diesem Dokument).

PC-Karten cifX 20/227

### 3.2 Wo rufe ich die Installation und Dokumentation auf?

### 3.2.1 Gerätetreiber cifX Device Driver

Sie können den Gerätetreiber cifX Device Driver für Ihre PC-Karte cifX aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Rufen Sie dazu die Installation wie folgt auf:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm **Communication Solutions** erscheint.



Abbildung 2: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen

- 2. Treiber, Software und Werkzeuge > Gerätetreiber für cifX / netJACK installieren anklicken.
- Das cifX Device Driver-Setup wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des Gerätetreiber cifX Device Driver finden Sie im **cifX-Benutzerhandbuch zur Softwareinstallation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das cifX-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 24 (in diesem Dokument) beschrieben.

PC-Karten cifX 21/227

### 3.2.2 USB-Treiber

Sie können den USB-Treiber für Ihre PC-Karte cifX aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Rufen Sie dazu die Installation wie folgt auf:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 3: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen

- 2. Treiber, Software und Werkzeuge > USB-Treiber installieren anklicken.
- Der **Device Driver Installation Wizard** (das USB-Treiber-Installations-programm) wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des USB-Treiber finden Sie im **cifX-Benutzerhandbuch zur Softwareinstallation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das cifX-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 24 (in diesem Dokument) beschrieben.

PC-Karten cifX 22/227

# 3.2.3 SYCON.net-Konfigurationssoftware

Sie können die SYCON.net-Konfigurationssoftware für Ihre PC-Karte cifX aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Dazu die Installation wie folgt aufrufen:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 4: Installation für SYCON.net-Konfigurationssoftware aufrufen

- 2. SYCON.net-Konfigurationssoftware installieren anklicken.
- → Das SYCON.net-Installationssetup wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation der SYCON.net-Konfigurationssoftware finden Sie im **cifX-Benutzerhandbuch zur Softwareinstallation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das cifX-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 24 (in diesem Dokument) beschrieben.

PC-Karten cifX 23/227

# 3.2.4 netX Configuration Tool

Sie können das Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool für Ihre PC-Karte cifX aus dem Startbildschirm **Communication Solutions** heraus installieren. Dazu die Installation wie folgt aufrufen:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 5: Installation für Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool aufrufen

- 2. Im Startbildschirm Treiber, Software und Werkzeuge > Slave-Konfigurationswerkzeug installieren anklicken.
- Das **netX Configuration Tool-**Setup-Programm wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des Slave-Konfigurationswerkzeugs netX Configuration Tool finden Sie im **cifX-Benutzerhandbuch zur Softwareinstallation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das cifX-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 24 (in diesem Dokument) beschrieben.

PC-Karten cifX 24/227

### 3.2.5 Dokumentation

Alle Dokumentationen zu Ihrem Gerät sind alle auf der Communication Solutions-DVD unterhalb des Verzeichnisses *Documentation* im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) zu finden. Sie können die Dokumentation zu Ihrem Gerät aus dem Startbildschirm **Communication Solutions** heraus aufrufen.



Abbildung 6: Communication Solutions - Dokumentation

### FÜR DIE CIFX-HANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > PC-Karten cifX anklicken.
- ☼ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\1. cifX Manuals\




Abbildung 7: Documentation\1. cifX Manuals\

- > **DE** anklicken.
- Das cifX-Benutzerhandbuch aufrufen.

PC-Karten cifX 25/227

### FÜR DIE KONFIGURATIONSHANDBÜCHER

Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Konfigurationshandbücher anklicken.

☼ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\5. Configuration Manuals\

> **DE** anklicken.




Abbildung 8: Documentation\5. Configuration Manuals\DE

- Den Ordner für das gesuchte Konfigurationshandbuch anklicken.
- Das gesuchte Konfigurationshandbuch aufrufen.

### FÜR TREIBERHANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Treiberhandbücher anklicken.
- ₹ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\6. Device Driver Manuals\
- > **DE** anklicken.
- Das entsprechende Treiberhandbuch aufrufen.

### FÜR PROGRAMMIERHANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Programmierhandbücher anklicken.
- ➤ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\7. Programming Manuals\
- > EN anklicken.
- > Den Ordner für das gesuchte Progammierhandbuch anklicken.
- Das gesuchte Programmierhandbuch aufrufen.

### DOWNLOAD VON DER HILSCHER-WEBSITE

Weiterhin können Sie die jeweils aktuellste Ausgabe zu einem Handbuch auf der Website <a href="www.hilscher.com">www.hilscher.com</a> unter <a href="Support">Support</a> > <a href="Downloads">Downloads</a> > <a href="Downloads">Dokumentationen</a> herunterladen oder unter <a href="Produkte">Produkte</a> direkt bei den Informationen zu Ihrem Produkt.

PC-Karten cifX 26/227

# 3.3 Welche Dokumentationen benötige ich zur Installation?

Auf der Communication Solutions DVD finden Sie alle Dokumentationen, die Sie als "Benutzer" oder "Entwickler" für Ihre PC-Karte cifX benötigen.

# 3.3.1 "Benutzer"

# ERFORDERLICHE HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Für die Installation und Konfiguration Ihrer PC-Karte cifX benötigen Sie die folgenden auf der Communication Solutions DVD vorhandenen Handbücher:

• cifX-Handbücher (cifX Manuals)

Mit allen Angaben zur Installation, Bedienung und zur Hardwarebeschreibung für Ihr Gerät.

• Schulungsunterlagen (Training Material)

Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt (für PROFIBUS DP-Master, EtherNet/IP-Scanner und PROFINET IO-Controller)

- Konfigurationshandbücher (Configuration Manuals)
- 1. SYCON.net-Konfigurationssoftware, Grundlagen

Mit Beschreibungen zur SYCON.net-Rahmenapplikation und zum FDT-Container.

2. SYCON.net protokollspezifische Konfigurationsdialoge

Mit Beschreibungen zur Konfiguration und Diagnose mithilfe eines protokoll-spezifischen SYCON.net-Device-Type-Manager (DTM) Master, Slave oder Generischer Slave innerhalb einer FDT-Rahmenapplikation.

3. Slave-Konfigurationswerkzeug, Grundlagen

Mit Beschreibungen zur Konfiguration und Diagnose mit netX Configuration Tool.

• Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)

Mit allen Angaben zur Installation und Bedienung des cifX Device Driver.

### OPTIONALE HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Zusätzlliche Beschreibungen zu Ihrer PC-Karte cifX finden Sie in diesen Handbüchern:

cifX-Handbücher (cifX Manuals)

Das Dokument "What's New cifX - Communication Solutions DVD" mit allen für die PC-Karten cifX wichtigen Änderungen auf der DVD.

- Konfigurationshandbücher (Configuration Manuals)
- 4. LAN-Netzwerkscanner-Werkzeug

Mit Beschreibungen von Ethernet Device Configuration zur Adresseinstellung bei Ethernet-fähigen Hilscher-Geräten.

5. cifX TCP-Server

Mit Beschreibungen des cifX TCP/IP-Servers für eine Remote-Verbindung über Ethernet.

PC-Karten cifX 27/227

# 3.3.2 "Entwickler"

### **ERFORDERLICHE HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"**

Für die Installation Ihrer PC-Karte cifX und für Programmieraufgaben dazu benötigen Sie die folgenden Handbücher:

- Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)
- 1. cifX-Treiberbeschreibung

Mit der Beschreibung zum Gerätetreiber cifX Device Driver für Windows<sup>®</sup> Betriebssysteme und einer gesonderten Beschreibung der Funktionen der Programmierschnittstelle CIFX API (*CIFX/COMX/netX Application Programming Interface*).

- Programmierhandbücher (Programming Manuals)
- 2. Dual-Port-Memory-Schnittstellenbeschreibung

Mit der Beschreibung der netX-Dual-Port-Memory-Schnittstelle in einem Dual-Processor-System (z. B. einem PC) zwischen einem Host und dem netX-Chip.

3. Protokoll-Programmierschnittstelle

Mit der protokollspezifischen Beschreibung der Programmierschnittstelle (Application Interface) der Master- und Slave-Stacks. Bei neuen Stack-Hauptversionen finden Sie im Migration-Guide Beschreibungen für die Anpassungen, die Sie durchführen müssen.

• Anwendungsbeispiele (Application Examples)

Verschiedene Programmierbeispiele (Application Notes) und Beispielcode für Real-Time-Ethernet-Systeme sowie Programmierbeispiele für Motion Control mit EtherCAT-Master.

### OPTIONALE HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Zusätzlliche Beschreibungen zu Ihrer PC-Karte cifX finden Sie in diesen Handbüchern:

- Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)
- 4. Diagnose und Fernzugriff

Mit der Beschreibung der Standard-Diagnoseschnittstelle netX Diagnostic and Remote Access Services für netX-basierte Hardware.

- Programmierhandbücher (Programming Manuals)
- 5. cifX-Treiber-Toolkit-Beschreibung

Mit allen Beschreibungen zur Implementierung des cifX/netX-Toolkit beziehungsweise der Portierung auf andere Betriebssysteme.

6. Protokoll-Programmierschnittstelle

Für EtherCAT-Slave und CANopen-Slave steht das Handbuch *Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3* zur Verfügung.

7. Fehlercodes

Mit der Sammlung der Fehlercodes für Betriebssystem, Treiber, Schnittstellen und der feldbusspezifischen Protokoll-Tasks.

PC-Karten cifX 28/227

### 3.3.3 Dokumentationsübersichten

Welche Dokumentationen für Sie als "Benutzer" oder "Entwickler" "erforderlich" sind, ersehen Sie aus den Dokumentationsübersichten. In diesen Installationshinweisen (dieses Dokument) ist für jedes mit Ihrer PC-Karte cifX verwendbare Protokoll eine gesonderte Dokumentations-übersicht aufgeführt. Jede Übersicht zeigt zum einen die für Sie "erforderlichen" Dokumentationen auf und zum anderen die Dokumentationen, die für Sie "optional" zur Verfügung stehen.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

1. "Erforderliche Handbücher für Benutzer"

In diesen Handbüchern finden Sie die erforderlichen Angaben zur Installation und Konfiguration Ihres Gerätes. Welche Abschnitte in den Handbüchern auf die einzelnen Installations- und Konfigurationsschritte eingehen, ist im Abschnitt *Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?* auf Seite 86 (in diesem Dokument) aufgelistet.

2. "Optionale Handbücher für Benutzer"

Die hier aufgeführten Handbücher enthalten Beschreibungen zu wichtigen Änderungen auf der Communication Solutions DVD und zu den Hilfswerkzeugen.

### HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

1. "Erforderliche Handbücher für Entwickler"

In diesen Handbüchern finden Sie die erforderlichen Angaben zu Fragen zur Programmierung.

2. "Optionale Handbücher für Entwickler"

Die hier aufgeführten Handbücher enthalten Beschreibungen zu den Themen Diagnose und Fernzugriff, cifX-Treiber-Toolkit bzw. Fehlercodes.



Alle PC-Karten cifX für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Für welche Geräte gelten die Dokumentationen?* auf Seite 83 aufgelistet.

PC-Karten cifX 29/227

### 3.3.4 cifX EtherCAT-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherCAT-Master auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit EtherCAT-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherCAT-Master-Geräte	DOC080404OIXXDE	EtherCAT Master DTM OI XX DE.pdf
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für EtherCAT- Slave-Geräte	DOC071202OIXXDE	EtherCAT GenericSlave DTM XX DE.pdf
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 30/227

	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja		cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x		cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit EtherCAT-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf		
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\							
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
(Englished Facility)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf		
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
	3. Protocol API\EtherCAT Master	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Master V3 Protocol API	DOC070402APIXXEN	EtherCAT Master V3 Protocol API XX EN.pdf		

PC-Karten cifX 31/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	EtherCAT Master\SYCON.net based Configuration	optional	Application Note	EtherCAT Slave Programming Example, SYCON.net based EtherCAT Master Configuration	DOC111211ANXXEN	EtherCAT Master - SYCON.net based Configuration AN XX EN.pdf

Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler"

### 3.3.5 cifX EtherCAT-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherCAT-Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit EtherCAT-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX  1. cifX Manuals\E	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf

PC-Karten cifX 32/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
Tidi labadiloi	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherCAT-Slave-Geräte	DOC110702OIXXDE	EtherCAT Slave DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit EtherCAT-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf

PC-Karten cifX 33/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\ EtherCAT Slave V2	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Slave Protocol API	DOC050701APIXXEN	EtherCAT Slave Protocol API XX EN.pdf
	3. Protocol API\ EtherCAT Slave V4	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Slave Protocol API, V4.3.x.x	DOC110909APIXXEN	EtherCAT Slave V4 Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API	Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3	DOC110106APIXXEN	Object Dictionary V3 API XX EN.pdf
		optional	Migration Guide	EtherCAT Slave, Migration from V2.5 to 4.2 and higher	DOC120612MGXXEN	EtherCAT Slave - Migration from Version 2.5 to 4.2 MG XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	EtherCAT Slave V4\ CoE Communication	optional	Application Note	EtherCAT Slave Programming Example, How to configure and use CoE Communication, Beckhoff TwinCAT Master to Hilscher Slave	DOC100708ANXXEN	EtherCAT Slave - How to configure and use CoE Communication AN XX EN.pdf

Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 34/227

### 3.3.6 cifX EtherNet/IP-Scanner/Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherNet/IP-Scanner auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit EtherNet/IP-Scanner

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	EtherNet/IP Scanner, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121002TMXXDE	EtherNet/IP Scanner - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	1. SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherNet/IP-Master-Geräte	DOC061201OIXXDE	EtherNetIP Scanner DTM OI XXDE.pdf

PC-Karten cifX 35/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		ja	Bediener-Manual	Generischer, Modularer generischer DTM aus EDS-Datei für nicht- modulare und modulare EtherNet/IP- Adapter-Geräte	DOC100221OIXXDE	EtherNetIP Generic Adapter DTM EDS OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	Generischer DTM für EtherNet/IP- Adapter-Geräte und Modularer generischer DTM für modulare EtherNet/IP-Adapter-Geräte	DOC070203OIXXDE	EtherNetIP Generic Adapter DTM OI XX DE.pdf
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit EtherNet/IP-Scanner

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

PC-Karten cifX 36/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Englisens variation)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	Protocol API\EtherNet/IP- Scanner	ja	Protocol API Manual	EtherNetIP Scanner Protocol API	DOC050702APIXXEN	EtherNetIP Scanner Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Entwickler"

# 3.3.7 cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherNet/IP-Adapter auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit EtherNet/IP-Adapter/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf

PC-Karten cifX 37/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\	1				
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherNet/IP-Adapter-Geräte	DOC061202OIXXDE	EtherNetIP Adapter DTM OI XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer"

PC-Karten cifX 38/227

### HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit EtherNet/IP-Adapter/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	1. Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(_ngco.rc re.eic,		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	Protocol API\EtherNet/IP- Adapter	ja	Protocol API Manual	EtherNet/IP-Adapter Protocol API	DOC060301APIXXEN	EtherNet/IP-Adapter API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 39/227

## 3.3.8 cifX Open-Modbus/TCP

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll Open-Modbus/TCP auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit Open-Modbus/TCP

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	1. SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
Harradanior	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 40/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit Open-Modbus/TCP

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\	7. Programming Manuals\EN\							
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(=g		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			

PC-Karten cifX 41/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\Open- Modbus/TCP	ja	Protocol API Manual	Open-Modbus/TCP Protocol API	DOC071103APIXXEN	Open Modbus TCP Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler"

#### 3.3.9 cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll Ethernet POWERLINK-Controlled-Node/Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit POWERLINK-Controlled-Node/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf

PC-Karten cifX 42/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
Tidi labadinoi	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 16: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit POWERLINK-Controlled-Node/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf

PC-Karten cifX 43/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Englisons voicion)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	Protocol API\POWERLINK Controlled Node	ja	Protocol API Manual	Ethernet POWERLINK Controlled Node Protocol API	DOC071104APIXXEN	POWERLINK Controlled Node Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	POWERLINK Controlled Node\Configuration and Communication	optional	Application Note	POWERLINK Controlled Node Programming Example, Configuration and Communication, openPOWER-LINK Managing Node to Hilscher Controlled Node	DOC101105ANXXEN	POWERLINK Controlled Node - Configuration and Communication AN XX EN.pdf

Tabelle 17: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 44/227

#### 3.3.10 cifX PROFINET IO Controller/Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFINET IO Controller/Master auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

#### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit PROFINET IO Controller/Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	PROFINET IO Controller, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121001TMXXDE	PROFINET IO Controller - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFINET IO Controller/Master-Geräte	DOC060302OIXXDE	PROFINET IO Controller DTM OI XX DE.pdf
K	Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für PROFINET IO Device-Geräte	DOC060305OIXXDE	PROFINET IO GenericDevice DTM XX DE.pdf

PC-Karten cifX 45/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 18: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit PROFINET IO Controller/Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf

PC-Karten cifX 46/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\PROFINET IO Controller	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO Controller/Master Protocol API	DOC050901APIXXEN	PROFINET IO Controller Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	PROFINET IO Controller\ Acyclic Services	optional	Application Note	PROFINET IO Controller Programming Example, How to use the API for Acyclic Services	DOC130105ANXXEN	PROFINET IO Controller - How to use the API for Acyclic Services AN XX EN.pdf
	PROFINET IO Controller\ Configue the Controller via API	optional	Application Note	PROFINET IO Controller Programming Example, How to use the API to configure the Controller	DOC110404ANXXEN	PROFINET IO Controller - How to use the API to configue the Controller AN XX EN.pdf

Tabelle 19: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Entwickler"

PC-Karten cifX 47/227

#### 3.3.11 cifX PROFINET IO Device/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFINET IO Device/Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

#### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit PROFINET IO Device/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
	_	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFINET IO Device- Geräte	DOC060303OIXXDE	PROFINET IO Device DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 48/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 20: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit PROFINET IO Device/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(Englisons voicion)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			

PC-Karten cifX 49/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\PROFINET IO Device V3.4	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO RT/IRT Device, V3.4.x.x	DOC081102APIXXEN	PROFINET IO Device Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	3. Protocol API\PROFINET IO Device V3.5	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO RT/IRT Device, V3.5.x.x	DOC111110APIXXEN	PROFINET IO Device V3.5 Protocol API XX EN.pdf
		optional	Migration Guide	PROFINET IO Device, Migration from V3.4 to V3.5	DOC120404MGXXEN	PROFINET IO Device - Migration from Version 3.4 to 3.5 MG XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 21: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 50/227

#### 3.3.12 cifX sercos Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll sercos Master auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit sercos Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für sercos Master-Geräte	DOC090301OIXXDE	sercos Master DTM OI XX DE.pdf
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für sercos Slave- Geräte	DOC090302OIXXDE	sercos GenericSlave DTM XX DE.pdf
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 51/227

	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	5. cifX TCP Server	optional		cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja		cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x		cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 22: Dokumentationsübersicht für cifX sercos Master für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit sercos Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Englisens version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

PC-Karten cifX 52/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\sercos Master	ja	Protocol API Manual	sercos Master Protocol API	DOC081103APIXXEN	sercos Master Protocol API XX EN.pdf
	optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 23: Dokumentationsübersicht für cifX sercos Master für "Entwickler"

#### 3.3.13 cifX sercos Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll sercos Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit sercos Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf

PC-Karten cifX 53/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\		•			
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
l land derie.	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC0404010IXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für sercos Slave-Geräte	DOC110701OIXXDE	sercos Slave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 24: Dokumentationsübersicht für cifX sercos Slave für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit sercos Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf

PC-Karten cifX 54/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\sercos Slave	ja	Protocol API Manual	sercos Slave Protocol API	DOC100205APIXXEN	sercos Slave Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 25: Dokumentationsübersicht für cifX sercos Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 55/227

#### 3.3.14 cifX VARAN-Client/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll VARAN-Client (Slave) auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet* auf Seite 83 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit VARAN-Client (Slave):

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
	opti	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 56/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 26: Dokumentationsübersicht für cifX VARAN-Client (Slave) für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit VARAN-Client (Slave):

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(_ngheene renerry		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf

PC-Karten cifX 57/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products		netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\VARAN Client	ja	Protocol API Manual	VARAN-Client (Slave) Protocol API	DOC100613APIXXEN	VARAN Client Protocol API XX EN
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 27: Dokumentationsübersicht für cifX VARAN-Client (Slave) für "Entwickler"

PC-Karten cifX 58/227

#### 3.3.15 cifX PROFIBUS DP-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFIBUS DP-Master auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX PROFIBUS DP für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX PROFIBUS DP bzw.* PROFIBUS MPI auf Seite 83 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit PROFIBUS DP-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf	
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	PROFIBUS DP Master, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121003TMXXDE	PROFIBUS DP Master - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf

PC-Karten cifX 59/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	1. SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFIBUS DP-Master- Geräte	DOC070401OIXXDE	PROFIBUS DP-Master DTM OI XX DE.pdf
	Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für PROFIBUS DP- Slave-Geräte	DOC031001OIXXDE	PROFIBUS DP GenericSlave DTM XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 28: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS DP-Master für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit PROFIBUS DP-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf

PC-Karten cifX 60/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
(Englische Version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	Protocol API\PROFIBUS DP- Master	ja	Protocol API Manual	PROFIBUS DP-Master Protocol API	DOC061001APIXXEN	PROFIBUS DP-Master Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 29: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS DP-Master für "Entwickler"

#### 3.3.16 cifX PROFIBUS DP-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFIBUS DP-Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX PROFIBUS DP für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat® Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX PROFIBUS DP bzw.* PROFIBUS MPI auf Seite 83 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit PROFIBUS DP-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf

PC-Karten cifX 61/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFIBUS DP-Slave-Geräte	DOC091001OIXXDE	PROFIBUS DP Slave DTM OI XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 30: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS DP-Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit PROFIBUS DP-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			

PC-Karten cifX 62/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(_ngheene renersh)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\PROFIBUS DP Slave	ja	Protocol API Manual	PROFIBUS DP Slave Protocol API	DOC050401APIXXEN	PROFIBUS DP Slave Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 31: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS DP-Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 63/227

#### 3.3.17 cifX PROFIBUS MPI-Gerät

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFIBUS MPI-Gerät auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX PROFIBUS MPI für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX PROFIBUS DP bzw.* PROFIBUS MPI auf Seite 83 aufgelistet. Die PROFIBUS MPI-Firmware muss in die PROFIBUS DP-Hardware geladen werden.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit PROFIBUS MPI-Gerät:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\		•			
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für Hilscher-PROFIBUS MPI- Geräte	DOC110402OIXXDE	PROFIBUS MPI DTM OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 64/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 32: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS MPI-Gerät für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit PROFIBUS MPI-Gerät:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(=::9::00::0		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			

PC-Karten cifX 65/227

Autost	tartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		<ol><li>Dual-Port Memory Interface Manual</li></ol>	ja	,	Dual-Port Memory Interface netX based Products		netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		3. Protocol API\PROFIBUS MPI Slave	ja	Protocol API Manual	PROFIBUS MPI Protocol API	DOC071001APIXXEN	PROFIBUS MPI Protocol API XX EN.pdf
		4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 33: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS MPI-Gerät für "Entwickler"

PC-Karten cifX 66/227

### 3.3.18 cifX CANopen-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CANopen-Master auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX CANopen für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX CANopen* auf Seite 84 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit CANopen-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für CANopen-Master-Geräte	DOC070402OIXXDE	CANopen-Master DTM OI XX DE.pdf
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für CANopen- Slave-Geräte	DOC060203OIXXDE	CANopen GenericSlave DTM XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 67/227

	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja		cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x		cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 34: Dokumentationsübersicht für cifX CANopen-Master für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit CANopen-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(= · · g·········		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	Protocol API\CANopen- Master	ja	Protocol API Manual	CANopen-Master Protocol API	DOC070501APIXXEN	CANopen-Master Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	CAN Data Link, Packet Interface	DOC110207APIxxEN	CAN Data Link - Packet Interface API xx EN.pdf

PC-Karten cifX 68/227

	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 35: Dokumentationsübersicht für cifX CANopen-Master für "Entwickler"

# 3.3.19 cifX CANopen-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CANopen-Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX CANopen für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX CANopen* auf Seite 84 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit CANopen-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 69/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für CANopen-Slave-Geräte	DOC091002OIXXDE	CANopen Slave DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 36: Dokumentationsübersicht für cifX CANopen-Slave für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit CANopen-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Treiberhandbücher (Englische Version)	6. Device Driver Manuals\EN\					
	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

PC-Karten cifX 70/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Programmier- handbücher (Englische Version)	7. Programming Manuals\EN\					
	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\CANopen Slave	ja	Protocol API Manual	CANopen Slave Protocol API	DOC070901APIXXEN	CANopen Slave Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	CAN Data Link, Packet Interface	DOC110207APIxxEN	CAN Data Link - Packet Interface API xx EN.pdf
		optional	Protocol API	Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3	DOC110106APIXXEN	Object Dictionary V3 API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 37: Dokumentationsübersicht für cifX CANopen-Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 71/227

#### 3.3.20 cifX DeviceNet-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll DeviceNet-Master auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX DeviceNet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX DeviceNet* auf Seite 84 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit DeviceNet-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
Tiditasaanei		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für DeviceNet-Master-Geräte	DOC070403OIXXDE	DeviceNet-Master DTM OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für DeviceNet- Slave-Geräte	DOC041201OIXXDE	DeviceNet GenericSlave DTM XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 72/227

	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 38: Dokumentationsübersicht für cifX DeviceNet-Master für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit DeviceNet-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Treiberhandbücher (Englische Version)	6. Device Driver Manuals\EN\							
	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf		
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\							
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
(_nghoone volumen)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf		
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
	Protocol API\DeviceNet- Master	ja	Protocol API Manual	DeviceNet-Master Protocol API	DOC080301APIXXEN	DeviceNet-Master Protocol API XX EN.pdf		
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf		

Tabelle 39: Dokumentationsübersicht für cifX DeviceNet-Master für "Entwickler"

PC-Karten cifX 73/227

#### 3.3.21 cifX DeviceNet-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll DeviceNet-Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX DeviceNet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karten cifX DeviceNet* auf Seite 84 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit DeviceNet-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	1. SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
110110001101	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für DeviceNet-Slave-Geräte	DOC091003OIXXDE	DeviceNet Slave DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 74/227

	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja		cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x		cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 40: Dokumentationsübersicht für cifX DeviceNet-Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit DeviceNet-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(=::g::c:::c::;		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\DeviceNet Slave	ja	Protocol API Manual	DeviceNet Slave Protocol API	DOC060202APIXXEN	DeviceNet Slave Protocol API XX EN.pdf

PC-Karten cifX 75/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 41: Dokumentationsübersicht für cifX DeviceNet-Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 76/227

#### 3.3.22 cifX AS-Interface-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll AS-Interface-Master auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX AS-Interface für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karte cifX AS-Interface* auf Seite 85 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit AS-Interface-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten - cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für AS-Interface-Master-Geräte	DOC090603OIXXDE	AS-Interface Master DTM OI XX DE.pdf
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für AS-Interface- Slave-Geräte	DOC071202OIXXDE	AS-Interface GenericSlave DTM XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf

PC-Karten cifX 77/227

	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja		cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x		cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 42: Dokumentationsübersicht für cifX AS-Interface-Master für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit AS-Interface-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(=g,		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			

PC-Karten cifX 78/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Protocol API\AS-Interface     Master	ja	Protocol API Manual	AS-Interface Master Protocol API	DOC091201APIXXEN	AS-Interface Master Protocol API XX EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 43: Dokumentationsübersicht für cifX AS-Interface-Master für "Entwickler"

# 3.3.23 cifX CompoNet-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CompoNet-Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX CompoNet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karte cifX CompoNet-Slave* auf Seite 85 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit CompoNet-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf

PC-Karten cifX 79/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
Hariabaorior	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 44: Dokumentationsübersicht für cifX CompoNet-Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit CompoNet-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					

PC-Karten cifX 80/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Englische version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	Protocol API\CompoNet Slave	ja	Protocol API Manual	CompoNet Slave Protocol API	DOC090501APIXXEN	CompoNet Slave Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 45: Dokumentationsübersicht für cifX CompoNet-Slave für "Entwickler"

#### 3.3.24 cifX CC-Link-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CC-Link-Slave auf der PC-Karte cifX benutzen. Alle PC-Karten cifX CC-Link für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *PC-Karte cifX CC-Link-Slave* auf Seite 85 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für PC-Karte cifX mit CC-Link-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > PC-Karten – cifX	1. cifX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120204UMXXDE	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120205UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104), Installation, Bedienung und Hardwarebeschreibung	DOC120206UMXXDE	PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf

PC-Karten cifX 81/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für PC- Karten cifX, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC120207UMXXDE	PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Benutzerhandbuch	Verkabelungshinweise, Hardwarebeschreibung	DOC120208UMXXDE	Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New cifX - Communication Solutions DVD	DOC100404RLXXEN	What's New cifX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher		ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 46: Dokumentationsübersicht für cifX CC-Link-Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für PC-Karte cifX mit CC-Link-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf

PC-Karten cifX 82/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(=::g.:co.:c v c.c.c,		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\CC-Link Slave	ja	Protocol API Manual	CC-Link Slave Protocol API	DOC071101APIXXEN	CC-Link Slave Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 47: Dokumentationsübersicht für cifX CC-Link-Slave für "Entwickler"

PC-Karten cifX 83/227

# 3.4 Für welche Geräte gelten die Dokumentationen?

# 3.4.1 PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet

Тур	ArtNr.	Funktion
PC-Karte cifX: PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte		Real-Time-Ethernet-System:
CIFX 50-RE	1250.100	EtherCAT-Master,
CIFX 50-RE\ET	1250.105	• EtherCAT-Slave,
PC-Karte cifX:PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte		EtherNet/IP-Scanner (Master),     EtherNet/IP-Adapter (Slave),
CIFX 50E-RE	1251.100	Open-Modbus/TCP,
CIFX 50E-RE\ET	1251.105	POWERLINK-Controlled-Node/Slave,
PC-Karte cifX: Low Profile PCI Express, Dual-Port-Memory:	64 KByte	PROFINET IO-Controller (Master),
CIFX 70E-RE	1.259.100	PROFINET IO-Device (Slave),
PC-Karte cifX:Compact PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte		sercos Master,     sercos Slave,
CIFX 80-RE	1280.100	VARAN-Client (Slave)
PC-Karte cifX:Mini PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte		- v/ttvtt chort (clave)
CIFX 90-RE\F	1290.100	
PC-Karte cifX: Mini PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KBy	rte	
CIFX 90E-RE\F	1291.100	
CIFX 90E-RE\ET\F	1291.104	
PC-Karte cifX: PCI-104, Dual-Port-Memory: 64 KByte		
CIFX 104C-RE	1270.100	
CIFX 104C-RE-R	1271.100	
CIFX 104C-RE\F	1270.101	
CIFX 104C-RE-R\F	1271.101	
PC-Karte cifX: PC/104, Dual-Port-Memory: 16 KByte		
CIFX 104-RE	1278.100	
CIFX 104-RE-R	1279.100	
CIFX 104-RE\F	1278.101	
CIFX 104-RE-R\F	1279.101	

Tabelle 48: PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet

# 3.4.2 PC-Karten cifX PROFIBUS DP bzw. PROFIBUS MPI

Тур	ArtNr.	Funktion					
PC-Karte cifX: PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte							
CIFX 50-DP	1250.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät					
CIFX 50-2DP	1252.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave (Zwei-Kanal )					
PC-Karte cifX: PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte							
CIFX 50E-DP	1251.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät					
PC-Karte cifX: Low Profile PCI Express, Dual-Port-Memory:	64 KByte						
CIFX 70E-DP	1.259.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät					
PC-Karte cifX: Compact PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte							
CIFX 80-DP	1280.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät					
PC-Karte cifX: Mini PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte							
CIFX 90-DP\F	1290.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät					
PC-Karte cifX: Mini PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte							
CIFX 90E-DP\F	1291.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave					
CIFX 90E-DP\ET\F	1291.414	und PROFIBUS MPI-Gerät					

PC-Karten cifX 84/227

Тур	ArtNr.	Funktion				
PC-Karte cifX: PCI-104, Dual-Port-Memory: 64 KByte						
CIFX 104C-DP	1270.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät				
CIFX 104C-DP-R	1271.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät				
CIFX 104C-DP\F	1270.411	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät				
CIFX 104C-DP-R\F	1271.411	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät				
PC-Karte cifX: PC/104, Dual-Port-Memory: 64 KByte						
CIFX 104-DP	1278.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät				
CIFX 104-DP-R	1279.410	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät				
CIFX 104-DP\F	1278.411	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät				
CIFX 104-DP-R\F	1279.411	PROFIBUS DP-Master /-Slave und PROFIBUS MPI-Gerät				

Tabelle 49: PC-Karten cifX PROFIBUS DP bzw. PROFIBUS MPI

# 3.4.3 PC-Karten cifX CANopen

Тур	ArtNr.	Funktion						
PC-Karte cifX: PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte								
CIFX 50-CO	1250.500	CANopen-Master /-Slave						
PC-Karte cifX: PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte	<u> </u>							
CIFX 50E-CO	1251.500	CANopen-Master /-Slave						
PC-Karte cifX: Low Profile PCI Express, Dual-Port-Memory: 64	4 KByte							
CIFX 70E-CO	1.259.500	CANopen-Master /-Slave						
PC-Karte cifX: Compact PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte								
CIFX 80-CO	1280.500	CANopen-Master /-Slave						
PC-Karte cifX: Mini PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte								
CIFX 90-CO\F	1290.500	CANopen-Master /-Slave						
PC-Karte cifX: Mini PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte	)							
CIFX 90E-CO\F	1291.500	CANopen-Master /-Slave						
CIFX 90E-CO\ET\F	1291.504							
PC-Karte cifX: PCI-104, Dual-Port-Memory: 64 KByte								
CIFX 104C-CO	1270.500	CANopen-Master /-Slave						
CIFX 104C-CO-R	1271.500	CANopen-Master /-Slave						
CIFX 104C-CO\F	1270.501	CANopen-Master /-Slave						
CIFX 104C-CO-R\F	1271.501	CANopen-Master /-Slave						
PC-Karte cifX: PC/104, Dual-Port-Memory: 64 KByte								
CIFX 104-CO	1278.500	CANopen-Master /-Slave						
CIFX 104-CO-R	1279.500	CANopen-Master /-Slave						
CIFX 104-CO\F	1278.501	CANopen-Master /-Slave						
CIFX 104-CO-R\F	1279.501	CANopen-Master /-Slave						

Tabelle 50: PC-Karten cifX CANopen

# 3.4.4 PC-Karten cifX DeviceNet

Тур	ArtNr.	Funktion
PC-Karte cifX: PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte		
CIFX 50-DN	1250.510	DeviceNet-Master /-Slave
PC-Karte cifX: PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte		
CIFX 50E-DN	1251.510	DeviceNet-Master /-Slave

PC-Karten cifX 85/227

Тур	ArtNr.	Funktion				
PC-Karte cifX: Low Profile PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte						
CIFX 70E-DN	1.259.510	DeviceNet-Master /-Slave				
PC-Karte cifX: Compact PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte						
CIFX 80-DN	1280.510	DeviceNet-Master /-Slave				
PC-Karte cifX: Mini PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte						
CIFX 90-DN\F	1290.510	DeviceNet-Master /-Slave				
PC-Karte cifX: Mini PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte	1					
CIFX 90E-DN\F	1291.510	DeviceNet-Master /-Slave				
CIFX 90E-DN\ET\F	1291.515					
PC-Karte cifX: PCI-104, Dual-Port-Memory: 64 KByte						
CIFX 104C-DN	1270.510	DeviceNet-Master /-Slave				
CIFX 104C-DN-R	1271.510	DeviceNet-Master /-Slave				
CIFX 104C-DN\F	1270.511	DeviceNet-Master /-Slave				
CIFX 104C-DN-R\F	1271.511	DeviceNet-Master /-Slave				
PC-Karte cifX: PC/104, Dual-Port-Memory: 64 KByte						
CIFX 104-DN	1278.510	DeviceNet-Master /-Slave				
CIFX 104-DN-R	1279.510	DeviceNet-Master /-Slave				
CIFX 104-DN\F	1278.511	DeviceNet-Master /-Slave				
CIFX 104-DN-R\F	1279.511	DeviceNet-Master /-Slave				

Tabelle 51: PC-Karten cifX DeviceNet

# 3.4.5 PC-Karte cifX AS-Interface

Тур	ArtNr.	Funktion
PC-Karte cifX: PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte		
CIFX 50-2ASM	1252.630	AS-Interface-Master (Zwei-Kanal)
PC-Karte cifX: PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte		
CIFX 50E-2ASM	1253.630	AS-Interface-Master (Zwei-Kanal)

Tabelle 52: PC-Karten cifX AS-Interface

# 3.4.6 PC-Karte cifX CompoNet-Slave

Тур	ArtNr.	Funktion
PC-Karte cifX: PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte		
CIFX 50-CP	1250.750	CompoNet-Slave
PC-Karte cifX: PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte		
CIFX 50E-CP	1251.750	CompoNet-Slave

Tabelle 53: PC-Karten cifX CompoNet Slave

#### 3.4.7 PC-Karte cifX CC-Link-Slave

Тур	ArtNr.	Funktion						
PC-Karte cifX: PCI, Dual-Port-Memory: 64 KByte								
CIFX 50-CC	1250.740	CC-Link-Slave						
PC-Karte cifX: PCI Express, Dual-Port-Memory: 64 KByte								
CIFX 50E-CC	1251.740	CC-Link-Slave						

Tabelle 54: PC-Karten cifX CC-Link-Slave

PC-Karten cifX 86/227

# 3.5 Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?

In der folgenden Tabelle finden Sie Verweise, wo die einzelnen Schritte zur Installation, Konfiguration oder Diagnose für Ihre PC-Karte cifX Real-Time-Ethernet oder Feldbus (Master und Slave) beschrieben sind (in welchem Handbuch, Kapitel oder Abschnitt).

- Das Slave-Gerät kann mithilfe des entsprechenden Slave-DTM in der Konfigurationssoftware SYCON.net konfiguriert werden. Alternativ kann das einfache Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool verwendet werden.
- Das Master-Gerät kann mithilfe des entsprechenden Master-DTM in der Konfigurationssoftware **SYCON.net** konfiguriert werden.

	<b>3.1.</b> 111		
#	Schritt	Detaillierte Informationen siehe Handbuch	Kapitel > Abschnitt
1	Treiber und Software installieren		
	<ul> <li>cifX Device Driver installieren,</li> <li>gegebenenfalls USB-Treiber installieren</li> <li>(abhängig von Gerätetyp / Ausstattung),</li> <li>SYCON.net installieren,</li> <li>gegebenenfalls netX Configuration Tool installieren</li> <li>Abhängig von Gerätetyp und Ausstattung:</li> <li>Speicherbereich/ Interrupt beim</li> <li>Betriebssystem reservieren</li> </ul>	Benutzerhandbuch: (1) PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH) oder (2) PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C) oder (3) PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104) und	Schnelleinstieg > Installation und Konfiguration PC-Karten cifX (Master und Slave) und
		(4) Installation der Software für PC-Karten cifX	Installation der Software
2	Hardwareinstallation vorbereiten		
	<ul> <li>Vorsichtsmaßnahmen für elektrostatisch gefährdete Bauelemente beachten,</li> <li>Abhängig von Gerätetyp und Ausstattung:</li> <li>Aufkleber auf Blende kleben (nur Real-Time-Ethernet-Geräte),</li> <li>Slot-Nummer (Karten-ID) einstellen</li> <li>PCI-104-Steckplatznummer einstellen,</li> <li>Startadresse und Interrupt einstellen,</li> <li>Datenbusbreite einstellen.</li> </ul>	wie vor	Schnelleinstieg > Installation und Konfiguration PC-Karten cifX (Master und Slave) und Installation, Deinstallation und Austausch der Hardware
3	Hardware installieren		
	- Sicherheitsvorkehrungen treffen, - Gehäuse öffnen, cifX installieren, - gegebenenfalls Modul aufstecken, - gegebenenfalls AIFX anschließen, - Gehäuse schließen, - Verbindungskabel zum Master oder Slave anschließen; bei Real-Time-Ethernet-Geräten Detailangaben dazu im Handbuch beachten, - PC mit Stromnetz verbinden/einschalten	wie vor	Schnelleinstieg > Installation und Konfiguration PC-Karten cifX (Master und Slave) und Installation, Deinstallation und Austausch der Hardware
4	Hardwareeinstellungen vornehmen		
	Hardwareeinstellungen im Treiber-Setup vornehmen. Abhängig von Gerätetyp und Ausstattung: - Slot-Nummer (Karten-ID) einstellen - DMA-Modus im cifX Device Driver Setup aktivieren	wie vor	Schnelleinstieg > Installation und Konfiguration PC-Karten cifX (Master und Slave) und Installation der Software

PC-Karten cifX 87/227

#	Schritt	Detaillierte Informationen siehe Handbuch	Kapitel > Abschnitt
5	Slave-Gerät konfigurieren mit SYCON.net		
	- Slave-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge).	Schnelleinstieg und Einstellungen > Firmware- Download
		Benutzerhandbuch (1) PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH) oder (2) PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C) oder (3) PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104)	Gerätenamen in SYCON.net
6	ODER Slave-Gerät konfigurieren mit netX Configuration Tool		
	- Slave-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Bediener-Manual netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK	Übersicht netX Configura- tion Tool > Mit netX Confi- guration Tool arbeiten
7	Master-Gerät konfigurieren mit SYCON.net		
	- Master-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge).	Schnelleinstieg und Einstellungen > Firmware- Download
		Benutzerhandbuch: (1) PC-Karten cifX PCI (CIFX 50), PCI Express (CIFX 50E), Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH) oder (2) PC-Karten cifX Compact PCI (CIFX80), Mini PCI (CIFX90), Mini PCI Express (CIFX 90E), PCI-104 (CIFX 104C) oder(3) PC-Karten cifX PC/104 (CIFX 104)	Gerätenamen in SYCON.net, Hinweise zur Konfiguration des Master-Geräte
8	Slave-Diagnose mit SYCON.net		
	<ul> <li>(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose &gt; Allgemeindiagnose &gt; Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein!</li> <li>(2.) "Kommunkation" ist grün: E/A-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen.</li> <li>(3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.</li> </ul>	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge).	Diagnose und Werkzeuge > E/A-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose
9	ODER Slave-Diagnose mit netX Configuration Tool		
	(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose > Diagnose > Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein! (2.) "Kommunkation" ist grün: IO-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen. (3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.	Bediener-Manual netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK	Übersicht netX Configuration Tool > Mit netX Configuration Tool arbeiten, Diagnose und Werkzeuge > IO-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose

PC-Karten cifX 88/227

#	Schritt	Detaillierte Informationen siehe Handbuch	Kapitel > Abschnitt
10	Master-Diagnose mit SYCON.net		
	(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose > Allgemeindiagnose > Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein! (2.) "Kommunkation" ist grün: E/A-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen. (3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\s. Configuration Manuals\ DE\s. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge\).	Diagnose und Werkzeuge > E/A-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose

Tabelle 55: Literaturverweise für PC-Karten cifX (Master und Slave)

# 4 Kommunikationsmodule comX

Sie möchten Ihr **Kommunikationsmoduls comX** und die Software dazu installieren oder Ihr Gerät konfigurieren. In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie,

- welche Treiber, Software und Werkzeuge Sie dazu benötigen,
- wo Sie die Installation der Software und die Dokumentationen aufrufen,
- welche Dokumentationen Sie für Ihr Gerät benötigen,
- für welche Geräte die Dokumentationen gelten und
- wo einzelne Installations- und Konfigurationsschritte beschrieben sind (in welchem Handbuch bzw. Abschnitt).

# 4.1 Welche Treiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?

Für die Installation Ihres **Kommunikationsmoduls comX** benötigen Sie folgende Treiber, Software und Werkzeuge:

#### **TREIBER**

für Kommunikationsmodul comX (Master und Slave):

1. Treiber für die Host-Schnittstelle (Dual-Port-Memory)

Für die Kommunikation zum Gerät und für den Datenaustausch über das Dual-Port-Memory ist die Installation eines Treibers erforderlich. Abhängig davon, wie Sie das Kommunikationsmodul comX im Zielsystem integrieren, gelten folgende Fälle:

- Eigener Gerätetreiber Wenn Sie Ihr Kommunikationsmodul comX in ein Embedded System/Host-System integrieren wollen und Windows<sup>®</sup> als Betriebssystem nicht zur Verfügung steht, können Sie Mithilfe des cifX-Treiber-Toolkit einen eigenen Gerätetreiber erstellen.
- Vorhandener Gerätetreiber cifX Device Driver Installlieren Sie den cifX Device Driver, wenn Sie Ihr Kommunikationsmodul comX für Test- und Diagnosezwecke über einen Adpater in einem Windows<sup>®</sup> PC einbauen.
- 2. Treiber für die Diagnoseschnittstelle (USB oder seriell)

Die USB-Schnittstelle am Kommunikationsmodul comX kann nur für Diagnosezwecke genutzt werden, wenn das embedded System eine USB-Schnittstelle zur Verfügung stellt.

 Sie brauchen keinen Treiber installieren, wenn das embedded System eine serielle Diagnoseschnittstelle (UART) zur Verfügung stellt.

Fortsetzung siehe nächste Seite

#### USB-Treiber

Installlieren Sie den USB-Treiber,

- (a) wenn Sie SYCON.net oder netX Configuration Tool über die USB-Schnittstelle (UART) zur Diagnose verwenden oder
- (b) wenn Sie die Firmware und die Konfiguration über die USB-Schnittstelle (UART) in das Gerät herunterladen.

#### KONFIGURATIONSSOFTWARE

für das Kommunikationsmodul comX (Master)

#### 1. SYCON.net-Konfigurationssoftware

Installieren Sie SYCON.net oder ein anderes geeignetes Anwendungsprogramm, um den Maste zu konfigurieren.

Für das Kommunikationsmodul comX (Slave):

#### 2. SYCON.net-Konfigurationssoftware

Installieren Sie SYCON.net, um den Slave zu konfigurieren. Alternativ können Sie das einfache Slave-Konfigurationswerkzeug **netX Configuration Tool** oder ein anderes geeignetes Anwendungsprogramm verwenden.



Weitere Details zu den Voraussetzungen für den Betrieb Ihres Kommunikationsmoduls comX finden Sie im **comX-Benutzerhandbuch** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 95 (in diesem Dokument) beschrieben.

#### **HILFSWERKZEUGE (TOOLS)**

Zusätzlich stehen auf der Communication Solutions-DVD folgende Hilfswerkzeuge (Tools) zur Verfügung:

TAG-List Editor

Zur Bearbeitung von Tag-Listen und Firmware-Dateien.

NXCheck

Zum Auslesen der Firmware-Version.

cifX TCP Server

Zur Ferndiagnose über Ethernet.



Weitere Informationen zu den Hilfswerkzeugen finden Sie im Abschnitt Welche Hilfswerkzeuge gibt es und was kann ich damit machen? auf Seite 209 (in diesem Dokument) beschrieben.

## 4.2 Wo rufe ich die Installation und Dokumentation auf?

#### 4.2.1 Gerätetreiber cifX Device Driver

Sie können den Gerätetreiber cifX Device Driver für Ihr Kommunikationsmodul comX aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Dazu die Installation wie folgt aufrufen:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 9: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen

- 2. Treiber, Software und Werkzeuge > Gerätetreiber für cifX / netJACK installieren anklicken.
- → Das cifX Device Driver-Setup wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des Gerätetreiber cifX Device Driver finden Sie im **comX-netJACK-Benutzerhandbuch zur Software-installation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 95 (in diesem Dokument) beschrieben.

#### 4.2.2 USB-Treiber

Sie können den USB-Treiber für für Ihr Kommunikationsmodul comX aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Rufen Sie dazu die Installation wie folgt auf:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 10: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen

- 2. Treiber, Software und Werkzeuge > USB-Treiber installieren anklicken.
- Der **Device Driver Installation Wizard** (das USB-Treiber-Installations-programm) wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des USB-Treiber finden Sie im **comX-netJACK-Benutzerhandbuch zur Softwareinstallation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 95 (in diesem Dokument) beschrieben.

# 4.2.3 SYCON.net-Konfigurationssoftware

Sie können die SYCON.net-Konfigurationssoftware für Ihr Kommunikationsmodul comX aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Dazu die Installation wie folgt aufrufen:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 11: Installation für SYCON.net-Konfigurationssoftware aufrufen

- 2. SYCON.net-Konfigurationssoftware installieren anklicken.
- → Das SYCON.net-Installationssetup wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation der SYCON.net-Konfigurationssoftware finden Sie im **comX-netJACK-Benutzerhandbuch zur Software-installation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 95 (in diesem Dokument) beschrieben.

# 4.2.4 netX Configuration Tool

Sie können das Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool für Ihr Kommunikationsmodul comX aus dem Startbildschirm **Communication Solutions** heraus installieren. Dazu die Installation wie folgt aufrufen:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 12: Installation für Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool aufrufen

- 2. Im Startbildschirm Treiber, Software und Werkzeuge > Slave-Konfigurationswerkzeug installieren anklicken.
- → Das netX Configuration Tool-Setup-Programm wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des Slave-Konfigurationswerkzeugs netX Configuration Tool finden Sie im **comX-netJACK-Benutzerhandbuch zur Softwareinstallation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 95 (in diesem Dokument) beschrieben.

#### 4.2.5 Dokumentation

Alle Dokumente zu Ihrem Gerät sind alle auf der Communication Solutions-DVD unterhalb des Verzeichnisses *Documentation* im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) zu finden. Sie können die Dokumentation zu Ihrem Gerät aus dem Startbildschirm **Communication Solutions** heraus aufrufen.



Abbildung 13: Communication Solutions - Dokumentation

#### FÜR DIE COMX-HANDBÜCHER

- > Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Kommunikationsmodule comX anklicken.
- ⇒ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\2. comX Manuals\




Abbildung 14: Documentation\2. comX Manuals\

- > **DE** anklicken.
- > Das comX-Benutzerhandbuch aufrufen.

#### FÜR DIE KONFIGURATIONSHANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Konfigurationshandbücher anklicken.
- ☼ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\5. Configuration Manuals\
- > **DE** anklicken.




Abbildung 15: Documentation\5. Configuration Manuals\DE

- Den Ordner für das gesuchte Konfigurationshandbuch anklicken.
- Das gesuchte Konfigurationshandbuch aufrufen.

#### FÜR TREIBERHANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Treiberhandbücher anklicken.
- ₹ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\6. Device Driver Manuals\
- > **DE** anklicken.
- Das entsprechende Treiberhandbuch aufrufen.

#### FÜR PROGRAMMIERHANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Programmierhandbücher anklicken.
- ➤ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\7. Programming Manuals\
- > EN anklicken.
- Den Ordner für das gesuchte Progammierhandbuch anklicken.
- Das gesuchte Programmierhandbuch aufrufen.

#### **DOWNLOAD VON DER HILSCHER-WEBSITE**

Weiterhin können Sie die jeweils aktuellste Ausgabe zu einem Handbuch auf der Website <a href="www.hilscher.com">www.hilscher.com</a> unter <a href="Support">Support</a> > <a href="Downloads">Downloads</a> > <a href="Downloads">Dokumentationen</a> herunterladen oder unter <a href="Produkte">Produkte</a> direkt bei den Informationen zu Ihrem Produkt.

# 4.3 Welche Dokumentationen benötige ich zur Installation?

# 4.3.1 "Benutzer"

#### **ERFORDERLICHE HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"**

Für die Installation und Konfiguration Ihres Kommunikationsmoduls comX benötigen Sie die folgenden auf der Communication Solutions DVD vorhandenen Handbücher:

• comX-Handbücher (comX Manuals)

Mit allen Angaben zur Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme, Anwendung und Hardwarebeschreibung für Ihr Gerät.

• Schulungsunterlagen (Training Material)

Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt (für PROFIBUS DP-Master, EtherNet/IP-Scanner und PROFINET IO-Controller)

- Konfigurationshandbücher (Configuration Manuals)
- 1. SYCON.net-Konfigurationssoftware, Grundlagen

Mit Beschreibungen zur SYCON.net-Rahmenapplikation und zum FDT-Container.

2. SYCON.net protokollspezifische Konfigurationsdialoge

Mit Beschreibungen zur Konfiguration und Diagnose mithilfe eines protokoll-spezifischen SYCON.net-Device-Type-Manager (DTM) Master, Slave oder Generischer Slave innerhalb einer FDT-Rahmenapplikation.

3. Slave-Konfigurationswerkzeug, Grundlagen

Mit Beschreibungen zur Konfiguration und Diagnose mit netX Configuration Tool.

#### OPTIONALE HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Zusätzlliche Beschreibungen zu Ihrem Kommunikationsmodul comX finden Sie in diesen Handbüchern:

comX-Handbücher (comX Manuals)

Das Dokument "What's New comX - Communication Solutions DVD" mit allen für die Kommunikationsmodule comX wichtigen Änderungen auf der DVD.

- Konfigurationshandbücher (Configuration Manuals)
- 4. LAN-Netzwerkscanner-Werkzeug

Mit Beschreibungen von Ethernet Device Configuration zur Adresseinstellung bei Ethernet-fähigen Hilscher-Geräten.

5. cifX TCP-Server

Mit Beschreibungen des cifX TCP/IP-Servers für eine Remote-Verbindung über Ethernet.

• Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)

Mit allen Angaben zur Installation und Bedienung des cifX Device Driver.

## 4.3.2 "Entwickler"

#### **ERFORDERLICHE HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"**

Für die Installation Ihres Kommunikationsmoduls comX und für Programmieraufgaben dazu benötigen Sie die folgenden Handbücher:

• comX-Handbücher (comX Manuals)

Im comX Communication Module Design Guide finden Sie alle erforderlichen Angaben zur Integration Ihres Gerätes in die Zielumgebung.

- Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)
- 1. cifX-Treiberbeschreibung

Mit der Beschreibung zum Gerätetreiber cifX Device Driver für Windows<sup>®</sup> Betriebssysteme und einer gesonderten Beschreibung der Funktionen der Programmierschnittstelle CIFX API (*CIFX/COMX/netX Application Programming Interface*).

- Programmierhandbücher (Programming Manuals)
- 2. Dual-Port-Memory-Schnittstellenbeschreibung

Mit der Beschreibung der netX-Dual-Port-Memory-Schnittstelle in einem Dual-Processor-System (z. B. einem PC) zwischen einem Host und dem netX-Chip.

3. Protokoll-Programmierschnittstelle

Mit der protokollspezifischen Beschreibung der Programmierschnittstelle (Application Interface) der Master- und Slave-Stacks. Bei neuen Stack-Hauptversionen finden Sie im Migration-Guide Beschreibungen für die Anpassungen, die Sie durchführen müssen.

Anwendungsbeispiele (Application Examples)

Verschiedene Programmierbeispiele (Application Notes) und Beispielcode für Real-Time-Ethernet-Systeme sowie Programmierbeispiele für Motion Control mit EtherCAT-Master.

#### OPTIONALE HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Zusätzlliche Beschreibungen zu Ihrem Kommunikationsmodul comX finden Sie in diesen Handbüchern:

- Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)
- 4. Diagnose und Fernzugriff

Mit der Beschreibung der Standard-Diagnoseschnittstelle netX Diagnostic and Remote Access Services für netX-basierte Hardware.

- Programmierhandbücher (Programming Manuals)
- 5. cifX-Treiber-Toolkit-Beschreibung

Mit allen Beschreibungen zur Implementierung des cifX/netX-Toolkit beziehungsweise der Portierung auf andere Betriebssysteme.

6. Protokoll-Programmierschnittstelle

Für EtherCAT-Slave und CANopen-Slave steht das Handbuch *Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3* zur Verfügung.

Weiter siehe nächste Seite

#### 7. Fehlercodes

Mit der Sammlung der Fehlercodes für Betriebssystem, Treiber, Schnittstellen und der feldbusspezifischen Protokoll-Tasks.

#### 4.3.3 Dokumentationsübersichten

Auf der Communication Solutions DVD finden Sie alle Dokumentationen, die Sie für Ihr Kommunikationsmodule comX benötigen. Welche Dokumentationen für Sie als "Benutzer" oder "Entwickler" "erforderlich" sind, ersehen Sie aus den Dokumentationsübersichten. In diesen Installationshinweisen (dieses Dokument) ist für jedes mit Ihrem Kommunikationsmodul comX verwendbare Protokoll eine gesonderte Dokumentationsübersicht aufgeführt. Jede Übersicht zeigt zum einen die für Sie "erforderlichen" Dokumentationen auf und zum anderen die Dokumentationen, die für Sie "optional" zur Verfügung stehen.

#### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

1. "Erforderliche Handbücher für Benutzer"

In diesen Handbüchern finden Sie die erforderlichen Angaben zur Installation und Konfiguration Ihres Gerätes. Welche Abschnitte in den Handbüchern auf die einzelnen Installations- und Konfigurationsschritte eingehen, ist im Abschnitt *Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?* auf Seite 148 (in diesem Dokument) aufgelistet.

2. "Optionale Handbücher für Benutzer"

Die hier aufgeführten Handbücher enthalten Beschreibungen zu wichtigen Änderungen auf der Communication Solutions DVD und zu den Hilfswerkzeugen.

#### HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

1. "Erforderliche Handbücher für Entwickler"

In diesen Handbüchern finden Sie die erforderlichen Angaben zu Fragen wie Sie Ihr Gerät in die Zielumgebung integrieren sowie zur Programmierung.

2. "Optionale Handbücher für Entwickler"

Die hier aufgeführten Handbücher enthalten Beschreibungen zu den Themen Diagnose und Fernzugriff, cifX-Treiber-Toolkit bzw. Fehlercodes.



Alle PC-Karten cifX für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Für welche Geräte gelten die Dokumentationen?* auf Seite 146 aufgelistet.

Kommunikationsmodule comX 100/227

#### 4.3.4 comX EtherCAT-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherCAT-Master auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet* auf Seite 146 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit EtherCAT-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	comX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherCAT-Master-Geräte	DOC080404OIXXDE	EtherCAT Master DTM OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für EtherCAT- Slave-Geräte	DOC071202OIXXDE	EtherCAT GenericSlave DTM XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 56: Dokumentationsübersicht für comX EtherCAT-Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 101/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit EtherCAT-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-module - comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(Englisons voicion)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	3. Protocol API\EtherCAT Master	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Master V3 Protocol API	DOC070402APIXXEN	EtherCAT Master V3 Protocol API XX EN.pdf			
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf			

Kommunikationsmodule comX 102/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	EtherCAT Master\SYCON.net based Configuration	optional	Application Note	EtherCAT Slave Programming Example, SYCON.net based EtherCAT Master Configuration		EtherCAT Master - SYCON.net based Configuration AN XX EN.pdf

Tabelle 57: Dokumentationsübersicht für comX EtherCAT-Master für "Entwickler"

#### 4.3.5 comX EtherCAT-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherCAT-Slave auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet* auf Seite 146 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit EtherCAT-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	comX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherCAT-Slave-Geräte	DOC110702OIXXDE	EtherCAT Slave DTM OI XX DE.pdf

Kommunikationsmodule comX 103/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 58: Dokumentationsübersicht für comX EtherCAT-Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit EtherCAT-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf

Kommunikationsmodule comX 104/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
(Englische Version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	User Manual	netX 2 <sup>nd</sup> Stage Bootloader	DOC070301UMXXEN	2nd Stage Bootloader.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\ EtherCAT Slave V2	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Slave Protocol API	DOC050701APIXXEN	EtherCAT Slave Protocol API XX EN.pdf
	3. Protocol API\ EtherCAT Slave V4	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Slave Protocol API, V4.3.x.x	DOC110909APIXXEN	EtherCAT Slave V4 Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API	Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3	DOC110106APIXXEN	Object Dictionary V3 API XX EN.pdf
		optional	Migration Guide	EtherCAT Slave, Migration from V2.5 to 4.2 and higher	DOC120612MGXXEN	EtherCAT Slave - Migration from Version 2.5 to 4.2 MG XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	EtherCAT Slave V4\ CoE Communication	optional	Application Note	EtherCAT Slave Programming Example, How to configure and use CoE Communication, Beckhoff TwinCAT Master to Hilscher Slave	DOC100708ANXXEN	EtherCAT Slave - How to configure and use CoE Communication AN XX EN.pdf

Tabelle 59: Dokumentationsübersicht für comX EtherCAT-Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 105/227

### 4.3.6 comX EtherNet/IP-Scanner/Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherNet/IP-Scanner auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet auf Seite 146 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit EtherNet/IP-Scanner

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	EtherNet/IP Scanner, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121002TMXXDE	EtherNet/IP Scanner - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherNet/IP-Master-Geräte	DOC061201OIXXDE	EtherNetIP Scanner DTM OI XXDE.pdf
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generischer, Modularer generischer DTM aus EDS-Datei für nicht- modulare und modulare EtherNet/IP- Adapter-Geräte	DOC100221OIXXDE	EtherNetIP Generic Adapter DTM EDS OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	Generischer DTM für EtherNet/IP- Adapter-Geräte und Modularer generischer DTM für modulare EtherNet/IP-Adapter-Geräte	DOC070203OIXXDE	EtherNetIP Generic Adapter DTM OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf

Kommunikationsmodule comX 106/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 60: Dokumentationsübersicht für comX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit EtherNet/IP-Scanner

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule comX 107/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Programmier- handbücher (Englische Version)	7. Programming Manuals\EN\								
	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	3. Protocol API\EtherNet/IP- Scanner	ja	Protocol API Manual	EtherNetIP Scanner Protocol API	DOC050702APIXXEN	EtherNetIP Scanner Protocol API XX EN.pdf			
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf			
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf			

Tabelle 61: Dokumentationsübersicht für comX EtherNet/IP-Scanner für "Entwickler"

# 4.3.7 comX EtherNet/IP-Adapter/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherNet/IP-Adapter auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet auf Seite 146 aufgelistet.

#### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit EtherNet/IP-Adapter/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module comX	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf

Kommunikationsmodule comX 108/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Konfigurations- handbücher	5. Configuration Manuals\DE\					
	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC0404010IXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherNet/IP-Adapter-Geräte	DOC061202OIXXDE	EtherNetIP Adapter DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 62: Dokumentationsübersicht für comX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit EtherNet/IP-Adapter/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf

Kommunikationsmodule comX 109/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Englicent Version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\EtherNet/IP- Adapter	ja	Protocol API Manual	EtherNet/IP-Adapter Protocol API	DOC060301APIXXEN	EtherNet/IP-Adapter API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 63: Dokumentationsübersicht für comX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 110/227

## 4.3.8 comX Open-Modbus/TCP

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll Open-Modbus/TCP auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet* auf Seite 146 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit Open-Modbus/TCP

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 64: Dokumentationsübersicht für comX Open-Modbus/TCP für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 111/227

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit Open-Modbus/TCP

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-module - comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(_ngheene renem,		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf			
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf			
	die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf			
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			

Kommunikationsmodule comX 112/227

Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\OpenModbusTCP	ja	Protocol API Manual	Open-Modbus/TCP Protocol API	DOC071103APIXXEN	Open Modbus TCP Protocol API XX EN.pdf
	optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 65: Dokumentationsübersicht für comX Open-Modbus/TCP für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 113/227

#### 4.3.9 comX POWERLINK-Controlled-Node/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll Ethernet POWERLINK-Controlled-Node/Slave auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet auf Seite 146 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit POWERLINK-Controlled-Node/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 66: Dokumentationsübersicht für comX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 114/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit POWERLINK-Controlled-Node/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-module - comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(Linguisons Voicion)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	Protocol API\POWERLINK Controlled Node	ja	Protocol API Manual	Ethernet POWERLINK Controlled Node Protocol API	DOC071104APIXXEN	POWERLINK Controlled Node Protocol API XX EN.pdf			
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf			

Kommunikationsmodule comX 115/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	POWERLINK Controlled Node\Configuration and Communication	optional	Application Note	POWERLINK Controlled Node Programming Example, Configuration and Communication, openPOWER-LINK Managing Node to Hilscher Controlled Node	DOC101105ANXXEN	POWERLINK Controlled Node - Configuration and Communication AN XX EN.pdf

Tabelle 67: Dokumentationsübersicht für comX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 116/227

#### 4.3.10 comX PROFINET IO Controller/Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFINET IO Controller/Master auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet auf Seite 146 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit PROFINET IO Controller/Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf		
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	PROFINET IO Controller, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121001TMXXDE	PROFINET IO Controller - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf		
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\							
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	SYCON.net     Protokollspezifische	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFINET IO Controller/Master-Geräte	DOC060302OIXXDE	PROFINET IO Controller DTM OI XX DE.pdf		
	Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für PROFINET IO Device-Geräte	DOC060305OIXXDE	PROFINET IO GenericDevice DTM XX DE.pdf		
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf		
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf		
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf		

Tabelle 68: Dokumentationsübersicht für comX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 117/227

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit PROFINET IO Controller/Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Englisens version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	Protocol API\PROFINET IO Controller	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO Controller/Master Protocol API	DOC050901APIXXEN	PROFINET IO Controller Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Kommunikationsmodule comX 118/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	PROFINET IO Controller\ Acyclic Services	optional	Application Note	PROFINET IO Controller Programming Example, How to use the API for Acyclic Services	DOC130105ANXXEN	PROFINET IO Controller - How to use the API for Acyclic Services AN XX EN.pdf
	PROFINET IO Controller\ Configue the Controller via API	optional	Application Note	PROFINET IO Controller Programming Example, How to use the API to configure the Controller	DOC110404ANXXEN	PROFINET IO Controller - How to use the API to configue the Controller AN XX EN.pdf

Tabelle 69: Dokumentationsübersicht für comX PROFINET IO Controller/Master für "Entwickler"

### 4.3.11 comX PROFINET IO Device/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFINET IO Device/Slave auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet auf Seite 146 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit PROFINET IO Device/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFINET IO Device- Geräte	DOC060303OIXXDE	PROFINET IO Device DTM OI XX DE.pdf

Kommunikationsmodule comX 119/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	<ol> <li>Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen</li> </ol>	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 70: Dokumentationsübersicht für comX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer"

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit PROFINET IO Device/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module - comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule comX 120/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Engliseine vereien)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
		optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\PROFINET IO Device V3.4	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO RT/IRT Device, V3.4.x.x	DOC081102APIXXEN	PROFINET IO Device Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	3. Protocol API\PROFINET IO Device V3.5	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO RT/IRT Device, V3.5.x.x	DOC111110APIXXEN	PROFINET IO Device V3.5 Protocol API XX EN.pdf
		optional	Migration Guide	PROFINET IO Device, Migration from V3.4 to V3.5	DOC120404MGXXEN	PROFINET IO Device - Migration from Version 3.4 to 3.5 MG XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 71: Dokumentationsübersicht für comX PROFINET IO Device/Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 121/227

### 4.3.12 comX sercos Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll sercos Master auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet* auf Seite 146 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit sercos Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf			
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf			
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf			
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\								
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf			
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf			
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für sercos Master-Geräte	DOC090301OIXXDE	sercos Master DTM OI XX DE.pdf			
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für sercos Slave- Geräte	DOC090302OIXXDE	sercos GenericSlave DTM XX DE.pdf			
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf			
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf			
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf			

Tabelle 72: Dokumentationsübersicht für comX sercos Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 122/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit sercos Master:

Ookumentation > Communikations-	2. comX Manuals\EN\					
nodule – comX		ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Ookumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
reiberhandbücher Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Ookumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- nandbücher Englische Version)	1. Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\sercos Master	ja	Protocol API Manual	sercos Master Protocol API	DOC081103APIXXEN	sercos Master Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 73: Dokumentationsübersicht für comX sercos Master für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 123/227

#### 4.3.13 comX sercos Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll sercos Slave auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet* auf Seite 146 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit sercos Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für sercos Slave-Geräte	DOC110701OIXXDE	sercos Slave DTM XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 74: Dokumentationsübersicht für comX sercos Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 124/227

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit sercos Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-module - comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(Englisens version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf			
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf			
	die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf			
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			

Kommunikationsmodule comX 125/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\sercos Slave	ja	Protocol API Manual	sercos Slave Protocol API	DOC100205APIXXEN	sercos Slave Protocol API XX EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 75: Dokumentationsübersicht für comX sercos Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 126/227

#### 4.3.14 comX VARAN-Client/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll VARAN-Client (Slave) auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet auf Seite 146 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit VARAN-Client (Slave):

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 76: Dokumentationsübersicht für comX VARAN-Client (Slave) für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 127/227

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit VARAN-Client (Slave):

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(anglesile version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	3. Protocol API\VARAN Client	ja	Protocol API Manual	VARAN-Client (Slave) Protocol API	DOC100613APIXXEN	VARAN Client Protocol API XX EN			
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf			

Tabelle 77: Dokumentationsübersicht für comX VARAN-Client (Slave) für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 128/227

#### 4.3.15 comX PROFIBUS DP-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFIBUS DP-Master auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX PROFIBUS DP für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule comX Feldbus auf Seite 147 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit PROFIBUS DP-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf			
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf			
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf			
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	PROFIBUS DP Master, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121003TMXXDE	PROFIBUS DP Master - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf			
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\								
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf			
nanabaono	software, Grundlagen	oftware, Grundlagen ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf			
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFIBUS DP-Master- Geräte	DOC070401OIXXDE	PROFIBUS DP-Master DTM OI XX DE.pdf			
		ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für PROFIBUS DP- Slave-Geräte	DOC031001OIXXDE	PROFIBUS DP GenericSlave DTM XX DE.pdf			
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf			
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf			

Tabelle 78: Dokumentationsübersicht für comX PROFIBUS DP-Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 129/227

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit PROFIBUS DP-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname				
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf				
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf				
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf				
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\									
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
(Englisens version)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf				
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf				
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
	Protocol API\PROFIBUS DP- Master	ja	Protocol API Manual	PROFIBUS DP-Master Protocol API	DOC061001APIXXEN	PROFIBUS DP-Master Protocol API XX EN.pdf				
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf				

Tabelle 79: Dokumentationsübersicht für comX PROFIBUS DP-Master für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 130/227

### 4.3.16 comX PROFIBUS DP-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFIBUS DP-Slave auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX PROFIBUS DP für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im *Kommunikationsmodule comX Feldbus* auf Seite 147 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit PROFIBUS DP-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFIBUS DP-Slave-Geräte	DOC091001OIXXDE	PROFIBUS DP Slave DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 80: Dokumentationsübersicht für comX PROFIBUS DP-Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 131/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit PROFIBUS DP-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname				
Dokumentation > Kommunikations-module - comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf				
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf				
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf				
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\									
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
(Englicone Volcion)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf				
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf				
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf				
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf				
	die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf				
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf				
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				

Kommunikationsmodule comX 132/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\PROFIBUS DP Slave	ja	Protocol API Manual	PROFIBUS DP Slave Protocol API		PROFIBUS DP Slave Protocol API XX EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 81: Dokumentationsübersicht für comX PROFIBUS DP-Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 133/227

### 4.3.17 comX CANopen-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CANopen-Master auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX CANopen für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im *Kommunikationsmodule comX Feldbus* auf Seite 147 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit CANopen-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf		
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\							
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für CANopen-Master-Geräte	DOC070402OIXXDE	CANopen-Master DTM OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für CANopen- Slave-Geräte	DOC060203OIXXDE	CANopen GenericSlave DTM XX DE.pdf		
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf		
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf		

Tabelle 82: Dokumentationsübersicht für comX CANopen-Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 134/227

## HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit CANopen-Master:

Kommunikations- module – comX	Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Treiberhandbücher	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
	6. Device Driver Manuals\EN\					
	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- nandbücher (Englische Version)	1. Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Zingileane varalan)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\CANopen- Master	ja	Protocol API Manual	CANopen-Master Protocol API	DOC070501APIXXEN	CANopen-Master Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	CAN Data Link, Packet Interface	DOC110207APIxxEN	CAN Data Link - Packet Interface API xx EN.pdf
Γ	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 83: Dokumentationsübersicht für comX CANopen-Master für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 135/227

## 4.3.18 comX CANopen-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CANopen-Slave auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX CANopen für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im *Kommunikationsmodule comX Feldbus* auf Seite 147 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit CANopen-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
Hariabacher		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für CANopen-Slave-Geräte	DOC091002OIXXDE	CANopen Slave DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 84: Dokumentationsübersicht für comX CANopen-Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 136/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit CANopen-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname				
Dokumentation > Kommunikations-module - comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf				
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf				
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf				
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\									
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
(_ngnoone ronon)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf				
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf				
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf				
	Hinweis: Diese Dokumentationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf				
	die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf				
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf				
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				

Kommunikationsmodule comX 137/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\CANopen Slave	ja	Protocol API Manual	CANopen Slave Protocol API	DOC070901APIXXEN	CANopen Slave Protocol API XX EN.pdf
	optional	Protocol API Manual	CAN Data Link, Packet Interface	DOC110207APIxxEN	CAN Data Link - Packet Interface API xx EN.pdf
	optional	Protocol API	Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3	DOC110106APIXXEN	Object Dictionary V3 API XX EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 85: Dokumentationsübersicht für comX CANopen-Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 138/227

#### 4.3.19 comX DeviceNet-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll DeviceNet-Master auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX DeviceNet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im *Kommunikationsmodule comX Feldbus* auf Seite 147 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit DeviceNet-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf		
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\							
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für DeviceNet-Master-Geräte	DOC070403OIXXDE	DeviceNet-Master DTM OI XX DE.pdf		
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für DeviceNet- Slave-Geräte	DOC041201OIXXDE	DeviceNet GenericSlave DTM XX DE.pdf		
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf		
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf		

Tabelle 86: Dokumentationsübersicht für comX DeviceNet-Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 139/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit DeviceNet-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname				
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf				
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf				
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf				
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\									
Programmier- handbücher (Englische Version)	1. Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
(=::9::00::0		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf				
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf				
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
	<ol><li>Protocol API\DeviceNet- Master</li></ol>	ja	Protocol API Manual	DeviceNet-Master Protocol API	DOC080301APIXXEN	DeviceNet-Master Protocol API XX EN.pdf				
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf				

Tabelle 87: Dokumentationsübersicht für comX DeviceNet-Master für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 140/227

### 4.3.20 comX DeviceNet-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll DeviceNet-Slave auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX DeviceNet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im *Kommunikationsmodule comX Feldbus* auf Seite 147 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit DeviceNet-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf
module – comX		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\	_				
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für DeviceNet-Slave-Geräte	DOC091003OIXXDE	DeviceNet Slave DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 88: Dokumentationsübersicht für comX DeviceNet-Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 141/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit DeviceNet-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname				
Dokumentation > Kommunikations-module - comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf				
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf				
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf				
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf				
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\									
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf				
(_ngnoone ronon)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf				
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf				
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf				
	Hinweis: Diese Dokumentationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf				
	die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf				
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf				
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf				

Kommunikationsmodule comX 142/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\DeviceNet Slave	ja	Protocol API Manual	DeviceNet Slave Protocol API	DOC060202APIXXEN	DeviceNet Slave Protocol API XX EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 89: Dokumentationsübersicht für comX DeviceNet-Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule comX 143/227

#### 4.3.21 comX CC-Link-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CC-Link-Slave auf dem Kommunikationsmodul comX benutzen. Alle Kommunikationsmodule comX CC-Link für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im *Kommunikationsmodule comX Feldbus* auf Seite 147 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul comX mit CC-Link-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	ComX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	DOC100903UMXXDE	comX - Kommunikationsmodule UM XX DE.pdf		
		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
Dokumentation > Konfigurations- handbücher	5. Configuration Manuals\DE\							
	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf		
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf		
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf		
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf		

Tabelle 90: Dokumentationsübersicht für comX CC-Link-Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule comX 144/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul comX mit CC-Link-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – comX	2. comX Manuals\EN\	ja	Design Guide	comX Communication Module Design Guide (Real-Time-Ethernet and Fieldbus)	DOC100901DGXXDE	COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher (Englische Version)	6. Device Driver Manuals\EN\					
	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
		optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumentationen benötigen Sie nur für die Kommunikationsmodule COMX10, COMX50, COMX51.	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
		optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule comX 145/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\CC-Link Slave	ja	Protocol API Manual	CC-Link Slave Protocol API	DOC071101APIXXEN	CC-Link Slave Protocol API XX EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 91: Dokumentationsübersicht für comX CC-Link-Slave für "Entwickler"

# 4.4 Für welche Geräte gelten die Dokumentationen?

# 4.4.1 Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet

Gerät	Beschreibung	ArtNr.
Real-Time-Ethernet-M	odule (Slave) mit netX 50 Prozessor	
COMX 50CA-REFO	Kommunikationsmodul comX PROFINET I/O-Device (Slave)	1551.110/PNS
Real-Time-Ethernet-M	lodule (Slave) mit netX 51 Prozessor	
COMX 51CA-REFO	Kommunikationsmodul comX PROFINET I/O-Device (Slave)	1571.110/PNS
COMX 51CA-RE	Kommunikationsmodul comX EtherCAT-Slave	1571.100/ECS
	Kommunikationsmodul comX EtherNet/IP-Adapter (Slave)	1571.100/EIS
	Kommunikationsmodul comX Open Modbus	1571.100/OMB
	Kommunikationsmodul comX PROFINET I/O-Device (Slave)	1571.100/PNS
	Kommunikationsmodul comX sercos Slave	1571.100/S3S
Real-Time-Ethernet-M	odule (Master/Slave) mit netX 100 Prozessor	
COMX 100CA-RE	Kommunikationsmodul comX EtherCAT-Master	1531.100/ECM
	Kommunikationsmodul comX EtherCAT-Slave	1531.100/ECS
	Kommunikationsmodul comX EtherNet/IP-Scanner (Master)	1531.100/EIM
	Kommunikationsmodul comX EtherNet/IP-Adapter (Slave)	1531.100/EIS
	Kommunikationsmodul comX Open-Modbus	1531.100/OMB
	Kommunikationsmodul comX POWERLINK-Slave	1531.100/PLS
	Kommunikationsmodul comX PROFINET I/O-Controller (Master)	1531.100/PNM
	Kommunikationsmodul comX PROFINET I/O-Device (Slave)	1531.100/PNS
	Kommunikationsmodul comX sercos Master	1531.100/S3M
	Kommunikationsmodul comX sercos Slave	1531.100/S3S
	Kommunikationsmodul comX VARAN-Client (Slave)	1531.100/VRS
COMX 100CN-RE	Kommunikationsmodul comX EtherCAT-Master	1532.100/ECM
	Kommunikationsmodul comX EtherCAT-Slave	1532.100/ECS
	Kommunikationsmodul comX EtherNet/IP-Scanner (Master)	1532.100/EIM
	Kommunikationsmodul comX EtherNet/IP-Adapter (Slave)	1532.100/EIS
	Kommunikationsmodul comX Open-Modbus	1532.100/OMB
	Kommunikationsmodul comX POWERLINK-Slave	1532.100/PLS
	Kommunikationsmodul comX PROFINET I/O-Controller (Master)	1532.100/PNM
	Kommunikationsmodul comX PROFINET I/O-Device (Slave)	1532.100/PNS
	Kommunikationsmodul comX sercos Master	1532.100/S3M
	Kommunikationsmodul comX sercos Slave	1532.100/S3S
	Kommunikationsmodul comX VARAN-Client (Slave)	1532.100/VRS

Tabelle 92: Kommunikationsmodule comX Real-Time-Ethernet

# 4.4.2 Kommunikationsmodule comX Feldbus

Gerät	Beschreibung	ArtNr.						
Feldbus-Slave-Module mit netX 10 Prozessor								
COMX 10CA-COS	Kommunikationsmodul comX CANopen-Slave	1561.540						
COMX 10CA-DNS	Kommunikationsmodul comX DeviceNet-Slave	1531.520						
COMX 10CA-DPS	Kommunikationsmodul comX PROFIBUS DP-Slave	1561.420						
COMX 10CA-CCS	Kommunikationsmodul comX CC-Link-Slave	1561.740						
COMX 10CN-COS	Kommunikationsmodul comX CANopen-Slave	1531.541						
COMX 10CN-DNS	Kommunikationsmodul comX DeviceNet-Slave	1562.520						
COMX 10CN-DPS	Kommunikationsmodul comX PROFIBUS DP-Slave	1562.420						
COMX 10CN-CCS	Kommunikationsmodul comX CC-Link-Slave	1562.740						
Feldbus-Master/Slav	e-Module mit netX 100 Prozessor							
COMX 100CA-CO	Kommunikationsmodul comX CANopen-Master	1531.500/COM						
	Kommunikationsmodul comX CANopen-Slave	1531.500/COS						
COMX 100CA-DN	Kommunikationsmodul comX DeviceNet-Master	1531.510/DNM						
	Kommunikationsmodul comX DeviceNet-Slave	1531.510/DNS						
COMX 100CA-DP	Kommunikationsmodul comX PROFIBUS DP-Master	1531.410/DPM						
	Kommunikationsmodul comX PROFIBUS DP-Slave	1531.410/DPS						
COMX 100CN-CO	Kommunikationsmodul comX CANopen-Master	1532.500/COM						
	Kommunikationsmodul comX CANopen-Slave	1532.500/COS						
COMX 100CN-DN	Kommunikationsmodul comX DeviceNet-Master	1532.510/DNM						
	Kommunikationsmodul comX DeviceNet-Slave	1532.510/DNS						
COMX 100CN-DP	Kommunikationsmodul comX PROFIBUS DP-Master	1532.410/DPM						
	Kommunikationsmodul comX PROFIBUS DP-Slave	1532.410/DPS						

Tabelle 93: Kommunikationsmodule comX Feldbus

# 4.5 Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben?

In der folgenden Tabelle finden Sie Verweise, wo die einzelnen Schritte zur Installation, Konfiguration oder Diagnose für Ihr Kommunikationsmodul comX Real-Time-Ethernet oder Feldbus (Master und Slave) beschrieben sind (in welchem Handbuch, Kapitel oder Abschnitt).

- Das Slave-Gerät kann mithilfe des entsprechenden Slave-DTM in der Konfigurationssoftware SYCON.net konfiguriert werden. Alternativ kann das einfache Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool verwendet werden.
- Das Master-Gerät kann mithilfe des entsprechenden Master-DTM in der Konfigurationssoftware **SYCON.net** konfiguriert werden.

	0.1 1/4	<b>.</b>	
#	Schritt	Detaillierte Informationen siehe Handbuch	Kapitel > Abschnitt
1	Treiber und Software installieren		
	- Gegebenenfalls cifX Device Driver installieren (wenn ein Adapter und ein PC verwendet werden), - gegebenenfalls USB-Treiber installieren (abhängig von Gerätetyp / Ausstattung), - SYCON.net installieren, - gegebenenfalls netX Configuration Tool installieren	Benutzerhandbuch comX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	Schnelleinstieg und Installation der Software
2	Hardware installieren		
	<ul> <li>Vorsichtsmaßnahmen für elektrostatisch gefährdete Bauelemente beachten</li> <li>Sicherheitsvorkehrungen treffen,</li> <li>comX installieren,</li> <li>Verbindungskabel zum Master oder Slave anschließen und Detailangaben dazu im Handbuch beachten.</li> </ul>	wie vor	Schnelleinstieg > und Installation, Deinstallation und Austausch der Hardware
3	Slave-Gerät konfigurieren mit SYCON.net		
	- Slave-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge).	Schnelleinstieg und Einstellungen > Firmware- Download
		Benutzerhandbuch comX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	Gerätenamen in SYCON.net
4	ODER Slave-Gerät konfigurieren mit netX Configuration Tool		
	- Slave-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Bediener-Manual netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK	Übersicht netX Configuration Tool > Mit netX Configuration Tool arbeiten
5	Master-Gerät konfigurieren mit SYCON.net		
	- Master-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge).	Schnelleinstieg und Einstellungen > Firmware- Download

#	Schritt	Detaillierte Informationen siehe Handbuch	Kapitel > Abschnitt
		Benutzerhandbuch comX Real-Time-Ethernet und Feldbus Module	Gerätenamen in SYCON. net, Hinweise zur Konfiguration des Master-Geräte
6	Slave-Diagnose mit SYCON.net		
	<ul> <li>(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose &gt; Allgemeindiagnose &gt; Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein!</li> <li>(2.) "Kommunkation" ist grün: E/A-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen.</li> <li>(3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.</li> </ul>	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge\).	Diagnose und Werkzeuge > E/A-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose
7	ODER Slave-Diagnose mit netX Configuration Tool		
	<ul> <li>(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose &gt; Diagnose &gt; Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein!</li> <li>(2.) "Kommunkation" ist grün: IO-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen.</li> <li>(3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.</li> </ul>	Bediener-Manual netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK	Übersicht netX Configuration Tool > Mit netX Configuration Tool arbeiten, Diagnose und Werkzeuge > IO-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose
8	Master-Diagnose mit SYCON.net		
	<ul> <li>(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose &gt; Allgemeindiagnose &gt; Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein!</li> <li>(2.) "Kommunkation" ist grün: E/A-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen.</li> <li>(3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.</li> </ul>	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge\).	Diagnose und Werkzeuge > E/A-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose
9	Firmware aktualisieren mittels HTTP und Ethernet-Schnittstelle		
	Bei Kommunikationsmodulen comX 100CA-RE und comX 100CN-RE für Real-Time-Ethernet, die mit einer Firmware mit integriertem WebServer betrieben werden, besteht die Möglichkeit, die Firmware mittels HTTP und Ethernet-Schnittstelle zu aktualisieren. Dies gilt für die Systeme/Geräte: - PNS für COMX 100XX, - S3S für COMX 50X, COMX 100XX, - EIM für COMX 50X, COMX 100XX, - OMB für COMX 50X, COMX 100XX,	Application Note Funktionen des integrierten WebServers	

Tabelle 94: Literaturverweise für Kommunikationsmodule comX (Master und Slave)

# 5 Kommunikationsmodule netJACK

Sie möchten Ihr **Kommunikationsmoduls netJACK** und die Software dazu installieren oder Ihr Gerät konfigurieren. In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie,

- welche Treiber, Software und Werkzeuge Sie dazu benötigen,
- wo Sie die Installation der Software und die Dokumentationen aufrufen,
- welche Dokumentationen Sie für Ihr Gerät benötigen,
- für welche Geräte die Dokumentationen gelten und
- wo einzelne Installations- und Konfigurationsschritte beschrieben sind (in welchem Handbuch bzw. Abschnitt).

# 5.1 Welche Treiber, Software und Werkzeuge muss ich installieren?

Für die Installation Ihres **Kommunikationsmoduls netJACK** benötigen Sie folgende Treiber, Software und Werkzeuge:

#### **TREIBER**

für Kommunikationsmodul netJACK (Master und Slave):

1. Treiber für die Host-Schnittstelle (PCI Express oder Dual-Port-Memory)

Für die Kommunikation zum Gerät und den Datenaustausch über das Dual-Port-Memory ist die Installation eines Treibers erforderlich.

- Eigener Gerätetreiber
  Wenn Sie Ihr Kommunikationsmodul netJACK in ein Embedded
  System/Host-System integrieren wollen und Windows<sup>®</sup> als
  Betriebssystem nicht zur Verfügung steht, können Sie Mithilfe des cifXTreiber-Toolkit einen eigenen Gerätetreiber erstellen.
- Vorhandener Gerätetreiber cifX Device Driver Installlieren Sie den cifX Device Driver, wenn Sie Ihr Kommunikationsmodul netJACK für Test- und Diagnosezwecke über ein Evaluation Board in einem Windows<sup>®</sup> PC einbauen wollen.
- 2. Treiber für die Diagnoseschnittstelle (USB oder seriell)

Die Modulvariante "PCI Express" hat nur eine USB-Schnittstelle und keine serielle Schnittstelle. Die Modulvariante "Dual-Port-Memory" hat eine USB-Schnittstelle und eine serielle Schnittstelle (UART). Die USB-Schnittstelle am Kommunikationsmodul netJACK kann nur für Diagnosezwecke genutzt werden, wenn das embedded System eine USB-Schnittstelle zur Verfügung stellt.

Fortsetzung siehe nächste Seite

 Nur für Modulvariante "Dual-Port-Memory": Sie brauchen keinen Treiber installieren, wenn das embedded System eine serielle Diagnoseschnittstelle (UART) zur Verfügung stellt.

#### USB-Treiber

Installlieren Sie den USB-Treiber,

- (a) wenn Sie SYCON.net oder netX Configuration Tool über die USB-Schnittstelle (UART) zur Diagnose verwenden oder
- (b) wenn Sie die Firmware und die Konfiguration über die USB-Schnittstelle (UART) in das Gerät herunterladen.

#### KONFIGURATIONSSOFTWARE

für das Kommunikationsmodul netJACK (Master)

#### 1. SYCON.net-Konfigurationssoftware

Installieren Sie SYCON.net oder ein anderes geeignetes Anwendungsprogramm, um den Maste zu konfigurieren.

Für das Kommunikationsmodul netJACK (Slave):

#### 2. SYCON.net-Konfigurationssoftware

Installieren Sie SYCON.net, um den Slave zu konfigurieren. Alternativ können Sie das einfache Slave-Konfigurationswerkzeug **netX Configuration Tool** oder ein anderes geeignetes Anwendungsprogramm verwenden.



Weitere Details zu den Voraussetzungen für den Betrieb Ihrer Kommunikationsmodule netJACK finden Sie im **netJACK-Benutzerhandbuch** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 156 (in diesem Dokument) beschrieben.

#### **HILFSWERKZEUGE (TOOLS)**

Zusätzlich stehen auf der Communication Solutions-DVD folgende Hilfswerkzeuge (Tools) zur Verfügung:

TAG-List Editor

Zur Bearbeitung von Tag-Listen und Firmware-Dateien.

NXCheck

Zum Auslesen der Firmware-Version.

cifX TCP Server

Zur Ferndiagnose über Ethernet .



Weitere Informationen zu den Hilfswerkzeugen finden Sie im Abschnitt Welche Hilfswerkzeuge gibt es und was kann ich damit machen? auf Seite 209 (in diesem Dokument) beschrieben.

## 5.2 Wo rufe ich die Installation und Dokumentation auf?

## 5.2.1 Gerätetreiber cifX Device Driver

Sie können den Gerätetreiber cifX Device Driver für Ihr Kommunikationsmodul netJACK aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Dazu die Installation wie folgt aufrufen:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 16: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen

- 2. Treiber, Software und Werkzeuge > Gerätetreiber für cifX / netJACK installieren anklicken.
- ⇒ Das cifX Device Driver-Setup wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des Gerätetreiber cifX Device Driver finden Sie im **comX-netJACK-Benutzerhandbuch** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 156 (in diesem Dokument) beschrieben.

#### 5.2.2 USB-Treiber

Sie können den USB-Treiber für Ihr Kommunikationsmodul netJACK aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Rufen Sie dazu die Installation wie folgt auf:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 17: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen

- 2. Treiber, Software und Werkzeuge > USB-Treiber installieren anklicken.
- Der **Device Driver Installation Wizard** (das USB-Treiber-Installations-programm) wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des USB-Treiber finden Sie im **comX-netJACK-Benutzerhandbuch zur Softwareinstallation** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 156 (in diesem Dokument) beschrieben.

# 5.2.3 SYCON.net-Konfigurationssoftware

Sie können die SYCON.net-Konfigurationssoftware für Ihr Kommunikationsmodul netJACK aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus installieren. Dazu die Installation wie folgt aufrufen:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.



Abbildung 18: Installation für SYCON.net-Konfigurationssoftware aufrufen

- 2. SYCON.net-Konfigurationssoftware installieren anklicken.
- → Das SYCON.net-Installationssetup wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation der SYCON.net-Konfigurationssoftware finden Sie im **comX-netJACK-Benutzerhandbuch** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 156 (in diesem Dokument) beschrieben.

# 5.2.4 netX Configuration Tool

Sie können das Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool für Ihr Kommunikationsmodul netJACK aus dem Startbildschirm **Communication Solutions** heraus installieren. Dazu die Installation wie folgt aufrufen:

- 1. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm **Communication Solutions** erscheint.



Abbildung 19: Installation für Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool

- 2. Treiber, Software und Werkzeuge > Slave-Konfigurationswerkzeug installieren anklicken.
- Das **netX Configuration Tool-**Setup-Programm wird gestartet.



Weitere Angaben zur Installation des Slave-Konfigurationswerkzeugs netX Configuration Tool finden Sie im **comX-netJACK-Benutzerhandbuch** auf der Communication Solutions-DVD. Wie Sie das comX-netJACK-Benutzerhandbuch von der DVD aufrufen, ist im Abschnitt *Dokumentation* auf Seite 156 (in diesem Dokument) beschrieben.

#### 5.2.5 Dokumentation

Alle Dokumente zu Ihrem Gerät sind alle auf der Communication Solutions-DVD unterhalb des Verzeichnisses *Documentation* im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) zu finden. Sie können die Dokumentation zu Ihrem Gerät aus dem Startbildschirm **Communication Solutions** heraus aufrufen.



Abbildung 20: Communication Solutions - Dokumentation

#### FÜR DIE NETJACK-HANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Kommunikationsmodule netJACK anklicken.
- ⇒ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\3. netJACK Manuals\




Abbildung 21: Documentation\3. netJACK Manuals\

- > **DE** anklicken.
- Das netJACK-Benutzerhandbuch aufrufen.

#### FÜR DIE KONFIGURATIONSHANDBÜCHER

- > Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Konfigurationshandbücher anklicken.
- ☼ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\5. Configuration Manuals\
- > **DE** anklicken.




Abbildung 22: Documentation\5. Configuration Manuals\DE

- > Den Ordner für das gesuchte Konfigurationshandbuch anklicken.
- Das gesuchte Konfigurationshandbuch aufrufen.

## FÜR TREIBERHANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Treiberhandbücher anklicken.
- ₹ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\6. Device Driver Manuals\
- > **DE** anklicken.
- Das entsprechende Treiberhandbuch aufrufen.

#### FÜR PROGRAMMIERHANDBÜCHER

- Im Startbildschirm Communication Solutions > Dokumentation > Programmierhandbücher anklicken.
- ➤ Es öffnet sich der Ablagepfad Documentation\7. Programming Manuals\
- > EN anklicken.
- Den Ordner für das gesuchte Progammierhandbuch anklicken.
- Das gesuchte Programmierhandbuch aufrufen.

#### **DOWNLOAD VON DER HILSCHER-WEBSITE**

Weiterhin können Sie die jeweils aktuellste Ausgabe zu einem Handbuch auf der Website <a href="www.hilscher.com">www.hilscher.com</a> unter <a href="Support">Support</a> > <a href="Downloads">Downloads</a> > <a href="Downloads">Dokumentationen</a> herunterladen oder unter <a href="Produkte">Produkte</a> direkt bei den Informationen zu Ihrem Produkt.

# 5.3 Welche Dokumentationen benötige ich zur Installation?

## 5.3.1 "Benutzer"

## ERFORDERLICHE HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Für die Installation und Konfiguration Ihres Kommunikationsmoduls netJACK benötigen Sie die folgenden auf der Communication Solutions DVD vorhandenen Handbücher:

• netJACK-Handbücher (netJACK Manuals)

Mit allen Angaben zur Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme, Anwendung und Hardwarebeschreibung für Ihr Gerät.

• Schulungsunterlagen (Training Material)

Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt (für PROFIBUS DP-Master, EtherNet/IP-Scanner und PROFINET IO-Controller)

- Konfigurationshandbücher (Configuration Manuals)
- 1. SYCON.net-Konfigurationssoftware, Grundlagen

Mit Beschreibungen zur SYCON.net-Rahmenapplikation und zum FDT-Container.

2. SYCON.net protokollspezifische Konfigurationsdialoge

Mit Beschreibungen zur Konfiguration und Diagnose mithilfe eines protokoll-spezifischen SYCON.net-Device-Type-Manager (DTM) Master, Slave oder Generischer Slave innerhalb einer FDT-Rahmenapplikation.

3. Slave-Konfigurationswerkzeug, Grundlagen

Mit Beschreibungen zur Konfiguration und Diagnose mit netX Configuration Tool.

#### OPTIONALE HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Zusätzlliche Beschreibungen zu Ihrem Kommunikationsmodul netJACK finden Sie in diesen Handbüchern:

netJACK-Handbücher (netJACK Manuals)

Das Dokument "What's New netJACK - Communication Solutions DVD" mit allen für die Kommunikationsmodule netJACK wichtigen Änderungen auf der DVD.

- Konfigurationshandbücher (Configuration Manuals)
- 4. LAN-Netzwerkscanner-Werkzeug

Mit Beschreibungen von Ethernet Device Configuration zur Adresseinstellung bei Ethernet-fähigen Hilscher-Geräten.

5. cifX TCP-Server

Mit Beschreibungen des cifX TCP/IP-Servers für eine Remote-Verbindung über Ethernet.

• Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)

Mit allen Angaben zur Installation und Bedienung des cifX Device Driver.

### 5.3.2 "Entwickler"

#### ERFORDERLICHE HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Für die Installation Ihres Kommunikationsmoduls netJACK und für Programmieraufgaben dazu benötigen Sie die folgenden Handbücher:

netJACK-Handbücher (netJACK Manuals)

Im netJACK Communication Module Design Guide finden Sie alle erforderlichen Angaben zur Integration Ihres Gerätes in die Zielumgebung.

- Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)
- 1. cifX-Treiberbeschreibung

Mit der Beschreibung zum Gerätetreiber cifX Device Driver für Windows<sup>®</sup> Betriebssysteme und einer gesonderten Beschreibung der Funktionen der Programmierschnittstelle CIFX API (*CIFX/COMX/netX Application Programming Interface*).

- Programmierhandbücher (Programming Manuals)
- 2. Dual-Port-Memory-Schnittstellenbeschreibung

Mit der Beschreibung der netX-Dual-Port-Memory-Schnittstelle in einem Dual-Processor-System (z. B. einem PC) zwischen einem Host und dem netX-Chip.

3. Protokoll-Programmierschnittstelle

Mit der protokollspezifischen Beschreibung der Programmierschnittstelle (Application Interface) der Master- und Slave-Stacks. Bei neuen Stack-Hauptversionen finden Sie im Migration-Guide Beschreibungen für die Anpassungen, die Sie durchführen müssen.

Anwendungsbeispiele (Application Examples)

Verschiedene Programmierbeispiele (Application Notes) und Beispielcode für Real-Time-Ethernet-Systeme sowie Programmierbeispiele für Motion Control mit EtherCAT-Master.

#### OPTIONALE HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Zusätzlliche Beschreibungen zu Ihrem Kommunikationsmodul netJACK finden Sie in diesen Handbüchern:

- Gerätetreiberhandbücher (Device Driver Manuals)
- 4. Diagnose und Fernzugriff

Mit der Beschreibung der Standard-Diagnoseschnittstelle netX Diagnostic and Remote Access Services für netX-basierte Hardware.

- Programmierhandbücher (Programming Manuals)
- 5. cifX-Treiber-Toolkit-Beschreibung

Mit allen Beschreibungen zur Implementierung des cifX/netX-Toolkit beziehungsweise der Portierung auf andere Betriebssysteme.

6. Protokoll-Programmierschnittstelle

Für EtherCAT-Slave und CANopen-Slave steht das Handbuch *Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3* zur Verfügung.

Weiter siehe nächste Seite

#### 7. Fehlercodes

Mit der Sammlung der Fehlercodes für Betriebssystem, Treiber, Schnittstellen und der feldbusspezifischen Protokoll-Tasks.

#### 5.3.3 Dokumentationsübersichten

Auf der Communication Solutions DVD finden Sie alle Dokumentationen, die Sie für Ihr Kommunikationsmodule netJACK benötigen. Welche Dokumentationen für Sie als "Benutzer" oder "Entwickler" "erforderlich" sind, ersehen Sie aus den Dokumentationsübersichten. In diesen Installationshinweisen (dieses Dokument) ist für jedes mit Ihrem Kommunikationsmodul netJACK verwendbare Protokoll eine gesonderte Dokumentationsübersicht aufgeführt. Jede Übersicht zeigt zum einen die für Sie "erforderlichen" Dokumentationen auf und zum anderen die Dokumentationen, die für Sie "optional" zur Verfügung stehen.

#### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

1. "Erforderliche Handbücher für Benutzer"

In diesen Handbüchern finden Sie die erforderlichen Angaben zur Installation und Konfiguration Ihres Gerätes. Welche Abschnitte in den Handbüchern auf die einzelnen Installations- und Konfigurationsschritte eingehen, ist im Abschnitt *Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben* auf Seite 207 (in diesem Dokument) aufgelistet.

2. "Optionale Handbücher für Benutzer"

Die hier aufgeführten Handbücher enthalten Beschreibungen zu wichtigen Änderungen auf der Communication Solutions DVD und zu den Hilfswerkzeugen.

#### HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

3. "Erforderliche Handbücher für Entwickler"

In diesen Handbüchern finden Sie die erforderlichen Angaben zu Fragen wie Sie Ihr Gerät in die Zielumgebung integrieren sowie zur Programmierung.

4. "Optionale Handbücher für Entwickler"

Die hier aufgeführten Handbücher enthalten Beschreibungen zu den Themen Diagnose und Fernzugriff, cifX-Treiber-Toolkit bzw. Fehlercodes.



Alle PC-Karten cifX für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Für welche Geräte gelten die Dokumentationen*? auf Seite 205 aufgelistet.

Kommunikationsmodule netJACK 161/227

## 5.3.4 netJACK EtherCAT-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherCAT-Master auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet* auf Seite 205 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit EtherCAT-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New comX - Communication Solutions DVD	DOC110501RLXXEN	What's New comX - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherCAT-Master-Geräte	DOC080404OIXXDE	EtherCAT Master DTM OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für EtherCAT- Slave-Geräte	DOC071202OIXXDE	EtherCAT GenericSlave DTM XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 95: Dokumentationsübersicht für netJACK EtherCAT-Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 162/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit EtherCAT-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf		
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf		
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\							
Programmier- handbücher (Englische Version)	1. Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
(=::gileeine vereiein)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf		
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
	Protocol API\EtherCAT     Master	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Master V3 Protocol API	DOC070402APIXXEN	EtherCAT Master V3 Protocol API XX EN.pdf		
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf		

Kommunikationsmodule netJACK 163/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	EtherCAT Master\SYCON.net based Configuration	optional	Application Note	EtherCAT Slave Programming Example, SYCON.net based EtherCAT Master Configuration		EtherCAT Master - SYCON.net based Configuration AN XX EN.pdf

Tabelle 96: Dokumentationsübersicht für netJACK EtherCAT-Master für "Entwickler"

## 5.3.5 netJACK EtherCAT-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherCAT-Slave auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet* auf Seite 205 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit EtherCAT-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf		
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\							
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
Harrabacher		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherCAT-Slave-Geräte	DOC110702OIXXDE	EtherCAT Slave DTM OI XX DE.pdf		
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf		

Kommunikationsmodule netJACK 164/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja		cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 97: Dokumentationsübersicht für netJACK EtherCAT-Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit EtherCAT-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 165/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(2.19.100.10 70.10.11)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf			
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf			
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf			
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	3. Protocol API\ EtherCAT Slave V2	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Slave Protocol API	DOC050701APIXXEN	EtherCAT Slave Protocol API XX EN.pdf			
	3. Protocol API\ EtherCAT Slave V4	ja	Protocol API Manual	EtherCAT Slave Protocol API, V4.3.x.x	DOC110909APIXXEN	EtherCAT Slave V4 Protocol API XX EN.pdf			
		optional	Protocol API	Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3	DOC110106APIXXEN	Object Dictionary V3 API XX EN.pdf			
		optional	Migration Guide	EtherCAT Slave, Migration from V2.5 to 4.2 and higher	DOC120612MGXXEN	EtherCAT Slave - Migration from Version 2.5 to 4.2 MG XX EN.pdf			
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf			
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
-	2. Application Examples\								
	EtherCAT Slave V4\ CoE Communication	optional	Application Note	EtherCAT Slave Programming Example, How to configure and use CoE Communication, Beckhoff TwinCAT Master to Hilscher Slave	DOC100708ANXXEN	EtherCAT Slave - How to configure and use CoE Communication AN XX EN.pdf			

Tabelle 98: Dokumentationsübersicht für netJACK EtherCAT-Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 166/227

## 5.3.6 netJACK EtherNet/IP-Scanner/Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherNet/IP-Scanner auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet auf Seite 205 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit EtherNet/IP-Scanner

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf			
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf			
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf			
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	EtherNet/IP Scanner, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121002TMXXDE	EtherNet/IP Scanner - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf			
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\								
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf			
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf			
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherNet/IP-Master-Geräte	DOC061201OIXXDE	EtherNetIP Scanner DTM OI XXDE.pdf			
		ja	Bediener-Manual	Generischer, Modularer generischer DTM aus EDS-Datei für nicht- modulare und modulare EtherNet/IP- Adapter-Geräte	DOC100221OIXXDE	EtherNetIP Generic Adapter DTM EDS OI XX DE.pdf			
		ja	Bediener-Manual	Generischer DTM für EtherNet/IP- Adapter-Geräte und Modularer generischer DTM für modulare EtherNet/IP-Adapter-Geräte	DOC070203OIXXDE	EtherNetIP Generic Adapter DTM OI XX DE.pdf			
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf			
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf			

Kommunikationsmodule netJACK 167/227

	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 99: Dokumentationsübersicht für netJACK EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit EtherNet/IP-Scanner

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(=::9::0011)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 168/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products		netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\EtherNet/IP- Scanner	ja	Protocol API Manual	EtherNetIP Scanner Protocol API		EtherNetIP Scanner Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 100: Dokumentationsübersicht für netJACK EtherNet/IP-Scanner für "Entwickler"

# 5.3.7 netJACK EtherNet/IP-Adapter/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll EtherNet/IP-Adapter auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet auf Seite 205 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit EtherNet/IP-Adapter/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für EtherNet/IP-Adapter-Geräte	DOC061202OIXXDE	EtherNetIP Adapter DTM OI XX DE.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 169/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 101: Dokumentationsübersicht für netJACK EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit EtherNet/IP-Adapter/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 170/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\	7. Programming Manuals\EN\							
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(=nglicente renelli)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf			
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf			
		optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf			
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	3. Protocol API\EtherNet/IP- Adapter	ja	Protocol API Manual	EtherNet/IP-Adapter Protocol API	DOC060301APIXXEN	EtherNet/IP-Adapter API XX EN.pdf			
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf			
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf			

Tabelle 102: Dokumentationsübersicht für netJACK EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 171/227

# 5.3.8 netJACK Open-Modbus/TCP

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll Open-Modbus/TCP auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet* auf Seite 205 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit Open-Modbus/TCP

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 172/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
 6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x		cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 103: Dokumentationsübersicht für netJACK Open-Modbus/TCP für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit Open-Modbus/TCP

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\		•			
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(=::g::co.:c v c.c.c,		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 173/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\OpenModbusTCP	ja	Protocol API Manual	Open-Modbus/TCP Protocol API	DOC071103APIXXEN	Open Modbus TCP Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 104: Dokumentationsübersicht für netJACK Open-Modbus/TCP für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 174/227

#### 5.3.9 netJACK POWERLINK-Controlled-Node/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll Ethernet POWERLINK-Controlled-Node/Slave auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet auf Seite 205 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit POWERLINK-Controlled-Node/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\				_	
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 105: Dokumentationsübersicht für netJACK POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 175/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit POWERLINK-Controlled-Node/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(_ngheene renem,		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial  DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 176/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	3. Protocol API\POWERLINK Controlled Node	ja	Protocol API Manual	Ethernet POWERLINK Controlled Node Protocol API	DOC071104APIXXEN	POWERLINK Controlled Node Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
-	2. Application Examples\					
	POWERLINK Controlled Node\Configuration and Communication	optional	Application Note	POWERLINK Controlled Node Programming Example, Configuration and Communication, openPOWER-LINK Managing Node to Hilscher Controlled Node	DOC101105ANXXEN	POWERLINK Controlled Node - Configuration and Communication AN XX EN.pdf

Tabelle 106: Dokumentationsübersicht für netJACK POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 177/227

#### 5.3.10 netJACK PROFINET IO Controller/Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFINET IO Controller/Master auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet auf Seite 205 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit PROFINET IO Controller/Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf		
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	PROFINET IO Controller, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121001TMXXDE	PROFINET IO Controller - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf		
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\							
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFINET IO Controller/Master-Geräte	DOC060302OIXXDE	PROFINET IO Controller DTM OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für PROFINET IO Device-Geräte	DOC060305OIXXDE	PROFINET IO GenericDevice DTM XX DE.pdf		
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf		
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf		
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf		

Tabelle 107: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 178/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit PROFINET IO Controller/Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf		
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf		
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\							
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
(Englisens variation)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf		
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
	Protocol API\PROFINET IO Controller	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO Controller/Master Protocol API	DOC050901APIXXEN	PROFINET IO Controller Protocol API XX EN.pdf		
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf		
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf		

Kommunikationsmodule netJACK 179/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname	
	Pfad auf der DVD Examples and API\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname	
-	2. Application Examples\						
	PROFINET IO Controller\ Acyclic Services	optional	Application Note	PROFINET IO Controller Programming Example, How to use the API for Acyclic Services	DOC130105ANXXEN	PROFINET IO Controller - How to use the API for Acyclic Services AN XX EN.pdf	
	PROFINET IO Controller\ Configue the Controller via API	optional	Application Note	PROFINET IO Controller Programming Example, How to use the API to configure the Controller	DOC110404ANXXEN	PROFINET IO Controller - How to use the API to configue the Controller AN XX EN.pdf	

Tabelle 108: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFINET IO Controller/Master für "Entwickler"

#### 5.3.11 netJACK PROFINET IO Device/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFINET IO Device/Slave auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet auf Seite 205 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit PROFINET IO Device/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFINET IO Device- Geräte	DOC060303OIXXDE	PROFINET IO Device DTM OI XX DE.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 180/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	4. LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 109: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit PROFINET IO Device/Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 181/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Zinginosino violenny		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	3. Protocol API\PROFINET IO Device V3.4	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO RT/IRT Device, V3.4.x.x	DOC081102APIXXEN	PROFINET IO Device Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf
	3. Protocol API\PROFINET IO Device V3.5	ja	Protocol API Manual	PROFINET IO RT/IRT Device, V3.5.x.x	DOC111110APIXXEN	PROFINET IO Device V3.5 Protocol API XX EN.pdf
		optional	Migration Guide	PROFINET IO Device, Migration from V3.4 to V3.5	DOC120404MGXXEN	PROFINET IO Device - Migration from Version 3.4 to 3.5 MG XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 110: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFINET IO Device/Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 182/227

### 5.3.12 netJACK sercos Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll sercos Master auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet* auf Seite 205 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit sercos Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für sercos Master-Geräte	DOC090301OIXXDE	sercos Master DTM OI XX DE.pdf
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für sercos Slave- Geräte	DOC090302OIXXDE	sercos GenericSlave DTM XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 111: Dokumentationsübersicht für netJACK sercos Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 183/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit sercos Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\	7. Programming Manuals\EN\							
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(2.19.100.10 10.10.1)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	3. Protocol API\sercos Master	ja	Protocol API Manual	sercos Master Protocol API	DOC081103APIXXEN	sercos Master Protocol API XX EN.pdf			
		optional	Protocol API Manual	TCP/IP, Packet Interface	DOC050201APIXXEN	TCP IP - Packet Interface API xx EN.pdf			
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf			
	•					-			

Tabelle 112: Dokumentationsübersicht für netJACK sercos Master für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 184/227

### 5.3.13 netJACK sercos Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll sercos Slave auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet* auf Seite 205 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit sercos Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für sercos Slave-Geräte	DOC110701OIXXDE	sercos Slave DTM XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
	6. Integrierter WebServer	optional	Application Note	Funktionen des integrierten WebServers	DOC091203ANXXDE	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 113: Dokumentationsübersicht für netJACK sercos Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 185/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit sercos Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf		
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\							
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf		
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf		
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf		
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\							
Programmier- handbücher (Englische Version)	1. Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf		
(=1:9::::::)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf		
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf		
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf		
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf		
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf		
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf		
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf		

Kommunikationsmodule netJACK 186/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\sercos Slave	ja	Protocol API Manual	sercos Slave Protocol API	DOC100205APIXXEN	sercos Slave Protocol API XX EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 114: Dokumentationsübersicht für netJACK sercos Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 187/227

### 5.3.14 netJACK VARAN-Client/Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll VARAN-Client (Slave) auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet auf Seite 205 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit VARAN-Client (Slave):

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	netSLAVE DTM für Hilscher-NETX- Slave-Geräte	DOC080801OIXXDE	netSlave DTM XX DE.pdf
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	optional	Bediener-Manual	Ethernet Device Configuration, Adresseinstellungen bei Ethernet- fähigen Hilscher-Geräten	DOC050402OIXXDE	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 115: Dokumentationsübersicht für netJACK VARAN-Client (Slave) für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 188/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit VARAN-Client (Slave):

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(=::g:::::::,		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 189/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\VARAN Client	ja	Protocol API Manual	VARAN-Client (Slave) Protocol API	DOC100613APIXXEN	VARAN Client Protocol API XX EN
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 116: Dokumentationsübersicht für netJACK VARAN-Client (Slave) für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 190/227

### 5.3.15 netJACK PROFIBUS DP-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFIBUS DP-Master auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK PROFIBUS DP für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule netJACK Feldbus auf Seite 206 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit PROFIBUS DP-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf			
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf			
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf			
-	4. Training Material\DE\	ja	Schulungs- unterlagen	PROFIBUS DP Master, CIFX, COMX und netJACK - Konfigurieren und testen - Schritt für Schritt	DOC121003TMXXDE	PROFIBUS DP Master - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf			
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\								
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf			
Tidilabaonor		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf			
	SYCON.net     Protokollspezifische	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFIBUS DP-Master- Geräte	DOC070401OIXXDE	PROFIBUS DP-Master DTM OI XX DE.pdf			
	Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für PROFIBUS DP- Slave-Geräte	DOC031001OIXXDE	PROFIBUS DP GenericSlave DTM XX DE.pdf			
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf			
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf			

Tabelle 117: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFIBUS DP-Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 191/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit PROFIBUS DP-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname			
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf			
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\								
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf			
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf			
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\								
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf			
(_ngheene renersh)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf			
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf			
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf			
	3. Protocol API\PROFIBUS DP- Master	ja	Protocol API Manual	PROFIBUS DP-Master Protocol API	DOC061001APIXXEN	PROFIBUS DP-Master Protocol API XX EN.pdf			
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf			

Tabelle 118: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFIBUS DP-Master für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 192/227

### 5.3.16 netJACK PROFIBUS DP-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll PROFIBUS DP-Slave auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK PROFIBUS DP für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt Kommunikationsmodule netJACK Feldbus auf Seite 206 aufgelistet.

# HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit PROFIBUS DP-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf		
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\							
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für PROFIBUS DP-Slave-Geräte	DOC091001OIXXDE	PROFIBUS DP Slave DTM OI XX DE.pdf		
	Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf		
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf		
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf		

Tabelle 119: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFIBUS DP-Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 193/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit PROFIBUS DP-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(_ngheene renear)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 194/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
3. Protocol API\PROFIBUS DP Slave	ja	Protocol API Manual	PROFIBUS DP Slave Protocol API		PROFIBUS DP Slave Protocol API XX EN.pdf
4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 120: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFIBUS DP-Slave für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 195/227

# 5.3.17 netJACK CANopen-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CANopen-Master auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK CANopen für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Feldbus* auf Seite 206 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit CANopen-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf		
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\							
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für CANopen-Master-Geräte	DOC070402OIXXDE	CANopen-Master DTM OI XX DE.pdf		
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für CANopen- Slave-Geräte	DOC060203OIXXDE	CANopen GenericSlave DTM XX DE.pdf		
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf		
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf		

Tabelle 121: Dokumentationsübersicht für netJACK CANopen-Master für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 196/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit CANopen-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations- module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Freiberhandbücher Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- nandbücher Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	Protocol API\CANopen- Master	ja	Protocol API Manual	CANopen-Master Protocol API	DOC070501APIXXEN	CANopen-Master Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	CAN Data Link, Packet Interface	DOC110207APIxxEN	CAN Data Link - Packet Interface API xx EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 122: Dokumentationsübersicht für netJACK CANopen-Master für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 197/227

# 5.3.18 netJACK CANopen-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll CANopen-Slave auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK CANopen für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Feldbus* auf Seite 206 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit CANopen-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname		
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf		
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf		
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf		
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\							
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf		
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf		
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für CANopen-Slave-Geräte	DOC091002OIXXDE	CANopen Slave DTM OI XX DE.pdf		
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf		
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf		
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf		

Tabelle 123: Dokumentationsübersicht für netJACK CANopen-Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 198/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit CANopen-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(=::9::::::,		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 199/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	3. Protocol API\CANopen Slave	ja	Protocol API Manual	CANopen Slave Protocol API	DOC070901APIXXEN	CANopen Slave Protocol API XX EN.pdf
		optional	Protocol API Manual	CAN Data Link, Packet Interface		CAN Data Link - Packet Interface API xx EN.pdf
		optional	Protocol API	Object Dictionary, for CANopen and EtherCAT, V3	DOC110106APIXXEN	Object Dictionary V3 API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 124: Dokumentationsübersicht für netJACK CANopen-Slave für "Entwickler"

### 5.3.19 netJACK DeviceNet-Master

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll DeviceNet-Master auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK DeviceNet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Feldbus* auf Seite 206 aufgelistet.

### HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit DeviceNet-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
	software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	2. SYCON.net	ja	Bediener-Manual	DTM für DeviceNet-Master-Geräte	DOC070403OIXXDE	DeviceNet-Master DTM OI XX DE.pdf
	Protokollspezifische Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	Generisches DTM für DeviceNet- Slave-Geräte	DOC041201OIXXDE	DeviceNet GenericSlave DTM XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 200/227

 Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
 6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x		cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 125: Dokumentationsübersicht für netJACK DeviceNet-Master für "Benutzer"

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit DeviceNet-Master:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\					
Programmier- handbücher (Englische Version)	Driver Toolkit Manual	ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(Englicone volcion)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
		optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 201/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	3. Protocol API\DeviceNet- Master	ja	Protocol API Manual	DeviceNet-Master Protocol API	DOC080301APIXXEN	DeviceNet-Master Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 126: Dokumentationsübersicht für netJACK DeviceNet-Master für "Entwickler"

Kommunikationsmodule netJACK 202/227

### 5.3.20 netJACK DeviceNet-Slave

Die folgenden Handbücher sind für Sie verfügbar, wenn Sie das Protokoll DeviceNet-Slave auf dem Kommunikationsmodul netJACK benutzen. Alle Kommunikationsmodule netJACK DeviceNet für die die Communication Solutions-DVD Dokumentationen im Adobe-Acrobat<sup>®</sup> Reader-Format (PDF) bereit hält, sind im Abschnitt *Kommunikationsmodule netJACK Feldbus* auf Seite 206 aufgelistet.

## HANDBÜCHER FÜR "BENUTZER"

Verfügbare Handbücher für "Benutzer" für Kommunikationsmodul netJACK mit DeviceNet-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-	3. netJACK Manuals\DE\	ja	Benutzerhandbuch	NetJACK Kommunikationsmodul	DOC110504UMXXDE	netJACK – Communication Module UM XX DE.pdf
module – netJACK		ja	Benutzerhandbuch	Installation der Software für comX und netJACK, Treiber und Konfigurationssoftware installieren	DOC130405UMXXDE	comX und netJACK - Installation der Software UM XX DE.pdf
		optional	Revision List	What's New netJACK - Communication Solutions DVD	DOC120707RLXXEN	What's New netJACK - Communication Solutions DVD RL XX EN.pdf
Dokumentation >	5. Configuration Manuals\DE\					
Konfigurations- handbücher	SYCON.net Konfigurations software, Grundlagen	ja	Bediener-Manual	SYCON.net, Rahmenapplikation	DOC040402OIXXDE	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf
		ja	Bediener-Manual	FDT, Container	DOC040401OIXXDE	SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
	SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	ja	Bediener-Manual	DTM für DeviceNet-Slave-Geräte	DOC091003OIXXDE	DeviceNet Slave DTM OI XX DE.pdf
	3. Slave- Konfigurationssoftware, Grundlagen	optional	Bediener-Manual	netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK, Konfiguration von Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Slaves	DOC110205OIXXDE	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
	5. cifX TCP Server	optional	Bediener-Manual	cifX TCP/IP-Server, Remote- Verbindung über Ethernet	DOC100610OIXXDE	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
Dokumentation > Treiberhandbücher	6. Device Driver Manuals\EN\Installation	ja	Bediener-Manual	cifX Device Driver, Installation und Bedienung für Windows XP/Vista/7/8, V 1.2.x.x	DOC060601OIXXDE	cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf

Tabelle 127: Dokumentationsübersicht für netJACK DeviceNet-Slave für "Benutzer"

Kommunikationsmodule netJACK 203/227

# HANDBÜCHER FÜR "ENTWICKLER"

Verfügbare Handbücher für "Entwickler" für Kommunikationsmodul netJACK mit DeviceNet-Slave:

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
Dokumentation > Kommunikations-module – netJACK	3. netJACK Manuals\EN\	ja	Design Guide	netJACK Communication Module	DOC101101DGXXDE	netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
Dokumentation >	6. Device Driver Manuals\EN\					
Treiberhandbücher (Englische Version)	Device Driver	ja	Driver Manual	cifX Device Driver, Windows 2000/XP/Vista/7/8, V1.1.x.x	DOC060701DRVXXEN	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf
		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
	Diagnostic and Remote Access	optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Fundamentals V1.0.x.x	DOC090703PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Host Device V0.9.6.x	DOC100407PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf
		optional	Program Reference Guide	netX Diagnostic and Remote Access Target Device V2.0.x.x	DOC090701PRXXEN	netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
	Dual-Port Memory	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
Dokumentation >	7. Programming Manuals\EN\		•		•	
Programmier- handbücher (Englische Version)		ja	Programming Reference Guide	CIFX API	DOC121201PRXXEN	cifX API PR XX EN.pdf
(_ngheene renear)		ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf
	(*Bei Integration des netX in die	optional	Toolkit Manual	cifX/netX Toolkit DPM V1.1.x.x	DOC090203TKXXEN	cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf
	Hardware erforderlich.)	optional	Function Description	Second Stage Bootloader, netX 10/50/51/52/100/500, V1.4	DOC070301UMXXEN	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf
	Driver Toolkit Manual\Serial     DPM	optional	Technical Data Reference Guide	netX 10	DOC101205TRGXXEN	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf
	Hinweis: Diese Dokumen- tationen benötigen Sie nur für	optional	Technical Data Reference Guide	netX 50	DOC070602TRGXXEN	netX50_Program_Reference_Guide_Rev XX.pdf
	die Kommunikationsmodule netJACK DPM: NJ10, NJ50, NJ51.	optional	Getting Started Guide	Serial Dual-Port Memory Interface with netX	DOC120210GSXXEN	Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf
		optional	HAL	SPI Slave as DPM Interface, netX 100/500, V1.0.x.x	DOC120105HALXXEN	SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_X X_EN.pdf
	Dual-Port Memory Interface     Manual	ja	Dual-Port Memory Interface Manual	Dual-Port Memory Interface netX based Products	DOC060302DPMXXEN	netX Dual-Port Memory Interface DPM XX EN.pdf

Kommunikationsmodule netJACK 204/227

Autostartmenü	Pfad auf der DVD Documentation\	Erforder- lich	Dokumenttyp	Titel	Dokument-ID	Dateiname
	3. Protocol API\DeviceNet Slave	ja	Protocol API Manual	DeviceNet Slave Protocol API	DOC060202APIXXEN	DeviceNet Slave Protocol API XX EN.pdf
	4. Error Codes	optional	Reference Manual	Hilscher Error Codes	DOC100802PRXXEN	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 128: Dokumentationsübersicht für netJACK DeviceNet-Slave für "Entwickler"

# 5.4 Für welche Geräte gelten die Dokumentationen?

# 5.4.1 Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet

netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)   1632.100/EIS     netJACK DPM-Open-Modbus   1632.100/OMB     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1632.100/PLS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1632.100/PNS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1632.100/S3S     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/NRS     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/NRS     netJACK DPM-EtherCAT-Slave   1662.100/ECS     netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)   1662.100/EIS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1662.100/PNS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1662.100/S3S     netJACK DPM-EtherCAT-Master   1662.100/S3S     netJACK DPM-EtherCAT-Master   1623.100/ECM     netJACK DPM-EtherCAT-Slave   1623.100/ECM     netJACK DPM-EtherCAT-Slave   1623.100/ECM     netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)   1623.100/EIS     netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)   1623.100/EIS     netJACK DPM-POPERLINK-Slave   1623.100/EIS     netJACK DPM-POPERLINK-Slave   1623.100/PNM     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)   1623.100/PNM     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)   1623.100/PNM     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)   1623.100/S3M     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1623.100/NSS     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)	Gerät	Beschreibung	ArtNr.
netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)   1632.100/EIS     netJACK DPM-Open-Modbus   1632.100/PLS     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1632.100/PLS     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1632.100/PLS     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1632.100/PLS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1632.100/PLS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1632.100/PLS     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/VRS     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/VRS     netJACK DPM-EtherCAT-Slave   1662.100/EIS     netJACK DPM-EtherCAT-Slave   1662.100/EIS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1662.100/FNS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1662.100/FNS     netJACK DPM-Seroes Slave   1662.100/FNS     netJACK DPM-EtherCAT-Master   1623.100/ECM     netJACK DPM-EtherCAT-Master   1623.100/ECM     netJACK DPM-EtherNet/IP-Scanner (Master)   1623.100/EIS     netJACK DPM-EtherNet/IP-Scanner (Master)   1623.100/EIS     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1623.100/EIS     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1623.100/FIS     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1623.100/FIS     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1623.100/FIS     netJACK DPM serces Slave   1625.100/FIS     netJACK DPM serces Slave   1625.100/FIS     netJACK DPM serces SetherNet/IP-Scanner (Master)   1625.100/FIS	Real-Time-Ethe	ernet-Module (Slave) Dual-Port-Memory mit netX 50 Prozessor	
netJACK DPM-Open-Modbus   1632.100/OMB     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1632.100/PNS     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1632.100/PNS     netJACK DPM-POFINET I/O-Device   1632.100/PNS     netJACK DPM-Seros Slave   1632.100/PNS     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/VRS     Real-Time-Ethermet-Module (Slave) Dual-Port-Memory mit netX 51 Prozessor     NJ 51D-RE	NJ 50D-RE	netJACK DPM-EtherCAT-Slave	1632.100/ECS
netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1632.100/PLS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1632.100/PNS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1632.100/PNS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1632.100/PNS     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/VRS     Real-Time-Ethermet-Module (Slave) Dual-Port-Memory mit netX 51 Prozessor     NJ 51D-RE		netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)	1632.100/EIS
netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1632.100/PNS     netJACK DPM sercos Slave   1632.100/S3S     netJACK DPM sercos Slave   1632.100/S3S     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/VRS     Real-Time-Ether-ret-Module (Slave)   Dual-Port-Memory mit netX 51 Prozessor		netJACK DPM-Open-Modbus	1632.100/OMB
netJACK DPM sercos Slave   1632.100/S3S   netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/VRS     Real-Time-Ethernet-Module (Slave) Dual-Port-Memory mit netX 51 Prozessor     NJ 51D-RE		netJACK DPM-POWERLINK-Slave	1632.100/PLS
netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1632.100/VRS		netJACK DPM-PROFINET I/O-Device	1632.100/PNS
Real-Time-Ethernet-Module (Slave) Dual-Port-Memory mit netX 51 Prozessor   NJ 51D-RE		netJACK DPM sercos Slave	1632.100/S3S
NJ 51D-RE		netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)	1632.100/VRS
netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)   1662.100/EIS     netJACK DPM-Open-Modbus   1662.100/OMB     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1662.100/PNS     netJACK DPM sercos Slave   1662.100/S3S     Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) Dual-Port-Memory mit netX 100 Prozessor     NJ 100DN-RE	Real-Time-Ethe	ernet-Module (Slave) Dual-Port-Memory mit netX 51 Prozessor	
netJACK DPM-Open-Modbus   1662.100/OMB   netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1662.100/PNS   netJACK DPM sercos Slave   1662.100/S3S   Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) Dual-Port-Memory mit netX 100 Prozessor   1623.100/ECM   netJACK DPM-EtherCAT-Master   1623.100/ECM   netJACK DPM-EtherCAT-Slave   1623.100/EIM   netJACK DPM-EtherNet/IP-Scanner (Master)   1623.100/EIM   netJACK DPM-EtherNet/IP-Scanner (Master)   1623.100/EIM   netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)   1623.100/PLS   netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)   1623.100/PNM   netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)   1623.100/PNM   netJACK DPM sercos Master   1623.100/PNS   netJACK DPM sercos Slave   1623.100/S3S   netJACK DPM sercos Slave   1623.100/S3S   netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)   1623.100/FNS   netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)   1623.100/FNS   netJACK DPM-Sercos Slave   1623.100/FNS   netJACK DPM-Sercos Slave   1623.100/FNS   netJACK DPM-Sercos Slave   1623.100/FNS   netJACK DPM-Sercos Slave   1623.100/FNS   netJACK PCI Express-EtherCAT-Master   1625.100/ECM   netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave   1625.100/ECM   netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)   1625.100/EIM   netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)   1625.100/PNS   netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)   1625.100/PNM   netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)   1625.100/PNS   netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)   1625.100/PNS   netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)   1625.100/S3M   netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)   1625.100/S3M	NJ 51D-RE	netJACK DPM-EtherCAT-Slave	1662.100/ECS
netJACK DPM-PROFINET I/O-Device   1662.100/PNS   netJACK DPM sercos Slave   1662.100/S3S		netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)	1662.100/EIS
netJACK DPM sercos Slave   1662.100/S3S		netJACK DPM-Open-Modbus	1662.100/OMB
Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) Dual-Port-Memory mit netX 100 Prozessor           NJ 100DN-RE         netJACK DPM-EtherCAT-Master         1623.100/ECM           netJACK DPM-EtherCAT-Slave         1623.100/EIM           netJACK DPM-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1623.100/EIM           netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)         1623.100/EIS           netJACK DPM-Power-Modbus         1623.100/OMB           netJACK DPM-POWERLINK-Slave         1623.100/PLS           netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)         1623.100/PNM           netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)         1623.100/PNS           netJACK DPM sercos Master         1623.100/S3M           netJACK DPM sercos Slave         1623.100/S3S           netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)         1623.100/VRS           Real-Time-Ether-tet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIM           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIM           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PNS           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PNS		netJACK DPM-PROFINET I/O-Device	1662.100/PNS
NJ 100DN-RE		netJACK DPM sercos Slave	1662.100/S3S
netJACK DPM-EtherCAT-Slave         1623.100/ECS           netJACK DPM-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1623.100/EIM           netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)         1623.100/EIS           netJACK DPM-Den-Modbus         1623.100/OMB           netJACK DPM-POWERLINK-Slave         1623.100/PLS           netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)         1623.100/PNM           netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)         1623.100/PNS           netJACK DPM sercos Master         1623.100/S3M           netJACK DPM sercos Slave         1623.100/S3S           netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PNS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Expre	Real-Time-Ethe	ernet-Module (Master/Slave) Dual-Port-Memory mit netX 100 Prozessor	
netJACK DPM-EtherNet/IP-Scanner (Master)   1623.100/EIM     netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)   1623.100/EIS     netJACK DPM-Open-Modbus   1623.100/OMB     netJACK DPM-POWERLINK-Slave   1623.100/PLS     netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)   1623.100/PNM     netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)   1623.100/PNS     netJACK DPM sercos Master   1623.100/S3M     netJACK DPM sercos Slave   1623.100/S3S     netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)   1623.100/VRS     Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor     NJ 100EN-RE	NJ 100DN-RE	netJACK DPM-EtherCAT-Master	1623.100/ECM
netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)         1623.100/EIS           netJACK DPM-Open-Modbus         1623.100/OMB           netJACK DPM-POWERLINK-Slave         1623.100/PLS           netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)         1623.100/PNM           netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)         1623.100/PNS           netJACK DPM sercos Master         1623.100/S3M           netJACK DPM sercos Slave         1623.100/S3S           netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PLS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNM           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM-EtherCAT-Slave	1623.100/ECS
netJACK DPM-Open-Modbus         1623.100/OMB           netJACK DPM-POWERLINK-Slave         1623.100/PLS           netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)         1623.100/PNM           netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)         1623.100/PNS           netJACK DPM sercos Master         1623.100/S3M           netJACK DPM sercos Slave         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PIS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNM           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM-EtherNet/IP-Scanner (Master)	1623.100/EIM
netJACK DPM-POWERLINK-Slave         1623.100/PLS           netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)         1623.100/PNM           netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)         1623.100/PNS           netJACK DPM sercos Master         1623.100/S3M           netJACK DPM sercos Slave         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-PowerLink-Slave         1625.100/DIS           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PLS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNM           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM-EtherNet/IP-Adapter (Slave)	1623.100/EIS
netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)         1623.100/PNM           netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)         1623.100/PNS           netJACK DPM sercos Master         1623.100/S3M           netJACK DPM sercos Slave         1623.100/S3S           netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIM           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PLS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNM           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM-Open-Modbus	1623.100/OMB
netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)         1623.100/PNS           netJACK DPM sercos Master         1623.100/S3M           netJACK DPM sercos Slave         1623.100/S3S           netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIM           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PLS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNM           netJACK PCI Express -PROFINET I/O-Device (Slave)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM-POWERLINK-Slave	1623.100/PLS
netJACK DPM sercos Master         1623.100/S3M           netJACK DPM sercos Slave         1623.100/S3S           netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIM           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-Open-Modbus         1625.100/OMB           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PNS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNM           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM-PROFINET I/O-Controller (Master)	1623.100/PNM
netJACK DPM sercos Slave         1623.100/S3S           netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/DIS           netJACK PCI Express-Open-Modbus         1625.100/OMB           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PLS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM-PROFINET I/O-Device (Slave)	1623.100/PNS
netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)         1623.100/VRS           Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-Open-Modbus         1625.100/OMB           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PLS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNM           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM sercos Master	1623.100/S3M
Real-Time-Ethernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor           NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIM           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-Open-Modbus         1625.100/OMB           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PLS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNS           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM sercos Slave	1623.100/S3S
NJ 100EN-RE         netJACK PCI Express-EtherCAT-Master         1625.100/ECM           netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave         1625.100/ECS           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)         1625.100/EIM           netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)         1625.100/EIS           netJACK PCI Express-Open-Modbus         1625.100/OMB           netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave         1625.100/PLS           netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)         1625.100/PNM           netJACK PCI Express sercos Master         1625.100/S3M           netJACK PCI Express sercos Slave         1625.100/S3S		netJACK DPM-VARAN-Client (Slave)	1623.100/VRS
netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)  netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)  netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)  netJACK PCI Express-Open-Modbus  netJACK PCI Express-Open-Modbus  netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave  netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)  netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)  netJACK PCI Express sercos Master  netJACK PCI Express sercos Slave  1625.100/S3S	Real-Time-Ethe	ernet-Module (Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor	
netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)1625.100/EIMnetJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)1625.100/EISnetJACK PCI Express-Open-Modbus1625.100/OMBnetJACK PCI Express-POWERLINK-Slave1625.100/PLSnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)1625.100/PNMnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)1625.100/PNSnetJACK PCI Express sercos Master1625.100/S3MnetJACK PCI Express sercos Slave1625.100/S3S	NJ 100EN-RE	netJACK PCI Express-EtherCAT-Master	1625.100/ECM
netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)1625.100/EISnetJACK PCI Express-Open-Modbus1625.100/OMBnetJACK PCI Express-POWERLINK-Slave1625.100/PLSnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)1625.100/PNMnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)1625.100/PNSnetJACK PCI Express sercos Master1625.100/S3MnetJACK PCI Express sercos Slave1625.100/S3S		netJACK PCI Express-EtherCAT-Slave	1625.100/ECS
netJACK PCI Express-Open-Modbus1625.100/OMBnetJACK PCI Express-POWERLINK-Slave1625.100/PLSnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)1625.100/PNMnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)1625.100/PNSnetJACK PCI Express sercos Master1625.100/S3MnetJACK PCI Express sercos Slave1625.100/S3S		netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Scanner (Master)	1625.100/EIM
netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave1625.100/PLSnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)1625.100/PNMnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)1625.100/PNSnetJACK PCI Express sercos Master1625.100/S3MnetJACK PCI Express sercos Slave1625.100/S3S		netJACK PCI Express-EtherNet/IP-Adapter(Slave)	1625.100/EIS
netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)1625.100/PNMnetJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)1625.100/PNSnetJACK PCI Express sercos Master1625.100/S3MnetJACK PCI Express sercos Slave1625.100/S3S		netJACK PCI Express-Open-Modbus	1625.100/OMB
netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)1625.100/PNSnetJACK PCI Express sercos Master1625.100/S3MnetJACK PCI Express sercos Slave1625.100/S3S		netJACK PCI Express-POWERLINK-Slave	1625.100/PLS
netJACK PCI Express sercos Master1625.100/S3MnetJACK PCI Express sercos Slave1625.100/S3S		netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Controller(Master)	1625.100/PNM
netJACK PCI Express sercos Slave 1625.100/S3S		netJACK PCI Express-PROFINET I/O-Device (Slave)	1625.100/PNS
·		netJACK PCI Express sercos Master	1625.100/S3M
netJACK PCI Express-VARAN-Client (Slave) 1625.100/VRS		netJACK PCI Express sercos Slave	1625.100/S3S
		netJACK PCI Express-VARAN-Client (Slave)	1625.100/VRS

Tabelle 129: Kommunikationsmodule netJACK Real-Time-Ethernet

# 5.4.2 Kommunikationsmodule netJACK Feldbus

Gerät	Beschreibung	ArtNr.
Feldbusmodule	(Master/Slave) Dual-Port-Memory mit netX 10 Prozessor	
NJ 10D-DPS	netJACK DPM oder SPI PROFIBUS DP-Slave	1652.420/DPS
NJ 10D-COS	netJACK DPM oder SPI CANopen-Slave	1652.540/COS
NJ 10D-DNS	netJACK DPM oder SPI DeviceNet-Slave	1652.520/DNS
NJ 10D-CCS	netJACK DPM oder SPI CC-Link-Slave	1652.740/CCS
Feldbusmodule	(Master/Slave) Dual-Port-Memory mit netX 100 Prozessor	
NJ 100DN-DP	netJACK DPM PROFIBUS DP-Master	1623.400/DPM
	netJACK DPM PROFIBUS DP-Slave	1623.400/DPS
NJ 100DN-CO	netJACK DPM CANopen-Master	1623.500/COM
	netJACK DPM CANopen-Slave	1623.500/COS
NJ 100DN-DN	netJACK DPM DeviceNet-Master	1623.510/DNM
	netJACK DPM DeviceNet-Slave	1623.510/DNS
Feldbusmodule	(Master/Slave) PCI Express mit netX 100 Prozessor	
NJ 100EN-DP	netJACK PCI Express PROFIBUS DP-Master	1625.400/DPM
	netJACK PCI Express PROFIBUS DP-Slave	1625.400/DPS
NJ 100EN-CO	netJACK PCI Express CANopen-Master	1625.500/COM
	netJACK PCI Express CANopen-Slave	1625.500/COS
NJ 100EN-DN	netJACK PCI Express DeviceNet-Master	1625.510/DNM
	netJACK PCI Express DeviceNet-Slave	1625.510/DNS

Tabelle 130: Kommunikationsmodule netJACK Feldbus

# 5.5 Wo sind die Installations- und Konfigurationschritte beschrieben

In der folgenden Tabelle finden Sie Verweise, wo die einzelnen Schritte zur Installation, Konfiguration oder Diagnose für Ihr Kommunikationsmodul netJACK Real-Time-Ethernet oder Feldbus (Master und Slave) beschrieben sind (in welchem Handbuch, Kapitel oder Abschnitt).

- Das Slave-Gerät kann mithilfe des entsprechenden Slave-DTM in der Konfigurationssoftware SYCON.net konfiguriert werden. Alternativ kann das einfache Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool verwendet werden.
- Das Master-Gerät kann mithilfe des entsprechenden Master-DTM in der Konfigurationssoftware **SYCON.net** konfiguriert werden.

#	Schritt	Detaillierte Informationen siehe Handbuch	Kapitel > Abschnitt
1	Treiber und Software installieren		
	- Gegebenenfalls cifX Device Driver installieren (wenn ein Adapter und ein PC verwendet werden), - gegebenenfalls USB-Treiber installieren (abhängig von Gerätetyp / Ausstattung), - SYCON.net installieren, - gegebenenfalls netX Configuration Tool installieren	Benutzerhandbuch netJACK Kommunikationsmodul	Schnelleinstieg und Installation der Software
2	Hardware installieren		
	<ul> <li>Vorsichtsmaßnahmen für elektrostatisch gefährdete Bauelemente beachten</li> <li>Sicherheitsvorkehrungen treffen,</li> <li>netJACK installieren,</li> <li>Verbindungskabel zum Master oder Slave anschließen und Detailangaben dazu im Handbuch beachten.</li> </ul>	wie vor	Schnelleinstieg > und Installation, Deinstallation und Austausch der Hardware
3	Slave-Gerät konfigurieren mit SYCON.net		
	- Slave-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \(\mathbb{D}\)ocumen- tation\(\mathbb{S}\). Configuration \(Manuals\)\(DE\(\mathbb{Z}\). SYCON.net \(Protokollspezi- fische \(Konfigurationsdialoge\).	Schnelleinstieg und Einstellungen > Firmware- Download
		Benutzerhandbuch netJACK Kommunikationsmodul	Gerätenamen in SYCON.net
4	ODER Slave-Gerät konfigurieren mit netX Configuration Tool		
	- Slave-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Bediener-Manual netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK	Übersicht netX Configuration Tool > Mit netX Configuration Tool arbeiten
5	Master-Gerät konfigurieren mit SYCON.net		
	- Master-Gerät konfigurieren - Firmware und Konfiguration herunterladen	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge).	Schnelleinstieg und Einstellungen > Firmware- Download

#	Schritt	Detaillierte Informationen siehe Handbuch	Kapitel > Abschnitt
		Benutzerhandbuch netJACK Kommunikationsmodul	Gerätenamen in SYCON.net
		wie vor	Hinweise zur Konfiguration des Master-Geräte
6	Slave-Diagnose mit SYCON.net		
	<ul> <li>(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose &gt; Allgemeindiagnose &gt; Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein!</li> <li>(2.) "Kommunkation" ist grün: E/A-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen.</li> <li>(3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.</li> </ul>	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \Documen- tation\5. Configuration Manuals\ DE\2. SYCON.net Protokollspezi- fische Konfigurationsdialoge).	Diagnose und Werkzeuge > E/A-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose
7	ODER Slave-Diagnose mit netX Configuration Tool		
	<ul> <li>(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose &gt; Diagnose &gt; Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein!</li> <li>(2.) "Kommunkation" ist grün: IO-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen.</li> <li>(3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.</li> </ul>	Bediener-Manual netX Configuration Tool für cifX, comX und netJACK	Übersicht netX Configuration Tool > Mit netX Configuration Tool arbeiten, Diagnose und Werkzeuge > IO-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose
8	Master-Diagnose mit SYCON.net		
	<ul> <li>(1.) Prüfen, ob die Kommunikation OK ist: Diagnose &gt; Allgemeindiagnose &gt; Gerätestatus "Kommunikation" muss grün sein!</li> <li>(2.) "Kommunkation" ist grün: E/A-Monitor aufrufen und E/A-Daten testen.</li> <li>(3.) "Kommunkation" ist nicht grün: Diagnose und Erweiterte Diagnose zur Fehlersuche verwenden.</li> </ul>	Siehe protokollspezifisches Bediener-Manual zum DTM (im DVD-Verzeichnis \textstyle{Documen-tation\textstyle{5}}. Configuration Manuals\textstyle{DE\textstyle{2}}. SYCON.net Protokollspezifische Konfigurationsdialoge\textstyle{9}.	Diagnose und Werkzeuge > E/A-Monitor, gegebenenfalls Erweitere Diagnose
9	Firmware aktualisieren mittels HTTP und Ethernet-Schnittstelle		
	Bei netJACK Kommunikationsmodulen NJ 50D-RE und NJ 100EN-RE für Real-Time-Ethernet, die mit einer Firmware mit integriertem WebServer betrieben werden, besteht die Möglichkeit, die Firmware mittels HTTP und Ethernet-Schnittstelle zu aktualisieren. Dies gilt für die Systeme/Geräte: - PNS für NJ 50X, NJ 100XX, - S3S für NJ 50X, NJ 100XX, - EIM für NJ100XX, - EIS für NJ 50X, NJ 100XX,	Application Note Funktionen des integrierten WebServers	

Tabelle 131: Literaturverweise für Kommunikationsmodule netJACK (Master und Slave)

Hilfswerkzeuge 209/227

# 6 Hilfswerkzeuge

# 6.1 Welche Hilfswerkzeuge gibt es und was kann ich damit machen?

Folgende Hilfswerkzeuge (Tools) stehen auf der Communication Solutions-DVD zur Verfügung:

TAG-List Editor

Tag-Listen-Editor zum Anzeigen und zur Bearbeitung von Tag-Listen oder von Firmware-Dateien, die Tag-Listen enthalten. Die Firmware-Dateien sind NXF- und NXO-Dateien oder 2nd-Stage-Loader (BSL).

NXCheck

Zum Auslesen der Firmware-Version.

cifX TCP Server

Das Programm cifX TCP/IP Server for SYCON.net wird eingesetzt, um eine Ferndiagnose über Ethernet zu ermöglichen. Voraussetzung ist, dass auf Ihrem PC ein Windows-Betriebssystem installiert ist.

Hilfswerkzeuge 210/227

# 6.2 Hilfswerkzeuge aufrufen

Sie können die Hilfswerkzeuge aus dem Startmenü **Communication Solutions** heraus aufrufen. Dazu:

- 5. Die Communication Solutions-DVD in das lokale DVD-ROM-Laufwerk einlegen.
- → Der Startbildschirm Communication Solutions erscheint.
- 6. Treiber, Software und Werkzeuge > Hilfswerkzeuge anklicken.



Abbildung 23: Hilfswerkzeuge aufrufen

- Po Der Ordner **Tools** wird angezeigt, mit den Unterordnern:
- cifX TCP Server
- NXCheck
- TAG-List Editor
- In den Unterordnern liegt jeweils eine ausführbare Datei für das Hilfswerkzeug und eine Dokumentation zu dem Hilfswerkzeug im Adobe-Acrobat® Reader-Format (PDF) oder im Text-Format (TXT).

Hilfswerkzeuge 211/227

### 6.2.1 cifX TCP Server

➤ Um das Hilfswerkzeug cifX TCP/IP Server for SYCON.net zu starten, die Datei cifXTCPServer.exe via Doppelklick ausführen.



Angaben zu den Voraussetzungen, den Grundlagen und zur Handhabung des Programms cifX TCP/IP Server for SYCON.net und dessen Benutzeroberfläche TCP/IP Server for cifX für die TCP/IP-Kommunikation finden Sie im Bediener-Manual cifX TCP/IP-Server, Remote-Verbindung über Ethernet. Die Datei cifX TCP-IP Server OI XX DE.pdf für das Handbuch liegt auf der Communication Solutions-DVD im Ordner \textit{Tools\cifX TCP Server}\text{ bereit.}

### 6.2.2 NXCheck

- Das Hilfswerkzeug NXCheck zunächst registrieren.
- ▶ Dazu die Datei NXCheck.exe von der Communication Solutions-DVD aus dem Ordner \(\text{Tools\WXCheck\\}\) auf Ihre lokale Festplatte kopieren.
- Start > Ausführen wählen.
- > Bei Öffnen den DOS-Befehl "cmd" eingeben und OK anklicken.
- Die DOS-Box öffnet sich.
- ▶ Den Laufwerksbuchstaben eingeben, wo Sie die Datei NXCheck.exe abgelegt haben.
- Enter drücken.
- Den DOS-Befehl "cd" eingeben.
- Nach "cd" ein Leerzeichen eingeben.
- ➤ Nach dem Leerzeichen den Pfad eingeben, wo Sie die Datei NXCheck.exe abgelegt haben.
- > Enter drücken.
- Den Befehl "NXCheck.exe -r" eingeben.
- → Das Hilfswerkzeug NXCheck wird auf Ihrem PC registriert.
- Mit einem Doppelklick auf die Firmware-Dateien mit der Erweiterung \*.NXF in Ihrem Dateisystem k\u00f6nnen Sie jetzt die Firmware-Version auslesen.
- Es öffnet sich eine DOS-Box in der Sie die Firmware-Version ablesen können.



Weitere Angaben zu dem Hilfswerkzeug **NXCheck** finden Sie in der Datei *NXCheck.txt*. Diese liegt auf der Communication Solutions-DVD im Ordner *\text{Tools}\text{NXCheck}* bereit.

Hilfswerkzeuge 212/227

### 6.2.3 TAG-List Editor



**Wichtig:** Der Einsatz des Tag-Listen-Editors erfordert Expertenwissen. Bei nicht fachlicher Verwendung des Tag-Listen-Editors können erhebliche Schäden an der Software, Firmware und Konfiguration für Ihr Gerät entstehen, die zum Funktionsverlust Ihres Gerätes führen.



Weiter Angaben zu dem Hilfswerkzeug **TAG-List Editor** finden Sie im Operating Instruction Manual **Tag List Editor Viewing and Editing Tags in NXF/NXO/BSL Files**. Die Datei *Tag List Editor - Viewing and Editing Tags OI XX EN.pdf* für das Handbuch liegt auf der Communication Solutions-DVD im Ordner \text{\textit{TOols\text{TAG-List Editor}}} bereit.

Anhang 213/227

# 7 Anhang

# 7.1 Verzeichnis "Documentation"

Verzeichnis	Sprache	Unterverzeichnis	Unterverzeichnis	Dokumentationen
Installation Guide	-		-	Software Installation - Communication Solutions IG XX DE.pdf, comsol_ig_1031.chm (Hilfe-Datei)
1. cifX Manuals	DE	-	-	PC-Karten CIFX 50 50E 70E 100EH UM XX DE.pdf, PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf, PC-Karten CIFX 80 90 90E 104C UM XX DE.pdf, PC-Karten cifX Installation der Software UM XX DE.pdf, Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf, What's New cifX – Commmunication Solution DVD RL XX EN.pdf
2. comX Manuals	DE	-	-	Nur Englisches COMX Design Guide verfügbar.txt, comX Kommunikationsmodul UM XX DE.pdf, comX und netJACK - Installation der Software UM 01 DE; Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf, What's New comX – Commmunication Solution DVD RL XX EN.pdf
	EN			COMX Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf
3. netJACK Manuals	DE	-	-	Nur Englisches netJACK Design Guide verfügbar, netJACK Kommunikationsmodul UM XX DE.pdf, comX und netJACK - Installation der Software UM 01 DE; Verkabelungshinweise UM XX DE.pdf, What's New netJACK – Commmunication Solution DVD RL XX EN.pdf
	EN			netJACK Communication Module Design Guide DG xx EN.pdf,
4. Training Material	DE	-	-	EtherNetIP Scanner - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf, PROFIBUS DP Master - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf, PROFINET IO Controller - Konfigurieren und testen TM XX DE.pdf
5. Configuration Manuals	DE	SYCON.net-Konfigurations- software, Grundlagen	-	SYCONnet netFrame OI XX DE.pdf, SYCONnet netDevice OI XX DE.pdf
		SYCON.net     Protokollspezifische     Konfigurationsdialoge	-	AS-Interface Generic Slave DTM OI XX DE.pdf, AS-Interface Master DTM OI XX DE.pdf, CANopen Generic Slave DTM OI XX DE.pdf, CANopen-Master netX DTM OI XX DE.pdf, CANopen Slave DTM OI XX DE.pdf, CANopen Slave DTM OI XX DE.pdf, DeviceNet Generic Slave DTM OI XX DE.pdf, DeviceNet-Master netX DTM OI XX DE.pdf, DeviceNet Slave DTM OI XX DE.pdf, EtherCAT GenericSlave DTM OI XX DE.pdf, EtherCAT Master DTM OI XX DE.pdf, EtherCAT Slave DTM OI XX DE.pdf, EtherNetIP Adapter DTM OI XX DE.pdf, EtherNetIP Generic Adapter DTM EDS OI XX DE.pdf, EtherNetIP GenericAdapter DTM OI XX DE.pdf, EtherNetIP GenericAdapter DTM OI XX DE.pdf, EtherNetIP Scanner DTM OI XX DE.pdf,

Anhang 215/227

Verzeichnis	Sprache	Unterverzeichnis	Unterverzeichnis	Dokumentationen
				netSlave DTM OI XX DE.pdf, PROFIBUS Generic Slave DTM OI XX DE.pdf, PROFIBUS Master netX DTM OI XX DE.pdf, PROFIBUS Slave DTM OI XX DE.pdf, PROFIBUS MPI DTM OI XX DE.pdf, PROFINET IO Controller DTM OI XX DE.pdf, PROFINET IO Device DTM OI XX DE.pdf, PROFINET IO GenericDevice DTM OI XX DE.pdf, sercos Generic Slave DTM OI XX DE.pdf, sercos Master DTM OI XX DE.pdf, sercos Slave DTM OI XX DE.pdf,
		3. Slave-Konfigurationswerkzeug, Grundlagen	-	cifX comX netJACK Configuration by netX Configuration Tool OI XX DE.pdf
		LAN-Netzwerkscanner- Werkzeug	-	Ethernet Device Configuration OI XX DE.pdf
		5. cifX TCP Server	-	cifX TCP IP Server OI XX DE.pdf
		6. Integrierter WebServer	-	Funktionen des integrierten WebServers AN XX DE.pdf
6. Device Driver Manuals	EN	Device Driver	-	cifX Device Driver - Windows DRV XX EN.pdf, cifX API PR XX EN.pdf
		Diagnostic and Remote Access		netX Diagnostic and Remote Access - Fundamentals PR XX EN.pdf, netX Diagnostic and Remote Access - Host Device PR XX EN.pdf, netX Diagnostic and Remote Access - Target Device PR XX EN.pdf
		Dual-Port Memory		netX Dual-Port-Memory Interface DPM XX EN.pdf
		Installation		cifX Device Driver Installation für Windows OI XX DE.pdf
7. Programming Manuals	EN	Driver Toolkit Manual	-	Second Stage Boot Loader netX FD XX EN.pdf, cifX API PR XX.pdf, cifX netX Toolkit - DPM TK XX EN.pdf, netX Dual-Port Memory Interface DPM XX.pdf
			Serial DPM	netX10_Technical_Reference_Guide_XX.pdf, netX50_Program_Reference_Guide_RevXX.pdf, Serial DPM interface with netX GS 01 XX.pdf, SPI_Slave_DPM_netX_100_500_HAL_XX_EN.pdf
		Dual-Port-Memory Interface     Manual	-	netX Dual-Port-Memory Interface DPM XX EN.pdf
		Protocol Application     Programming Interface	AS-Interface Master	AS-Interface Master Protocol API XX EN.pdf
			CANopen-Master	CANopen-Master Protocol API XX EN.pdf, CAN Data Link - Packet Interface API XX EN.pdf
			CANopen Slave	CANopen Slave Protocol API XX EN.pdf, CAN Data Link - Packet Interface API XX EN.pdf, Object Dictionary V3 API XX EN.pdf

Anhang 216/227

Verzeichnis	Sprache	Unterverzeichnis	Unterverzeichnis	Dokumentationen
			CC-Link Slave	CC-Link Slave Protocol API XX EN.pdf
			CompoNet Slave	CompoNet Slave Protocol API XX EN.pdf
			DeviceNet Master	DeviceNet-Master Protocol API XX EN.pdf
			DeviceNet Slave	DeviceNet Slave Protocol API XX EN.pdf
			EtherCAT Master	EtherCAT Master V3 Protocol API XX EN.pdf
			EtherCAT Slave V2	EtherCAT Slave Protocol API XX EN.pdf
			EtherCAT Slave V4	EtherCAT Slave V4 Protocol API XX EN.pdf, Object Dictionary V3 API XX EN.pdf, EtherCAT Slave - Migration from Version 2.5 to 4.2 MG XX EN.pdf
			EtherNetIP Adapter	EtherNetIP Adapter Protocol API XX EN.pdf, TCP IP - Packet Interface API XX EN.pdf
			EtherNetIP Scanner	EtherNetIP Scanner Protocol API XX EN.pdf, TCP IP - Packet Interface API XX EN.pdf
			Open Modbus TCP	OpenModbusTCP Protocol API XX EN.pdf, TCP IP - Packet Interface API XX EN.pdf
			POWERLINK Controlled Node	POWERLINK Controlled Node Protocol API XX EN.pdf
			PROFIBUS DP Master	PROFIBUS DP-Master Protocol API XX EN.pdf
			PROFIBUS DP Slave	PROFIBUS DP Slave Protocol API XX EN.pdf
			PROFIBUS MPI Device	PROFIBUS MPI Protocol API XX EN.pdf
			PROFINET IO Device V3.4	PROFINET IO Device Protocol API XX EN.pdf, TCP IP - Packet Interface API XX EN.pdf
			PROFINET IO Device V3.5	PROFINET IO Device V3.5 Protocol API XX EN.pdf, PROFINET IO Device - Migration from Version 3.4 to 3.5 MG XX EN.pdf
			PROFINET IO Controller	PROFINET IO-Controller Protocol API XX EN.pdf, TCP IP - Packet Interface API XX EN.pdf
			sercos Master	sercos Master Protocol API XX EN.pdf
			sercos Slave	sercos Slave Protocol API XX EN.pdf
			VARAN Client	VARAN Client Protocol API XX EN
		4. Error Codes	-	Error Codes EN XX EN.pdf

Tabelle 132: Verzeichnis "Documentation" der Communication Solutions-DVD

Anhang 217/227

# 7.2 Verzeichnis "Examples and API/2. Application Examples"

Verzeichnis	Sprache	Unterverzeichnis	Unterverzeichnis	Dokumentationen
2. Application Examples	EN	EtherCAT Master\	SYCON.net based Configuration	EtherCAT Master - SYCON.net based Configuration AN XX EN.pdf
		EtherCAT Slave V4\	CoE Communication	EtherCAT Slave - How to configure and use CoE Communication AN XX EN.pdf
		PROFINET IO Controller\	Acyclic Services	PROFINET IO Controller - How to use the API for Acyclic Services AN XX EN.pdf
		PROFINET IO Controller\	Configue the Controller via API	PROFINET IO Controller - How to use the API to configue the Controller AN XX EN.pdf
		POWERLINK Controlled Node\	Configuration and Communication	POWERLINK Controlled Node - Configuration and Communication AN XX EN.pdf

Tabelle 133: Verzeichnis "Examples and API/2. Application Examples" der Communication Solutions-DVD

Anhang 218/227

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Communication Solutions – Startbildschirm	8
Abbildung 2: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen	20
Abbildung 3: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen	21
Abbildung 4: Installation für SYCON.net-Konfigurationssoftware aufrufen	22
Abbildung 5: Installation für Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool aufrufen	23
Abbildung 6: Communication Solutions – Dokumentation	24
Abbildung 7: Documentation\1. cifX Manuals\	24
Abbildung 8: Documentation\5. Configuration Manuals\DE	25
Abbildung 9: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen	91
Abbildung 10: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen	92
Abbildung 11: Installation für SYCON.net-Konfigurationssoftware aufrufen	93
Abbildung 12: Installation für Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool aufrufen	94
Abbildung 13: Communication Solutions – Dokumentation	95
Abbildung 14: Documentation\2. comX Manuals\	95
Abbildung 15: Documentation\5. Configuration Manuals\DE	96
Abbildung 16: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen	152
Abbildung 17: Installation für Gerätetreiber cifX Device Driver aufrufen	153
Abbildung 18: Installation für SYCON.net-Konfigurationssoftware aufrufen	154
Abbildung 19: Installation für Slave-Konfigurationswerkzeug netX Configuration Tool aufrufen	155
Abbildung 20: Communication Solutions – Dokumentation	156
Abbildung 21: Documentation\3. netJACK Manuals\	156
Abbildung 22: Documentation\5. Configuration Manuals\DE	157
Abbildung 23: Hilfswerkzeuge aufrufen	210
7.4 Tabellenverzeichnis	
Tabelle 1: Änderungsübersicht	7
Tabelle 1: Änderungsübersicht  Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD	7 10
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD	10
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt	10 17
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt	10 17 17
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt	10 17 17 17
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer"	10 17 17 17 30
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer"	10 17 17 17 30 31
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31 32 33
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer"	10 17 17 17 30 31 32 33 35
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD  Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt  Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt  Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt  Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer"  Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler"  Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer"  Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer"  Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Entwickler"  Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer"  Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler"  Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler" Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD  Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt  Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt  Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt  Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer"  Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler"  Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer"  Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler"  Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Entwickler"  Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer"  Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler"  Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer"  Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler"  Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler" Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler" Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler" Tabelle 16: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler" Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler" Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler" Tabelle 16: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler" Tabelle 17: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler" Tabelle 18: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 45
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler" Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 17: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 18: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer" Tabelle 19: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler" Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 16: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 18: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer" Tabelle 19: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Entwickler" Tabelle 20: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 48
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 16: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 17: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer" Tabelle 19: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer" Tabelle 20: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer" Tabelle 21: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 48 49
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Entwickler" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Entwickler" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Entwickler" Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 16: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler" Tabelle 17: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer" Tabelle 18: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Entwickler" Tabelle 19: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer" Tabelle 20: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Entwickler" Tabelle 21: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Entwickler" Tabelle 22: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Entwickler"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 48 49 51
Tabelle 2: Verzeichnisstruktur der Communication Solutions-DVD Tabelle 3: Detaillierte Informationen zu PC-Karten cifX siehe Abschnitt Tabelle 4: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule comX siehe Abschnitt Tabelle 5: Detaillierte Informationen zu Kommunikationsmodule netJACK siehe Abschnitt Tabelle 6: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Benutzer" Tabelle 7: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Master für "Entwickler" Tabelle 8: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 9: Dokumentationsübersicht für cifX EtherCAT-Slave für "Benutzer" Tabelle 10: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer" Tabelle 11: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 12: Dokumentationsübersicht für cifX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer" Tabelle 13: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 14: Dokumentationsübersicht für cifX Open-Modbus/TCP für "Benutzer" Tabelle 15: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 16: Dokumentationsübersicht für cifX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer" Tabelle 17: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer" Tabelle 19: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer" Tabelle 20: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer" Tabelle 21: Dokumentationsübersicht für cifX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer"	10 17 17 17 30 31 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 48 49

Anhang 219/227

Tabelle 25: Dokumentationsübersicht für cifX sercos Slave für "Entwickler"	54
Tabelle 26: Dokumentationsübersicht für cifX VARAN-Client (Slave) für "Benutzer"	56
Tabelle 27: Dokumentationsübersicht für cifX VARAN-Client (Slave) für "Entwickler"	57
Tabelle 28: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS DP-Master für "Benutzer"	59
Tabelle 29: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS DP-Master für "Entwickler"	60
Tabelle 30: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS DP-Slave für "Benutzer"	61
Tabelle 31: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS DP-Slave für "Entwickler"	62
Tabelle 32: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS MPI-Gerät für "Benutzer"	64
Tabelle 33: Dokumentationsübersicht für cifX PROFIBUS MPI-Gerät für "Entwickler"	65
Tabelle 34: Dokumentationsübersicht für cifX CANopen-Master für "Benutzer"	67
Tabelle 35: Dokumentationsübersicht für cifX CANopen-Master für "Entwickler"	68
Tabelle 36: Dokumentationsübersicht für cifX CANopen-Slave für "Benutzer"	69
Tabelle 37: Dokumentationsübersicht für cifX CANopen-Slave für "Entwickler"	70
Tabelle 38: Dokumentationsübersicht für cifX DeviceNet-Master für "Benutzer"	72
Tabelle 39: Dokumentationsübersicht für cifX DeviceNet-Master für "Entwickler"	72
Tabelle 40: Dokumentationsübersicht für cifX DeviceNet-Slave für "Benutzer"	74
Tabelle 41: Dokumentationsübersicht für cifX DeviceNet-Slave für "Entwickler"	75
Tabelle 42: Dokumentationsübersicht für cifX AS-Interface-Master für "Entwickler"	77
Tabelle 43: Dokumentationsübersicht für cifX AS-Interface-Master für "Bertutzer"	78
Tabelle 44: Dokumentationsübersicht für cifX CompoNet-Slave für "Benutzer"	79
Tabelle 45: Dokumentationsübersicht für cifX CompoNet-Slave für "Behützer"	80
Tabelle 46: Dokumentationsübersicht für cifX CC-Link-Slave für "Entwicklei"	81
Tabelle 47: Dokumentationsübersicht für cifX CC-Link-Slave für "Behützer"	82
Tabelle 48: PC-Karten cifX Real-Time-Ethernet	83
Tabelle 49: PC-Karten cifX PROFIBUS DP bzw. PROFIBUS MPI	84
Tabelle 50: PC-Karten cifX CANopen	84
Tabelle 51: PC-Karten cifX DeviceNet	85
Tabelle 52: PC-Karten cifX AS-Interface	85
Tabelle 53: PC-Karten cifX CompoNet Slave	85
Tabelle 54: PC-Karten cifX CC-Link-Slave	85
Tabelle 55: Literaturverweise für PC-Karten cifX (Master und Slave)	88
Tabelle 56: Dokumentationsübersicht für comX EtherCAT-Master für "Benutzer"	100
Tabelle 57: Dokumentationsübersicht für comX EtherCAT-Master für "Entwickler"	102
Tabelle 58: Dokumentationsübersicht für comX EtherCAT-Slave für "Benutzer"	103
Tabelle 59: Dokumentationsübersicht für comX EtherCAT-Slave für "Entwickler"	104
Tabelle 60: Dokumentationsübersicht für comX EtherNet/IP-Scanner für "Benutzer"	106
Tabelle 61: Dokumentationsübersicht für comX EtherNet/IP-Scanner für "Entwickler"	107
Tabelle 62: Dokumentationsübersicht für comX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Benutzer"	108
Tabelle 63: Dokumentationsübersicht für comX EtherNet/IP-Adapter/Slave für "Entwickler"	109
Tabelle 64: Dokumentationsübersicht für comX Open-Modbus/TCP für "Benutzer"	110
Tabelle 65: Dokumentationsübersicht für comX Open-Modbus/TCP für "Entwickler"	112
Tabelle 66: Dokumentationsübersicht für comX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Benutzer"	113
Tabelle 67: Dokumentationsübersicht für comX POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler"	115
Tabelle 68: Dokumentationsübersicht für comX PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer"	116
Tabelle 69: Dokumentationsübersicht für comX PROFINET IO Controller/Master für "Entwickler"	118
Tabelle 70: Dokumentationsübersicht für comX PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer"	119
Tabelle 71: Dokumentationsübersicht für comX PROFINET IO Device/Slave für "Entwickler"	120
Tabelle 72: Dokumentationsübersicht für comX sercos Master für "Benutzer"	121
Tabelle 73: Dokumentationsübersicht für comX sercos Master für "Entwickler"	122
Tabelle 74: Dokumentationsübersicht für comX sercos Slave für "Benutzer"	123
Tabelle 75: Dokumentationsübersicht für comX sercos Slave für "Entwickler"	125
Tabelle 76: Dokumentationsübersicht für comX VARAN-Client (Slave) für "Benutzer"	126
Tabelle 77: Dokumentationsübersicht für comX VARAN-Client (Slave) für "Entwickler"	127

Anhang 220/227

Tabelle 78: Dokumentationsübersicht für comX PROFIBUS DP-Master für "Benutzer"	128
Tabelle 79: Dokumentationsübersicht für comX PROFIBUS DP-Master für "Entwickler"	129
Tabelle 80: Dokumentationsübersicht für comX PROFIBUS DP-Slave für "Benutzer"	130
Tabelle 81: Dokumentationsübersicht für comX PROFIBUS DP-Slave für "Entwickler"	132
	133
·	134
·	135
·	137
·	138
	139
	140
	142
	143
"	145
	146
	147
	147 149
,	
<i>"</i>	161
	163
	164
	165
"	167
	168
•	169
•	170
•	172
•	173
<i>"</i>	174
Tabelle 106: Dokumentationsübersicht für netJACK POWERLINK-Controlled-Node/Slave für "Entwickler" 1	176
Tabelle 107: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFINET IO Controller/Master für "Benutzer"	177
Tabelle 108: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFINET IO Controller/Master für "Entwickler"	179
Tabelle 109: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFINET IO Device/Slave für "Benutzer"	180
Tabelle 110: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFINET IO Device/Slave für "Entwickler"	181
Tabelle 111: Dokumentationsübersicht für netJACK sercos Master für "Benutzer"	182
Tabelle 112: Dokumentationsübersicht für netJACK sercos Master für "Entwickler"	183
Tabelle 113: Dokumentationsübersicht für netJACK sercos Slave für "Benutzer"	184
Tabelle 114: Dokumentationsübersicht für netJACK sercos Slave für "Entwickler"	186
Tabelle 115: Dokumentationsübersicht für netJACK VARAN-Client (Slave) für "Benutzer"	187
Tabelle 116: Dokumentationsübersicht für netJACK VARAN-Client (Slave) für "Entwickler"	189
Tabelle 117: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFIBUS DP-Master für "Benutzer"	190
Tabelle 118: Dokumentationsübersicht für netJACK PROFIBUS DP-Master für "Entwickler"	191
	192
	194
	195
·	196
	197
·	199
·	200
	201
	201 202
	202 204
	204 205
	203 206
Tabolio Too. Notifinationomouno neto/AON Fotabus	_00

Anhang

Tabelle 131: Literaturverweise für Kommunikationsmodule netJACK (Master und Slave)

Tabelle 132: Verzeichnis "Documentation" der Communication Solutions-DVD

Tabelle 133: Verzeichnis "Examples and API/2. Application Examples" der Communication Solutions-DVD

217

Anhang 222/227

### 7.5 Glossar

**AIFX** 

Assembly InterFace (Verbindungsinterface) basierend auf netX

cifX

Communication InterFace basierend auf netX

cifX TCP Server

Kurzbezeichnung für das Programm cifX TCP/IP Server for SYCON.net

cifX TCP Server.exe zur Ferndiagnose über Ethernet.

comX

Real-Time-Ethernet- und Feldbusmodule

Kommunikationsmodule der comX-Produktfamilie von Hilscher auf der Basis der Kommunikationscontroller netX 10, 50 beziehungsweise 100.

**Device Description File** 

Siehe Gerätebeschreibungsdatei.

**DPM** 

**Dual-Port-Memory** 

**DTM** 

Device Type Manager

Der Device Type Manager (DTM) ist ein Softwaremodul mit grafischer Benutzeroberfläche zu Konfiguration und/oder zur Diagnose von Geräten.

**EDS** 

**Electronic Data Sheet** 

**EDS-Datei** 

Eine spezielle Art von Gerätebeschreibungsdatei, wie z.B. bei EtherNet/IP eingesetzt.

**EtherCAT** 

Ein Kommunikationssystem auf der Basis von Industrial Ethernet, das von der Beckhoff Automation GmbH entwickelt wurde.

**Ethernet** 

Eine Netzwerktechnologie, die sowohl zur Büro- wie auch zur industriellen Kommunikation mithilfe elektrischer oder optischer Verbindungen benutzt werden kann. Sie wurde entwickelt und spezifiziert von Intel, DEC und XEROX. Sie stellt Datenübertragung mit Kollisionskontrolle und diverse Protokolle zur Verfügung.

Ethernet ist standardmäßig nicht echtzeittauglich, weswegen zahlreiche Erweiterungen für den industriellen Echtzeit-Einsatz entwickelt wurden, (Real-Time Ethernet).

Anhang 223/227

### EtherNet/IP

Ein Kommunikationssystem auf der Basis von Industrial Ethernet, das von Rockwell entwickelt wurde. Es benutzt u. a. das CIP-Protokoll (Common Industrial Protocol).

### EtherNet/IP-Scanner

Ein Scanner tauscht Echtzeit-E/A-Daten mit Adaptern und Scannern aus. Dieser Node-Typ kann Verbindungsanfragen beantworten sowie selber Verbindungen initialisieren.

### EtherNet/IP-Adapter

Ein Adapter emuliert von traditionellen Rack-Adapter-Produkten erzeugte Funktionen. Dieser Node-Typ tauscht Echtzeit-E/A-Daten mit Scanner-Klasse-Produkten aus. Er initialisiert von sich aus keine Verbindungen.

### **Ethernet POWERLINK**

Ein Kommunikationssystem auf der Basis von Industrial Ethernet, das von B&R entwickelt wurde. Es benutzt u. a. CANopen-Technologien.

**FDT** 

Field Device Tool

FDT spezifiziert eine Schnittstelle, um DTM (Device Type Manager) in unterschiedlichen Applikationen verschiedener Hersteller nutzen zu können.

#### **Firmware**

Software, die in einem Gerät ausgeführt wird und die grundlegende Funktionalität zur Verfügung stellt. Die Firmware wird remanent in einem Flash Memory-Baustein im Gerät gespeichert. Ein Update der Firmware kann durch einen Firmware-Download erfolgen.

### Gerätebeschreibungsdatei

Eine Datei, die Konfigurationsinformationen über ein Netzwerkgerät enthält, die von Master-Geräten zu Zwecken der Systemkonfiguration ausgelesen werden können. Dabei sind in Abhängigkeit vom Kommunikationssystem zahlreiche verschiedene Formate möglich.

**GSD** 

Generic Station Description, Gerätebeschreibungsdatei

**GSD-Datei** 

Eine spezielle Art von Gerätebeschreibungsdatei (Device Description File), wie sie von PROFIBUS verwendet wird (GSD = Generic Station Description).

**GSDML** 

General Station Beschreibung Markup Language, XML-basierte Gerätebeschreibungsdatei.

Anhang 224/227

### **GSDML-Datei**

Eine spezielle Art von XML-basierter Gerätebeschreibungsdatei (Device Description File), wie sie von PROFINET verwendet wird (GSDML = Generic Station Description Markup Language).

### **Industrial Ethernet**

Siehe Real-Time-Ethernet.

**MPI** 

Multi Point Interface

MPI ist eine proprietäre Schnittstelle der SIMATIC® S7® Serie von speicherprogrammierbaren Steuerungen. MPI ist PROFIBUS-kompatibel, basiert auf RS-485 und arbeitet gewöhnlich mit einer Datenübertragungsrate von 187.5 kBaud.

netJACK

Real-Time-Ethernet- und Feldbusmodule

Kommunikationsmodule der netJACK-Produktfamilie von Hilscher auf der Basis der Kommunikationscontroller netX 10, 50 beziehungsweise 100 entweder mit einer PCI Express- oder 8/16-Bit-Dual-Port-Memory-Schnittstelle.

netX

networX on chip, Hilscher-Netzwerk-Kommunikationscontroller

### netX Configuration Tool

Das netX Configuration Tool ermöglicht den Betrieb von cifXbeziehungsweise netX-basierten Geräten an verschiedenen Netzwerken. Seine grafische Benutzeroberfläche dient als Konfigurationswerkzeug zur Inbetriebnahme, Konfiguration und Diagnose der Geräte.

### **Open Modbus/TCP**

Ein Kommunikationssystem auf der Basis von Industrial Ethernet, das von Schneider Automation entwickelt wurde und von der Modbus-IDA-Organisation betreut wird. Es basiert auf den Modbus-Protokollen für serielle Kommunikation.

Anhang 225/227

### **PC-Karten cifX**

Kommunikationsinterfaces (Communication Interfaces) der cifX-Produktfamilie von Hilscher auf der Basis des Kommunikationscontroller netX 100:

für die Real-Time-Ethernet-Systeme

- EtherCAT
- EtherNet/IP
- Open-Modbus/TCP
- POWERLINK
- PROFINET IO
- sercos
- VARAN

und die Feldbussysteme

- PROFIBUS DP
- PROFIBUS MPI
- CANopen
- DeviceNet
- AS-Interface
- CompoNet
- CC-Link

als Kommunikationsinterface netX mit PCI-Bus

- PCI (CIFX50),
- PCI Express (CIFX 50E),
- Low Profile PCI Express (CIFX 70E, CIFX 100EH-RE\CUBE\*),
- Compact PCI (CIFX80),
- Mini PCI (CIFX90),
- PCI Express (CIFX 90E),
- PCI-104 (CIFX 104C)

und als Kommunikationsinterface netX mit ISA-Bus

PC/104 (CIFX 104).

\*nur Real-Time-Ethernet

### **PROFINET**

Ein Kommunikationssystem auf der Basis von Industrial Ethernet, das von PROFIBUS International entwickelt wurde und betreut wird. Es basiert auf ähnlichen Mechanismen wie der PROFIBUS-Feldbus.

### **PROFINET IO-Controller**

Eine PROFINET IO-Steuereinheit, welche für das definierte Hochlaufen eines E-/A-Subsystems und den zyklischen oder azyklischen Datenaustausch verantwortlich ist.

### **PROFINET IO-Device**

Ein PROFINET-Feldgerät, welches zyklisch Ausgangsdaten von seinem IO Controller erhält und mit seinen Eingangsdaten antwortet.

RE

RE steht für Real-Time-Ethernet

### Real-Time-Ethernet

Real-Time-Ethernet (Industrial Ethernet) ist eine Erweiterung der Ethernet-Technologie mit sehr guten Echtzeitfähigkeiten für industrielle Zwecke. Es gibt eine Vielfalt von verschiedenen Echtzeit-Ethernet-Systemen auf dem Markt, die untereinander nicht kompatibel sind. Die bedeutendsten sind:

Anhang 226/227

- EtherCAT
- EtherNet/IP
- Ethernet POWERLINK
- Open Modbus/TCP
- PROFINET
- sercos
- VARAN

### sercos

Ein Kommunikationssystem auf der Basis von Industrial Ethernet, das von Bosch-Rexroth entwickelt wurde und von SERCOS International betreut wird.

### TCP/IP

Transport Control Protocol / Internet Protocol, verbindungsorientiertes, sicheres Übertragungsprotokoll als Basis für das Internet-Protokolle

### **VARAN**

### Versatile Automation Random Access Network

Ein Kommunikationssystem auf der Basis von Industrial Ethernet, das eine Weiterentwicklung des von Sigmatek entwickelten DIAS-BUS darstellt und von der VARAN-BUS-NUTZERORGANISATION (VNO) betreut wird.

Anhang 227/227

### 7.6 Kontakte

### Hauptsitz

### **Deutschland**

Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Rheinstrasse 15 65795 Hattersheim

Telefon: +49 (0) 6190 9907-0 Fax: +49 (0) 6190 9907-50 E-Mail: <u>info@hilscher.com</u>

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-99 E-Mail: de.support@hilscher.com

### Niederlassungen

### China

Hilscher Systemautomation (Shanghai) Co. Ltd.

200010 Shanghai

Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: <u>info@hilscher.cn</u>

Support

Telefon: +86 (0) 21-6355-5161 E-Mail: cn.support@hilscher.com

### **Frankreich**

Hilscher France S.a.r.l. 69500 Bron

Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40

E-Mail: info@hilscher.fr

Support

Telefon: +33 (0) 4 72 37 98 40 E-Mail: fr.support@hilscher.com

#### Indien

Hilscher India Pvt. Ltd. New Delhi - 110 065 Telefon: +91 11 26915430 E-Mail: info@hilscher.in

#### Italien

Hilscher Italia S.r.I. 20090 Vimodrone (MI) Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: info@hilscher.it

Support

Telefon: +39 02 25007068 E-Mail: it.support@hilscher.com

### Japan

Hilscher Japan KK Tokyo, 160-0022

Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: info@hilscher.jp

Support

Telefon: +81 (0) 3-5362-0521 E-Mail: jp.support@hilscher.com

### Korea

Hilscher Korea Inc.

Seongnam, Gyeonggi, 463-400 Telefon: +82 (0) 31-789-3715 E-Mail: info@hilscher.kr

### Schweiz

Hilscher Swiss GmbH 4500 Solothurn

Telefon: +41 (0) 32 623 6633 E-Mail: <u>info@hilscher.ch</u>

Support

Telefon: +49 (0) 6190 9907-99 E-Mail: ch.support@hilscher.com

#### **USA**

Hilscher North America, Inc.

Lisle, IL 60532

Telefon: +1 630-505-5301 E-Mail: <u>info@hilscher.us</u>

Support

Telefon: +1 630-505-5301

E-Mail: us.support@hilscher.com